ONKYO

RECEPTOR DE AV
HT-R2295

Manual de Instrucciones

Índice

Información sobre seguridad e introducción
Índice
Conexiones1
Encendido y operaciones básicas18
Operaciones avanzadas3
Cómo controlar otros componentes50
Apéndice50
Códigos de control remoto



Información sobre seguridad e introducción

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE DESCAR-GAS ELÉCTRICAS. NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO QUITE LA CUBIERTA (O PANEL POSTERIOR). EN SU INTERIOR NO EXISTE NINGUNA PIEZA QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERIA, SOLICITE LOS SERVICIOS DE PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFI-CADO.



WARNING







El símbolo de rayo con cabeza de flecha, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas dentro de la caja del producto que son de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descargas eléctricas a personas



El signo de exclamación, inscrito en un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario la presencia de instrucciones importantes de operatión y mantenimiento (reparación) en la literatura que acompaña a este producto.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1. Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- 3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **8.** No lo instale cerca de radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni ningún tipo de aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.

- **9.** Tenga en cuenta los fines de seguridad de los conectores con derivación a masa y / o polarizados. Los conectores polarizados tienen dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con derivación a masa tiene dos contactos con un tercero para derivar a masa. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, acuda a un técnico electricista cualificado para que le substituya la toma obsoleta.
- 10. Evite que el cable de alimentación pueda ser pisado o atrapado, en especial en los conectores, y en los puntos en que sale del aparato.
- 11. Use sólo los accesorios / conexiones especificados por el fabricante.
- 12. Use sólo el soporte, trípode, abrazadera o mesa indicados por el fabricante, o vendidos iunto con el aparato. Si utiliza una mesilla con ruedas, tenga cuidado, al desplazar el conjunto de mesilla / aparato, ya que si se vuelca podría recibir lesiones.



- 13. Desconecte este aparato si hay tormenta o cuando no vava a ser utilizado por largos períodos de tiempo.
- 14. Deje que el mantenimiento lo lleve a cabo personal cualificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha recibido algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación ha sufrido daños, si se ha derramado algún líquido en el interior del aparato o si éste ha quedado expuesto a la lluvia o humedad y no funciona normalmente o si ha caído al suelo.
- **15.** Daños que requieren reparación Desenchufe el aparato y solicite los servicios de personal cualificado cuando:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe esté dañado.
 - **B.** En el interior del aparato hayan entrado objetos sólidos o líquidos.
 - C. El aparato haya estado expuesto a la lluvia o al agua.

- **D.** El aparato parezca no funcionar adecuadamente aunque se sigan las instrucciones de operación. Aiuste solamente los controles indicados en el manual de instrucciones, va que un ajuste inadecuado podría resultar en daños, y podría requerir el trabajo laborioso de un técnico cualificado para devolver el aparato a su funcionamiento normal.
- **E.** El aparato haya caído o haya sufrido otros daños, y.
- F. El aparato parezca no funcionar normalmente, indicando que necesita reparación.
- 16. Introducción de objetos sólidos y líquidos No introduzca nunca ningún objeto a través de las aberturas del aparato, ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o cortocircuitar partes, lo que resultaría en un incendio o descargas eléctricas. El equipo no se debería exponer a gotas ni a salpicaduras y nunca debería colocar objetos que contengan líquidos, como los floreros, encima de éste. No coloque velas ni otros objetos incandescentes encima de la unidad.
- 17. Baterías

Tenga en cuenta los aspectos ambientales y siga las regulaciones locales a la hora de desechar las baterías.

18. Si instala el aparato en una instalación empotrada, como en una estantería o en una librería, asegúrese de que esté bien ventilado.

Deje 20 cm de espacio libre por encima y por los lados y 10 cm en la parte posterior. El borde posterior del estante o el tablero de encima del aparato debería estar a unos 10 cm del panel posterior o de la pared, de forma que deje un espacio libre para que el aire caliente pueda circular.

La protección de temperatura actúa si el aparato alcanza una temperatura elevada inusual.

El aparato no podrá funcionar hasta que se enfríe.









Precauciones

- Copyright de las grabaciones—A menos que se utilice de forma exclusivamente personal, la grabación de material sujeto a copyright es ilegal sin el permiso del propietario del copyright.
- 2. Fusible de CA—El fusible de CA se encuentra en el interior de la unidad y no es un elemento accesible al usuario. Si todavía no puede activar la unidad, póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.
- 3. Mantenimiento—De vez en cuando limpie esta unidad con un paño suave. Para la suciedad más difícil de eliminar, use un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y detergente suave. A continuación, seque la unidad inmediatamente con un paño limpio. No use paños abrasivos, alcohol, ni disolventes químicos de ningún tipo ya que con ellos podría dañar el acabado de la unidad e incluso borrar la serigrafía del panel.

4. Alimentación ATENCIÓN

ANTES DE CONECTAR LA UNIDAD POR PRIMERA VEZ, LEA CON ATENCIÓN LA SECCIÓN SIGUIENTE.

Los voltajes de las tomas de CA varían para cada país. Compruebe que el voltaje de su zona cumpla con los requisitos de voltaje indicados en la etiqueta de características que se encuentra en el panel posterior de esta unidad (por ejemplo, AC 230 V, 50 Hz o AC 120 V, 60 Hz).

El cable de alimentación se utiliza para desconectar esta unidad de la fuente de alimentación de CA. Asegúrese de que el conector esté siempre operativo (fácilmente accesible).

Para modelos con el botón [POWER] o con los botones [POWER] y [ON/STANDBY]:
Al pulsar el botón [POWER] para seleccionar el modo OFF no se desconecta totalmente de la red eléctrica. Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga el cable de alimentación de la toma de red de CA.

Para modelos solo con el botón [ON/STANDBY]: Al pulsar el botón [ON/STANDBY] para seleccionar el modo Standby no se desconecta totalmente de la red eléctrica. Si no va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, extraiga el cable de alimentación de la toma de red de CA.

5. Evitar pérdidas auditivas

Precaución

Una presión de sonido excesiva de los auriculares de botón y de los auriculares de cabeza puede causar pérdidas auditivas.

6. Baterías y exposición al calor Aviso

Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como los rayos del sol, fuego o similar.

7. Nunca toque esta unidad con las manos húmedas—Nunca utilice esta unidad ni su cable de alimentación si tiene las manos húmedas o mojadas. Si penetra agua o algún otro líquido en el interior de esta unidad, hágalo revisar por su distribuidor Onkyo.

- 8. Notas acerca del manejo de la unidad
 - Si tiene que transportar esta unidad, use el embalaje original para empaquetarlo de la misma forma en que estaba empaquetado originalmente al adquirirlo.
 - No deje por mucho tiempo objetos de plástico o goma sobre esta unidad ya que, con el tiempo, podrían dejar marcas en la superficie.
 - Después de un uso prolongado, es posible que los paneles superior y posterior de esta unidad se calienten. Esto es normal.
 - Si no va a usar esta unidad por un largo período de tiempo, es posible que al activarla de nuevo no funcione correctamente, por lo que es aconsejable que la utilice de vez en cuando.







Accesorios suministrados

Asegúrese de que dispone de los siguientes accesorios:

Antena de FM para interiores (→ página 17)

Antena en bucle de AM (→ página 17)

Etiquetas para los cables de los altavoces (→ página 12)


Micrófono para la configuración de altavoces (→ página 25)

Mando a distancia (RC-863M) y dos pilas (AA/R6)

Guía de inicio rápido

* En los catálogos y en el embalaje, la letra que aparece al final del nombre del producto indica el color. Las especificaciones y las operaciones son las mismas, independientemente del color.

■ Instalación de las pilas




Nota

- Si el mando a distancia no funciona de forma fiable, pruebe a cambiar las pilas.
- No mezcle pilas nuevas y gastadas o diferentes tipos de pilas.
- Si no piensa utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar daños por fugas o corrosión.
- Las pilas gastadas deberán retirarse lo antes posible para evitar daños causados por fugas o corrosión.

Uso del mando a distancia

Para usar el mando a distancia, apúntelo al sensor del mando a distancia del receptor de AV, según se muestra a continuación.

Sensor del mando a distancia



Gracias por comprar un Receptor de AV Onkyo. Lea completamente este manual antes de hacer las conexiones y enchufar la unidad.

Si sigue las instrucciones de este manual podrá obtener un rendimiento y un disfrute óptimos de su nuevo Receptor de AV.

Guarde este manual para futuras consultas.









Información sobre seguridad e introducción

_			
In		-	_
ın	О	ıc	е
	•	•	•

Información sobre seg	guridad e
introducción	

instrucciones de seguridad importantes	2
Precauciones	3
Accesorios suministrados	4
Índice	5
Características	6
Paneles frontal y trasero	7
Panel frontal	
Pantalla	8
Panel trasero	9
Mando a distancia	10
Cómo controlar el Receptor de AV	10

Conexiones

Conexión del Receptor de AV	11
Conexión de los altavoces	11
Acerca de las conexiones de AV	13
Conexión de componentes con HDMI	14
Conexión de componentes	15
Conexión de componentes RI de Onkyo	16
Conexión de un componente de grabación	16
Conexión de las antenas	17
Conexión del cable de alimentación	17

Encendido y operaciones básicas

Encendido/apagado del Receptor de AV	18
Encendido	18
Apagado	18
Reproducción	
Reproducción del componente conectado	
Cómo controlar el contenido	
de los dispositivos USB	20
Explicación de los iconos de la pantalla	21
Reproducción de iPod/iPhone a través de USB	21
Reproducción de un dispositivo USB	22
Ecouchar la radio AM/EM	23

Jso de las funciones básicas	25
Uso de la configuración automática	
de los altavoces	25
Utilización de los modos de audición	28
Uso del menú Home	33
Ajuste del brillo de la pantalla	33
Utilización del temporizador de apagado	33
Cómo silenciar el Receptor de AV	33
Visualización de información de la fuente	34
Cambio de la pantalla de entrada	34
Uso de Music Optimizer	
Utilización de auriculares	
Grabación	34

Operaciones avanzadas

Configuración en pantalla	3
Procedimientos comunes	
en el menú de configuración	35
Elementos del menú de configuración	36
1. HDMI Input (Entrada HDMI)	37
2. Component (Entrada vídeo componente)	37
3. Digital Audio (Entrada audio digital)	38
4. Sp Config (Configuración altavoces)	38
5. Sp Distance (Distancia altavoces)	39
6. Level Cal (Calibración nivel)	40
7. Audio Adjust (Ajuste audio)	40
8. Source Setup (Configuración fuente)	4
9. Hardware (Configuración hardware)	44
10. HDMI Setup (Configuración HDMI)	45
Utilización de los ajustes de audio	46
Zona 2	48
Conexiones de la Zona 2	48
Control de los componentes de la Zona 2	49

Cómo controlar otros componentes

Reproducción de iPod/iPhone a través	
del Dock Onkyo	50
Uso del Dock Onkyo	
Control del iPod/iPhone	

Cómo controlar otros componentes	52
Códigos de mando a distancia preprogramados	52
Introducción de códigos de mando a distancia	52
Reajuste de los botones de colores	52
Códigos de mando a distancia para	
componentes Onkyo conectados a través de R	l 53
Reajuste de los botones de REMOTE MODE	53
Cómo restablecer el mando a distancia	53
Cómo controlar otros componentes	53

Apéndice

Resolución de problemas	56
Consejos de conexión	
y ruta de la señal de vídeo	61
Uso de un televisor, reproductor	
o grabador compatible con RIHD	62
Acerca de HDMI	64
Características de USB	65
Información sobre licencias	
y marcas comerciales	66
Especificaciones	

Para restablecer el receptor de AV a sus valores de fábrica por defecto, enciéndalo y, manteniendo presionado el botón VCR/DVR, pulse **ON/STANDBY** (→ página 56).





Características

Amplificador

- 80 vatios/canal a 8 ohms (FTC)
- Circuitería de volumen de ganancia óptima
- H.C.P.S. (Fuente de alimentación de alta corriente) Transformador masivo de alta potencia

Procesamiento

- HDMI (Audio Return Channel (canal de retorno de audio), 3D, DeepColor, x.v.Color, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD y Multi-CH PCM)
- Dolby Pro Logic IIz
- Configuración no escalar
- Memoria de modos de audición de Forma A
- · Modo directo
- Music Optimizer para archivos comprimidos de música digital
- Convertidores D/A de 192 kHz/24 bits
- Procesamiento de señal digital DSP de 32 bits potente y de alta precisión
- Tecnología de circuito de limpieza de fluctuación

Conexiones

- 4 entradas HDMI y 1 salida
- RIFID de Onkyo para controlar el sistema
- 3 entradas digitales (1 ópticas/2 coaxial)
- Conmutación de vídeo de componentes (2 entradas/1 salida)
- Terminales de altavoces compatibles con clavija de punta cónica
- Zona 2 activada
- Entrada USB en el panel frontal para dispositivos de memoria y distintos modelos de iPod®/iPhone®
- * La entrada USB es compatible con iPod/iPhone y el adaptador Bluetooth de Onkyo UBT-1.

Varios


- 40 presintonías FM/AM
- Audyssey 2EQ® para corregir problemas de acústica de la sala
- Audyssey Dynamic EQ® para corrección de sonoridad
- Audyssey Dynamic Volume® para mantener un nivel de audición y un rango dinámico óptimos
- Ajuste cruzado (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)
- Función de control de sincronización de A/V (hasta
- Función Auto Standby (En espera automático)
- Visualización en pantalla a través de HDMI





Paneles frontal y trasero

Panel frontal



Para obtener una información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.

- 1 Botón ON/STANDBY (18)
- ② Indicador HDMI THRU (45)
- 3 Botones ZONE 2, OFF (49)
- 4 Sensor del mando a distancia (4)
- **⑤** Botones LISTENING MODE (28)
- 6 Pantalla (8)
- 7 Botón DIMMER (33)

- **8** Botón MEMORY (24)
- Botón TUNING MODE (23)
- 10 Botón DISPLAY (34)
- 1 Botón SETUP (35)
- ② TUNING ▲/▼, PRESET ◄/► (23), cursor y botones ENTER
- **13 Botón RETURN**
- (4) Control MASTER VOLUME (19)
- **15** Botón MUSIC OPTIMIZER (34, 47)


- (6) Toma PHONES (34)
- **17** Botones TONE y de nivel de tono (46)
- **18** Botones de selector de entrada (19)
- 19 Tomas AUX INPUT AUDIO y VIDEO (15)
- @ Puerto USB (15, 21, 22)
- ② Toma SETUP MIC (25)







Pantalla



Para obtener una información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.


- ① Indicador Z2 (Zona 2) (49)
- 2 Indicador 3D Se ilumina cuando se detecta una señal de entrada 3D.
- ③ Indicador de auriculares (34)
- ▶, **II** e indicadores de cursor (22)
- 5 Modo de audición e indicadores de formato (28, 43)
- **6** Indicador Audyssey (25, 41) **Indicador Dynamic EQ (42) Indicador Dynamic Vol (42)**
- 7 Indicador M.Opt (Music Optimizer) (34, 47)
- Indicadores de sintonización **Indicador AUTO (23) Indicador TUNED (23) Indicador FM STEREO (23)**

- 9 Indicador MUTING (33)
- 1 Indicadores de entrada (61) Indicador HDMI (45, 61) Indicador DIGITAL
- 11 Indicador ARC (Audio Return Channel) (46)
- **12** Indicador USB (21, 22)
- Área de mensajes
- (14) Indicador SLEEP (33)
- Indicadores de canal/unidad Indicador ch Indicador Hz Indicador m/ft Indicador dB
- Indicador ASb (Auto Standby) (44)





Panel trasero



- **① Tomas DIGITAL IN COAXIAL y OPTICAL**
- **② Tomas COMPONENT VIDEO IN y OUT**
- **③ Tomas HDMI IN y OUT**
- **4** Toma FM ANTENNA y terminal AM ANTENNA
- (5) Toma SUBWOOFER PRE OUT

- 6 Cable de alimentación
- 7) Toma RI REMOTE CONTROL
- 8 Vídeo compuesto y tomas de audio analógicas (BD/DVD IN, VCR/DVR IN y OUT, CBL/SAT IN, **GAME IN, TV/CD IN)**
- Toma MONITOR OUT V
- 10 Tomas ZONE 2 LINE OUT
- **11** Terminales SPEAKERS (CENTER, FRONT, SURROUND, SURROUND **BACK or FRONT HIGH, ZONE 2**)


Ver "Conexión del Receptor de AV" para información de conexión (→ páginas 11 a 17).





Mando a distancia

Cómo controlar el Receptor de AV



Para controlar el receptor de AV, pulse el botón RECEIVER para seleccionar el modo Receiver (Receptor).

También podrá emplear el mando a distancia para controlar el reproductor Onkyo para Discos Bluray/DVD, el reproductor de CD y otros componentes. Vea "Introducción de códigos de mando a distancia" para obtener información detallada (→ página 52).

Para obtener una información detallada, consulte las páginas que se indican entre paréntesis.

- ① Botón 🖰 (18)
- **②** Botones REMOTE MODE/INPUT SELECTOR (19)
- ③ Botones **△/▼/⋖/►** y ENTER
- 4 Botón SETUP (35)
- **⑤** Botones de modo de audición (28)
- **6** Botón DIMMER (33)
- **⑦** Botones TONE y de nivel de tono (46)
- 8 Botón DISPLAY (34)
- 9 Botón MUTING (33)
- **10** Botón VOL **△/▼** (**19**)
- 1 Botón RETURN
- 12 Botón HOME (33)
- 13 Botón SLEEP (33)

■ Cómo controlar el sintonizador

Para controlar el sintonizador del receptor de AV, pulse el botón **AM** o **FM** (o **RECEIVER**).

- **1** Botones **△**/**▼** (23)
- 2 Botón D.TUN (23)
- **8** Botón DISPLAY
- 4 Botón CH +/- (24)
- **6** Botones numéricos (23)
- *1 Estos botones también se pueden utilizar cuando se selecciona un REMOTE MODE distinto del modo receptor.





Conexión del Receptor de AV

Conexión de los altavoces

Configuración de altavoces

En la siguiente tabla se indican los canales que deberá utilizar en función del número de altavoces utilizados. Independientemente del número de altavoces usados, es recomendable utilizar un subwoofer activo para obtener sonidos graves realmente potentes y sólidos.

Para obtener un rendimiento optimo de su sistema de sonido surround, necesitara configurar los ajustes de los altavoces automaticamente (> página 25) o manualmente (> página 38).

Número de altavoces	2	3	4	5	6	7	7
Altavoces frontales	~	~	~	~	1	~	~
Altavoz central		~		~	1	~	~
Altavoces surround			~	~	1	~	~
Altavoz surround trasero*1*2					1		
Altavoces surround traseros*2						~	
Altavoces frontales elevados*2							~


- *1 Si únicamente va a utilizar un altavoz surround trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK or FRONT HIGH L.
- *2 No se pueden utilizar altavoces frontales elevados y altavoces surround traseros al mismo tiempo.

Conexión de los cables de altavoz

En la siguiente ilustración se muestra cómo conectar los altavoces a cada par de terminales. Si solamente va a utilizar un altavoz de surround trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK or FRONT HIGH L.

Consejo

 Puede especificar si los altavoces de surround traseros o frontales elevados están conectados en el menú "4. Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 38) o durante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ® (→ página 25).




■ Terminales de altavoz tipo tornillo

Pele de 12 a 15 mm del aislamiento de los extremos de los cables del altavoz y retuerza los cables pelados bien apretados, como se muestra (Los cables incluidos están ya pelados).



■ Terminales de altavoz para empujar

Pele de 10 a 12 mm del aislamiento de los extremos de los cables del altavoz y retuerza los cables pelados bien apretados, como se muestra.



■ Clavijas de punta cónica

- Si utiliza clavijas de punta cónica, apriete el terminal del altavoz antes de insertar la clavija de punta cónica.
- No inserte el código del altavoz directamente en el orificio central del terminal del altavoz.









Conexión de los cables de los altavoces

Los terminales de los altavoces están codificados por colores para facilitar su identificación.

Altavoz	Color
Frontal izquierdo, Zona 2 izquierdo	Blanco
Fontal derecho, Zona 2 derecho	Rojo
Central	Verde
Surround izquierdo	Azul
Surround derecho	Gris
Surround trasero izquierdo, Frontal elevado izquierdo	Marrón
Surround trasero derecho, Frontal elevado derecho	Habano

Las etiquetas para cables de altavoces suministradas también están codificadas por colores y deberá adherirlas al lado positivo (+) de cada cable de altavoz de acuerdo con la tabla anterior. De esta forma, todo lo que necesitará hacer es que corresponda el color de cada etiqueta con el terminal de altavoz correspondiente.




Precauciones para la conexión de los altavoces


Lea lo siguiente antes de conectar los altavoces:

- Podrá conectar altavoces con una impedancia de entre 6 y 16 ohms. Si utiliza altavoces con una impedancia más baja y usa el amplificador a niveles de volumen elevados durante un período de tiempo prolongado, el circuito de protección del amplificador incorporado podría activarse.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de pared antes de realizar cualquier conexión.
- Lea las instrucciones suministradas con los altavoces.
- Preste especial atención a la polaridad del cableado de los altavoces. En otras palabras, conecte los terminales positivos (+) únicamente a terminales positivos (+) y los terminales negativos (-) solamente a terminales negativos (-). Si los invierte, el sonido saldrá desfasado y no sonará natural.


- Los cables de altavoz innecesariamente largos o muy finos podrían afectar la calidad del sonido y deberían evitarse.
- Tenga cuidado de no ocasionar un cortocircuito entre los cables positivos y negativos. Esto podría provocar daños en el receptor de AV.
- Asegúrese de que el núcleo metálico del cable no entre en contacto con el panel trasero del receptor de AV. Esto podría provocar daños en el receptor de AV.



- No conecte más de un cable a cada terminal de altavoz. Esto podría provocar daños en el receptor de AV.
- No conecte un altavoz a varios terminales.



Utilización de un subwoofer activo



Posición en el rincón Posición a 1/3 de la pared

Para encontrar la posición óptima para el subwoofer, mientras reproduce una película o música con buenos graves, experimente colocándolo en distintas posiciones dentro de la sala y elija la que proporcione los resultados más satisfactorios.

Consejo

· Si su subwoofer no es activo y está utilizando un amplificador externo, conecte la toma de salida de previo de subwoofer a una entrada del amplificador.










Acerca de las conexiones de AV

Conexión de los componentes de AV



- Antes de efectuar cualquier conexión de AV, lea los manuales suministrados con los demás componentes de AV.
- No conecte el cable de alimentación mientras no haya finalizado y comprobado dos veces todas las conexiones de AV.
- Introduzca los conectores hasta el fondo para efectuar buenas conexiones (las conexiones flojas pueden provocar ruido o un funcionamiento inadecuado).



• Para evitar interferencias, mantenga los cables de audio y vídeo alejados de cables de alimentación y cables de altavoces.

Cables y tomas de AV


■ HDMI

Las conexiones HDMI pueden portar vídeo y audio digital.



■ Vídeo de componentes

El vídeo de componentes separa las señales de luminancia (Y) y las señales de diferencia de color (PB, PR), proporcionando la mejor calidad de imagen (algunos fabricantes de televisores etiquetan sus entradas de vídeo de componentes de forma ligeramente distinta).



■ Vídeo compuesto

El vídeo compuesto se utiliza normalmente en televisores, grabadores de cintas de vídeo (VCR) y otros equipos de vídeo.





Amarillo


Audio digital óptico

Las conexiones digitales ópticas le permiten disfrutar del sonido digital, como por ejemplo PCM*1, Dolby Digital o DTS. La calidad de audio es la misma que con el cable coaxial.




■ Audio digital coaxial

Las conexiones digitales coaxiales le permiten disfrutar del sonido digital, como por ejemplo PCM*1, Dolby Digital o DTS. La calidad de audio es la misma que con el cable óptico.



■ Audio analógico (RCA)

Las conexiones de audio analógico (RCA) transmiten audio analógico.



*1 Para las señales PCM, las frecuencias de muestreo admitidas son 32/44.1/48/88.2/96 kHz. Con las conexiones HDMI. también se admiten 176,4 y 192 kHz.

Nota

- El receptor de AV no admite conectores SCART (Euroconector).
- Las tomas digitales ópticas del receptor de AV disponen de tapas tipo obturador que se abren cuando se inserta un conector óptico y se cierran cuando éste se retira. Empuje los conectores hasta introducirlos por completo.

Precaución

• Para evitar daños al obturador, mantenga recto el conector óptico al insertarlo y al extraerlo.










Conexión de componentes con HDMI

Grabador de VCR o DVD/grabador de vídeo digital



Decodificador de satélite/cable, etc.

Reproductor de discos Blu-ray/reproductor de DVD

- * Si su televisor no es compatible con el canal de retorno de audio (ARC), debe conectar un cable digital óptico además del cable HDMI al receptor de AV.
- * Cuando esté escuchando un componente de HDMI a través del receptor de AV, configure el componente de HDMI de modo que su vídeo pueda verse en la pantalla del televisor (seleccione la entrada del componente de HDMI conectado al receptor de AV en el televisor). Si la alimentación del televisor está apagada o el televisor está configurado en otra fuente de entrada, el resultado podría ser la falta de sonido del receptor de AV o el sonido podría quedar cortado.

Conecte sus componentes a las tomas apropiadas. Las asignaciones de entrada por defecto se muestran a continuación.

✓: Se puede cambiar la asignación (→ página 37).

Toma	Componentes	
HDMI IN1	Reproductor de discos Blu-ray/reproductor de DVD	~
HDMI IN2	Grabador de VCR o DVD/grabador de vídeo digital	~
HDMI IN3	Decodificador de satélite/cable, etc.	~
HDMI IN4	Consola de videojuegos	~
HDMI OUT	Televisor, proyector, etc.	

Consulte también:

- "Consejos de conexión y ruta de la señal de vídeo"
 página 61)
- "Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD" (→ página 62)
- "Acerca de HDMI" (→ página 64)

Consejo

 Para escuchar el audio de un componente conectado por HDMI a través de los altavoces del televisor, active "HDMI Through"
 (→ página 45) y ajuste el receptor de AV en el modo en espera.

Nota

 En el caso de los reproductores de discos Blu-ray/DVD, si no se emite ningún sonido a pesar de seguir el procedimiento mencionado anteriormente, ajuste la configuración de audio HDMI del reproductor de discos Blu-ray/DVD en PCM.

■ Función de canal de retorno de audio (ARC)

La función de canal de retorno de audio (ARC) permite a un televisor compatible con HDMI enviar el flujo de datos de audio a **HDMI OUT** del receptor de AV.

- Esta función se puede utilizar cuando:
- su televisor es compatible con ARC y
- se selecciona el selector de entrada **TV/CD** y
- "HDMI CEC (RIHD)" está establecido en "On"(→ página 45) y
- -"Audio Return Ch (ARC)" está establecido en "Auto" (→ página 46).











Conexión de componentes





Conecte sus componentes a las tomas apropiadas. Las asignaciones de entrada por defecto se muestran a continuación.

Consulte "Consejos de conexión y ruta de la señal de vídeo" para obtener información detallada (> página 61).

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

✓: Se puede cambiar la asignación (→ páginas 37, 38).

No.	Toma/puerto	Componentes	
1	AUX INPUT		
	VIDEO	Videocámara, etc.	
	AUDIO L/R		
2	USB, AUX INPUT VIDEO*1	iPod/iPhone (reproducción de vídeo)	
3	USB*2	iPod/iPhone, reproductor de MP3, unidad de memoria flash USB	
4	DIGITAL IN		
	OPTICAL (TV/CD)	TV, reproductor de CD	~
	COAXIAL 1 (BD/DVD)	Reproductor de discos Blu- ray/reproductor de DVD	~
	COAXIAL 2 (CBL/SAT)	Decodificador de satélite/cable, Dock RI, etc.	~
5	COMPONENT VIDEO		
	IN 1 (BD/DVD)	Reproductor de discos Blu- ray/DVD, Dock RI	~
	IN 2 (CBL/SAT)	Decodificador de satélite/cable, Dock RI, etc.	~
	OUT	Televisor, proyector, etc.	
6	MONITOR OUT	Televisor, proyector, etc.	
	BD/DVD IN	Reproductor de discos Blu- ray/reproductor de DVD	
	VCR/DVR IN	VCR, grabador de DVD/ grabador de vídeo digital, Dock RI	
	CBL/SAT IN	Decodificador de satélite/cable, etc.	
	GAME IN	Consola de videojuegos, Dock RI	
	TV/CD IN	Televisor, reproductor de CD, reproductor de casetes, MD, CD-R, giradiscos*3, Dock RI	

Nota

- *1 Cuando está seleccionada la entrada USB, puede introducir señales de vídeo desde la toma AUX INPUT VIDEO. Las señales de vídeo que entran desde AUX INPUT VIDEO saldrán por la toma MONITOR OUT.
- *2 No conecte el puerto **USB** del receptor de AV a un puerto USB de su ordenador. La música de su ordenador no se puede reproducir a través del receptor de AV de este modo.
- *3 Conecte un giradiscos (MM) que tenga un preamplificador de fono integrado. Si su giradiscos (MM) no lo tiene, necesitará un preamplificador de fono de venta en comercios. Si el giradiscos tiene un portaagujas de bobina móvil (MC), necesitará un amplificador principal MC o un transformador MC (de venta en comercios) además de un preamplificador de fono. Consulte el manual de su giradiscos para mayor información.
- Con la conexión 4, podrá disfrutar de Dolby Digital y DTS. (Asimismo, para grabar o escuchar el audio en la Zona 2, use las conexiones 4 y 6.)
- Con la conexión 6, puede escuchar y grabar audio de componentes externos mientras esté en la Zona 2.
- Con la conexión 6, si su reproductor de discos Bluray/DVD tiene ambas salidas de estéreo principal y multicanal, asegúrese de conectar la salida de estéreo principal.

■ Cómo grabar una fuente de vídeo

Con las conexiones descritas anteriormente, no es posible grabar los vídeos a través del receptor de AV. Consulte "Grabación" para obtener información sobre las conexiones para la grabación de vídeo (> página 34).









Conexión de componentes RI de Onkyo

- 1 Asegúrese de que cada componente Onkyo esté conectado con un cable de audio analógico (conexión ⑥ en los ejemplos de conexión) (→ página 15).
- 2 Efectúe la conexión RI (vea la ilustración).
- 3 Si utiliza un Dock RI o un reproductor de casetes, cambie la pantalla de entrada (→ página 34).

Con **FI** (Remote Interactive), podrá utilizar las siguientes funciones especiales:

■ System On/Auto Power On (sistema encendido/encendido automático)


Cuando inicie la reproducción de un componente conectado a través de **RI**, si el receptor de AV se encuentra en modo en espera, el receptor de AV se encenderá automáticamente y seleccionará dicho componente como fuente de entrada.

■ Direct Change (cambio directo)

Cuando se inicia la reproducción en un componente conectado a través de **RI**, el receptor de AV seleccionará automáticamente dicho componente como fuente de entrada.

■ Mando a distancia

Podrá utilizar el mando a distancia del receptor de AV para controlar sus otros componentes Onkyo compatibles con RI apuntando con el mando a distancia hacia el sensor del mando a distancia del receptor de AV en lugar de apuntar hacia el componente. Para ello, deberá introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado (> página 53).




Nota

- Utilice únicamente cables RI para las conexiones RI. Los cables RI se suministran con los componentes Onkyo.
- Algunos componentes tienen dos tomas RI. Podrá conectar cualquiera de ellas al receptor de AV. La otra toma es para conectar componentes adicionales compatibles con RI.
- Conecte únicamente componentes Onkyo a las tomas RI. La conexión de componentes de otros fabricantes podría causar un funcionamiento incorrecto.
- Algunos componentes podrían no ser compatibles con todas las funciones RI. Consulte los manuales suministrados con sus otros componentes Onkyo.
- Mientras la Zona 2 se encuentre activada, las funciones System On/Auto Power On (Sistema Encendido/Auto Activación Encendida) y Direct Change (Cambio directo) de R1 no funcionarán.

Conexión de un componente de grabación

Consulte "Grabación" para obtener más información sobre la grabación (> página 34).



VCR, grabador de DVD, reproductor de casetes, CDR, grabador de MD, etc.

Nota

- El receptor de AV deberá estar encendido para la grabación. La grabación no será posible mientras se encuentre en el modo en espera
- Si desea grabar directamente de su televisor o reproducir VCR en el grabador VCR sin pasar a través del receptor de AV, conecte las salidas de audio y vídeo del TV/VCR directamente a las entradas de audio y vídeo del grabador VCR. Consulte los manuales suministrados con su TV y VCR para obtener más información.
- Las señales de vídeo conectadas a entradas de vídeo compuesto sólo podrán grabarse a través de salidas de vídeo compuesto. Si su televisor/VCR está conectado a una entrada de vídeo compuesto, el grabador VCR deberá conectarse a una salida de vídeo compuesto.
- No podrá grabarse sonido surround ni los modos de audición de DSP
- No podrán grabarse discos Blu-ray y DVD con protección contra copia.
- No podrán grabarse fuentes conectadas a una entrada digital. Únicamente podrán grabarse entradas analógicas.
- Las señales de DTS se grabarán como ruido; por lo tanto, no intente realizar grabaciones analógicas de CD o LD DTS.










Conexión de las antenas

Esta sección explica cómo conectar la antena FM de interiores y la antena en bucle AM suministradas.

El receptor de AV no recibirá señales de radio si no se conecta una antena. Por tanto, deberá conectar la antena para poder utilizar el sintonizador.



Nota

- Una vez que tenga el receptor de AV listo para su uso, deberá sintonizar una emisora de radio y ajustar la posición de la antena para lograr la mejor recepción posible.
- Mantenga la antena lo más lejos posible del receptor de AV, el televisor, los cables de los altavoces y los cables de alimentación.

Consejo

- Si no puede obtener una buena recepción con la antena de FM para interiores suministrada, pruebe con una antena de FM para exteriores de venta en comercios.
- Si no puede obtener una buena recepción con la antena en bucle de AM para interiores suministrada, pruebe con una antena de AM para exteriores de venta en comercios.

Conexión del cable de alimentación

Enchufe el cable de alimentación a una toma de red de CA.


Nota

- Conecte todos los altavoces y componentes de AV antes de conectar el cable de alimentación.
- El encendido del receptor de AV podría causar una sobretensión momentánea que podría interferir con otros equipos eléctricos ubicados en el mismo circuito. Si esto constituyera un problema, enchufe el receptor de AV a un circuito eléctrico diferente.





Encendido/apagado del Receptor de AV





Encendido

Pulse OON/STANDBY en el panel frontal.

Pulse RECEIVER y a continuación 🖰 en el mando a distancia.

El indicador receptor de AV se enciende y su pantalla

Apagado

Pulse ON/STANDBY en el panel frontal.

Pulse RECEIVER y a continuación 🖰 en el mando a distancia.

El receptor de AV entrará en el modo en espera. Para evitar sorpresas causadas por un volumen muy alto al encender el receptor de AV, baje siempre el volumen antes de apagarlo.

Consejo

• Si desea información detallada sobre los ajustes de gestión de energía, consulte "Auto Standby" (→ página 44).





Reproducción

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Este manual describe el procedimiento para usar el mando a distancia a no ser que se especifique lo contrario.

Reproducción del componente conectado


■ Operación con el mando a distancia



- 1 Pulse RECEIVER seguido de un botón INPUT SELECTOR.
- 2 Inicie la reproducción en el componente fuente. Consulte también:
 - "Reproducción de iPod/iPhone a través de USB"
 (→ página 21)
 - "Reproducción de un dispositivo USB"
 (→ página 22)
 - "Escuchar la radio AM/FM" (→ página 23)
 - "Reproducción de iPod/iPhone a través del Dock Onkyo" (→ página 50)
 - "Cómo controlar otros componentes"
 (→ página 52)
- **3** Para ajustar el volumen, utilice VOL ▲/▼.
- 4 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute! Consulte también:
 - "Utilización de los modos de audición"
 (→ página 28)

■ Operación en el receptor de AV

Botones de selector de entrada



- **1** Utilice los botones de selector de entrada para seleccionar la fuente de entrada.
- 2 Inicie la reproducción en el componente fuente.
- Para ajustar el volumen, use el control MASTER VOLUME.
- 4 ¡Seleccione un modo de audición y disfrute!










Cómo controlar el contenido de los dispositivos USB



1 TOP MENU

Este botón muestra el menú superior de cada medio o servicio.

② | **▲/▼** y ENTER

Estos botones permiten navegar por los menús.

⋖/▶

Este botón se utiliza para navegar entre las páginas.

PLAYLIST **◄/▶**

En el modo estándar (iPod/iPhone), este botón selecciona las listas de reproducción.

③ ▶

Este botón inicia la reproducción.

④ | ▶

Este botón selecciona el inicio de la canción actual. Al pulsar este botón 2 veces se selecciona la canción anterior.

⑤ ◄

Este botón activa el retroceso rápido de la canción actual.

6

Este botón pone en pausa la reproducción.

7 SEARCH

Se puede cambiar entre la pantalla de reproducción y la pantalla de lista durante la reproducción.

8 DISPLAY

Este botón cambia la información de las canciones.

9 CH +/-

En el modo estándar (iPod/iPhone), este botón selecciona álbumes.

(10) RETURN

Este botón vuelve al menú anterior.

⊕ | ▶▶

Este botón selecciona la canción siguiente.

12 |

Este botón activa el avance rápido de la canción actual.

13

Este botón detiene la reproducción.

(14) MODE

Se puede cambiar entre el modo estándar y el modo ampliado.

(5) RANDOM

Este botón activa la reproducción aleatoria.

16 REPEAT

Pulse este botón repetidamente para cambiar entre los modos de repetición.

Consejo

 Consulte "Cómo controlar otros componentes" para obtener información sobre el uso de otros componentes (→ página 52).

Nota

 Los botones que puede utilizar variarán según los dispositivos y los medios utilizados para la reproducción.









Explicación de los iconos de la pantalla

Esta sección describe los iconos que aparecen en la pantalla del receptor de AV durante la reproducción.

Icono	Descripción
<u> E</u>	Carpeta
	Pista
<i> </i> -	Reproducción
	Pausa
»	Avance rápido
≪	Retroceso rápido
<i>::::</i>	Artista
	Álbum
10	Repetir una pista
	Repetir carpeta (dispositivo USB)
	Repetir
i 	Reproducción aleatoria
	Reproducción aleatoria de álbum (iPod/iPhone)

Reproducción de iPod/iPhone a través de USB

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

Esta sección explica cómo se reproducen los archivos de música del iPod/iPhone.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

Fabricado para:

iPod touch (1^a, 2^a, 3^a, 4^a y 5^a generación), iPod classic, iPod nano (2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a y 7^a generación), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

- 1 Pulse USB para seleccionar la entrada "USB".
- Conecte el cable USB que viene con el iPod/iPhone al puerto USB en la parte frontal del receptor de AV.

Mientras se están leyendo los contenidos del iPod/iPhone, aparecerá el mensaje "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV.

Aparecerá una lista de los contenidos del modelo de iPod/iPhone (modo ampliado).

3 Use ▲/▼ para seleccionar una carpeta y luego pulse ENTER para abrirla.

Consejo

- Si desea operar utilizando el iPod/iPhone o el mando a distancia, pulse MODE para cambiar al modo estándar.
- Cuando desconecte el iPod/iPhone, el receptor de AV recordará el modo actual. Esto quiere decir que si lo desconecta en el modo ampliado, el receptor de AV se iniciará en el modo ampliado la próxima vez que conecte el iPod/iPhone.
- También puede utilizar los botones ▲/▼, ENTER y
 TUNING MODE del panel frontal. TUNING MODE le
 permite cambiar los modos.
- Cuando conecte su iPod/iPhone con un cable USB, le recomendamos que utilice un cable USB oficial de Apple Inc.

4 Utilice **▲/▼** para seleccionar un archivo de música y pulse ENTER o **▶** para iniciar la reproducción.

Nota

- Mientras aparezca el mensaje "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV, no desconecte el cable USB suministrado con el iPod/iPhone o el dispositivo USB del puerto USB.
- Si conecta un iPod o iPhone al puerto USB, no se emitirá ningún sonido desde la toma de auriculares.

Control del modo ampliado

Se muestra la información del contenido (se muestran las listas) y se puede controlar el contenido mientras se mira a la pantalla.

Lista de la pantalla superior:

Listas de reproducción, artistas, álbumes, géneros, canciones, compositores, canciones aleatorias, reproducción actual.

Control del modo estándar

La información del contenido no se muestra en la pantalla, pero se puede utilizar con el iPod/iPhone o con el mando a distancia.







Reproducción de un dispositivo USB

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT.

En esta sección se explica cómo reproducir los archivos de música de un dispositivo USB (por ejemplo, unidades de memoria flash USB y reproductores de MP3).

Consulte también:

- "Características de USB" (→ página 65)
- **1** Pulse USB para seleccionar la entrada "USB".
- 2 Enchufe la unidad de memoria flash USB en el puerto USB del receptor de AV.
 Mientras se están leyendo los contenidos del dispositivo USB, aparecerá el mensaje
 "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV.
- **3** Pulse ENTER.

Aparecerá una lista de los contenidos del dispositivo. Para abrir una carpeta, utilice $\blacktriangle/\blacktriangledown$ para seleccionarla y luego pulse **ENTER**.

4 Utilice ▲/▼ para seleccionar un archivo de música y pulse ENTER o ► para iniciar la reproducción.

Nota

 Mientras aparezca el mensaje "Connecting..." en la pantalla del receptor de AV, no desconecte el cable USB suministrado con el iPod/iPhone o el dispositivo USB del puerto USB.





Escuchar la radio AM/FM

Esta sección describe el procedimiento usando los botones en el panel frontal a no ser que se especifique lo contrario.

Utilización del sintonizador

El sintonizador incorporado le permitirá disfrutar de emisoras de radio de AM y FM. Podrá almacenar sus emisoras de radio favoritas como presintonías para selección rápida.

Puede cambiar también los intervalos de frecuencia (→ página 44).

1 Pulse AM o FM para seleccionar "AM" o "FM". En este ejemplo, se ha seleccionado FM.



(El contenido visualizado en la pantalla depende del país.)

Sintonización de emisoras de radio

■ Modo de sintonización automática

- **1** Pulse TUNING MODE de modo que el indicador AUTO aparezca en la pantalla del receptor de AV.
- **2** Pulse TUNING **△**/**V**.

La búsqueda se detendrá cuando se encuentre una emisora.

Cuando se sintonice una emisora, aparecerá el indicador TUNED. Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, se iluminará el indicador FM STEREO como se muestra.



Conseio

 Sintonización de emisoras de FM estéreo con señal débil Si la señal de una emisora de FM estéreo es débil, podría resultar imposible obtener una buena recepción. En este caso, cambie al modo de sintonización manual y escuche la emisora en mono.

■ Modo de sintonización manual

En el modo de sintonización manual, las emisoras de FM se oirán en mono.

- **1** Pulse TUNING MODE de modo que el indicador AUTO se apague en la pantalla del receptor de AV.
- 2 Pulse y mantenga presionado TUNING ▲/V. La frecuencia dejará de cambiar cuando suelte el botón.

Pulse los botones repetidamente para cambiar la frecuencia paso a paso.

■ Sintonización de emisoras por frecuencia

Podrá sintonizar emisoras de AM y FM introduciendo directamente la frecuencia apropiada.

1 En el mando a distancia, pulse AM o FM repetidamente para seleccionar "AM" o "FM" y después D.TUN.



(El contenido visualizado en la pantalla depende del país.)

2 Antes de que transcurran 8 segundos, utilice los botones numéricos para introducir la frecuencia de la emisora de radio.

Por ejemplo, para sintonizar 87,5 (FM), pulse **8**, **7**, **5** o **8**, **7**, **5**, **0**.

Si ha introducido un número equivocado, puede volver a intentarlo después de 8 segundos.





Presintonización de emisoras de AM/FM

Podrá almacenar una combinación de hasta 40 emisoras favoritas de radio de AM/FM como presintonías.

1 Sintonice la emisora AM/FM que desea almacenar como presintonía.

Vea la sección anterior.

2 Pulse MEMORY.

El número de la presintonía parpadeará.

AM 530kHz 洪

(El contenido visualizado en la pantalla depende del país.)

- Mientras el número de presintonía parpadea (aproximadamente 8 segundos), utilice PRESET

 ✓/► para seleccionar una presintonía de 1 a 40.
- **4** Pulse MEMORY de nuevo para almacenar la emisora o el canal.

La emisora o el canal se almacenará y el número de presintonía dejará de parpadear.

Repita este procedimiento para todas sus emisoras de radio de AM/FM favoritas.

■ Selección de presintonías

1 Para seleccionar una presintonía, utilice los botones PRESET ◄/► en el receptor de AV o el botón CH +/− del mando a distancia.

Consejo

 También podrá usar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar una presintonía directamente.

■ Eliminación de presintonías

- 1 Seleccione la presintonía que desea eliminar. Vea la sección anterior.
- 2 Mientras mantiene presionado el botón MEMORY, pulse TUNING MODE.

La presintonía se eliminará y su número desaparecerá de la pantalla del receptor de AV.





Uso de las funciones básicas

Uso de la configuración automática de los altavoces

Con el micrófono calibrado suministrado, Audyssey 2EQ® determinará automáticamente el número de altavoces conectados, su tamaño a efectos de gestión de los graves, las frecuencias de cruce óptimas al subwoofer (si se encuentra presente) y las distancias con respecto a la posición de audición principal.

Audyssey 2EQ eliminará a continuación la distorsión causada por la acústica de la sala, captando los problemas acústicos de la sala en el área de audición, tanto en los ámbitos de la frecuencia como del tiempo. El resultado es un sonido nítido y perfectamente equilibrado para cualquier persona. Audyssey 2EQ se puede utilizar con Audyssey Dynamic EQ® y Audyssey Dynamic Volume® (→ páginas 41, 42).

Antes de utilizar esta función, conecte y posicione todos los altavoces.

Audyssey 2EQ ofrece dos formas de medición: "Audyssey Quick Start" y "Audyssey 2EQ Full Calibration".

- "Audyssey Quick Start" utiliza la medición desde una posición solo para realizar el ajuste de los altavoces.
- "Audyssey 2EQ Full Calibration" utiliza la medición desde tres posiciones para corregir la respuesta de la sala además del ajuste de los altavoces.

Cuantas más posiciones se utilicen en la medición, mejor será el entorno de audición. Recomendamos el uso de una medición desde tres posiciones para crear el mejor entorno de audición.

El inicio rápido dura 2 minutos y la configuración completa 10 minutos aproximadamente.

El tiempo de medición total variará en función al número de altavoces.

Procedimiento de medición

Para crear un entorno de audición en su home theater en el que disfruten todos los oyentes, Audyssey 2EQ toma mediciones hasta en tres posiciones dentro del área de audición. Coloque el micrófono a la altura del oído de un oyente sentado, con la punta del mismo apuntando directamente al techo mediante el uso de un trípode. No sujete el micrófono con la mano durante las mediciones, ya que esto producirá resultados imprecisos.

1 Posición para la primera medición

También conocida como posición de audición principal, se refiere a la posición más central, en la que normalmente se sienta el oyente dentro del entorno de audición. Audyssey 2EQ usa las mediciones de esta posición para calcular la distancia, el nivel y la polaridad de los altavoces, así como el valor de cruce óptimo para el subwoofer.


${\color{red} {\color{blue} {\textcircled{2}}}}$ Segunda posición de medición

El lado derecho del área de audición.

3 Tercera posición de medición

El lado izquierdo del área de audición.

Las distancias entre los puntos ① y ② y los puntos ① y ③ deberán ser como mínimo de 1 metro.



: Área de audición

① a ③: Posición de audición

Nota

- La sala deberá estar lo más silenciosa posible. El ruido de fondo
 y la Radio Frequency Interference (RFI, Interferencia de
 frecuencia de radio) pueden alterar las mediciones en sala. Cierre
 las ventanas, silencie los televisores, radios, aparatos de aire
 acondicionado, lámparas fluorescentes, electrodomésticos,
 reguladores de intensidad de luz u otros dispositivos. Apague el
 teléfono celular (incluso si no está en uso) o apártelo de todos los
 aparatos electrónicos de audio.
- El micrófono recoge tonos de prueba que son reproducidos a través de cada altavoz cuando funcionan el corrector de sala (Room Correction) y la configuración de altavoces (Speaker Setup) de Audyssey 2EQ.
- La corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ no podrá realizarse si están conectados unos auriculares.





1 Encienda el receptor de AV y el televisor conectado. Seleccione en el televisor la entrada a la que está conectado el receptor de AV.

Nota

- Antes de conectar el micrófono de configuración de los altavoces para realizar la configuración automática de los altavoces, asegúrese de que todos los altavoces y subwoofers conectados producen sonido.
- 2 Coloque el micrófono de configuración de los altavoces en la posición ① de audición principal y conéctelo a la toma SETUP MIC.

Toma SETUP MIC



Aparecerá el menú de configuración de los altavoces.

Nota

 Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

3 Cuando termine de hacer los ajustes, pulse ENTER.



Ejecute "4. Sp Config (Configuración altavoces)" según la configuración de los altavoces:

- "Powered Zone 2" (→ página 38)
- "SurrBk/FrontHigh" (→ página 38)
- "Subwoofer" (→ página 38)

Si utiliza uno o más subwoofers activos, vaya al paso 4. En caso contrario, vaya al paso 5.

4 Ajuste el nivel de volumen del subwoofer a 75 dB y después pulse ENTER.

Se reproducirán tonos de prueba a través del subwoofer. Utilice el control de volumen del subwoofer.

Nota

- Si el subwoofer no tiene control de volumen, haga caso omiso del nivel mostrado y pulse ENTER para continuar con el paso siguiente.
- Si ajusta el control de volumen del subwoofer a su nivel máximo y el nivel mostrado es inferior a 75 dB, deje el control de volumen del subwoofer en el nivel máximo y pulse ENTER para continuar con el paso siguiente.
- 5 Use ▲/▼ para seleccionar "Audyssey Quick Start" o "Audyssey 2EQ Full Calibration", y luego pulse ENTER.
- 6 Pulse ENTER.

Se inicia la corrección de sala y configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ®.


Se reproducirán tonos de prueba a través de cada uno de los altavoces a medida que se ejecuta la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ. Este proceso tarda unos minutos. Por favor, absténgase de hablar durante las mediciones y no permanezca entre los altavoces y el micrófono. No desconecte el micrófono de configuración de los

No desconecte el micrófono de configuración de los altavoces durante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ, a menos que desee cancelar la configuración.

Si selecciona "Audyssey Quick Start", irá al paso 9.

- 7 Coloque el micrófono de configuración del altavoz en la siguiente posición y, a continuación, pulse ENTER. Audyssey 2EQ realizará más mediciones. Esta operación tardará unos minutos.
- **8** Cuando se le indique, repita el paso 7.

9 Use **▲/▼** para seleccionar una opción y luego pulse ENTER.



Las opciones son:

▶ Save:

Guarde los ajustes calculados y salga de la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.

▶ Cancel:

Cancele la corrección de sala y configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.

Consejo

 Podrá visualizar los ajustes calculados para la configuración de los altavoces, las distancias entre ellos y los niveles de los altavoces utilizando ◄/►.

10 Use ▲/▼ para seleccionar un objetivo y ◄/► para cambiar el ajuste.

Después de que se hayan guardado los resultados de Audyssey 2EQ, el menú mostrará los ajustes "Audyssey" (→ página 41), "Dynamic EQ" (→ página 42), "Dynamic Volume"

Nota

(→ página 42).

- Cuando se haya utilizado "Audyssey Quick Start" para la medición, no se puede seleccionar "Audyssey".
- Estos ajustes se aplican a todos los selectores de entrada.
- 11 Pulse ENTER.
- 12 Desconecte el micrófono de configuración de los altavoces.










Nota

- Podrá cancelar la corrección de sala y configuración de los altavoces de Audyssey 2EO en cualquier momento de este procedimiento simplemente desconectando el micrófono de configuración.
- No conecte ni desconecte ningún altavoz durante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.
- Si el receptor de AV está silenciado, el sonido se activará automáticamente cuando se inicie la operación de corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.
- Los cambios en la sala después de la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ requieren que se ejecute de nuevo la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ, ya que las características de EQ de la sala pueden haber cambiado.

Mensajes de error

Mientras la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ® se encuentren en curso, podría aparecer uno de los siguientes mensajes de error.



Las opciones son:

▶ Retry:

Pruebe nuevamente.

▶ Cancel:

Cancele la corrección de sala y configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.

· Ambient noise is too high.

El ruido de fondo es demasiado alto. Elimine la fuente de ruido e inténtelo de nuevo.

Speaker Matching Error!

El número de altavoces detectado es diferente de aquel de la primera medición. Compruebe la conexión de los altavoces.

• Writing Error!

Este mensaje aparecerá si falla la operación de almacenamiento. Intente guardar de nuevo. Si el mensaje aparece tras 2 o 3 intentos, contáctese con su distribuidor de Onkyo.

Speaker Detect Error

Este mensaje aparecerá si no se detecta un altavoz. "No" significa que no se ha detectado ningún altavoz.

Conseio

• Consulte "Configuración de altavoces" para los ajustes apropiados (→ página 11).

Cambio de los ajustes de altavoces manualmente

Se pueden cambiar manualmente los ajustes encontrados durante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.

Consulte también:

- "4. Sp Config (Configuración altavoces)" (**→** página 38)
- "5. Sp Distance (Distancia altavoces)" (→ página 39)
- "6. Level Cal (Calibración nivel)" (→ página 40)

Utilización de un subwoofer activo

Si está utilizando un subwoofer activo y éste produce sonido de muy baja frecuencia a un nivel de volumen bajo, podría no ser detectado por la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ. Si aparece "Subwoofer" en la pantalla "Review Speaker Configuration" como "No", suba el volumen del subwoofer hasta el punto intermedio, ajústelo a la frecuencia de cruce más alta y, a continuación, vuelva a realizar la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EO. Tenga en cuenta que si el volumen está demasiado alto y el sonido se distorsiona, podrían producirse problemas de detección, así que emplee un nivel de volumen apropiado. Si el subwoofer tiene un conmutador de filtro de paso bajo, ajústelo a Off o Direct. Consulte el manual de instrucciones del subwoofer para obtener una información detallada.










Utilización de los modos de audición

Selección de los modos de audición

Vea "Sobre los modos de audición" para obtener información detallada sobre los modos de audición (→ página 29).

■ Botones de modo de audición





Botón MOVIE/TV

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con películas y TV.

Botón MUSIC

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con música.

Botón GAME

Este botón selecciona los modos de audición concebidos para uso con videojuegos.

Botón STEREO

Este botón selecciona el modo de audición Stereo y el modo de audición All Channel Stereo.

- Los modos de audición Dolby Digital y DTS sólo podrán seleccionarse si su reproductor de discos Blu-ray/DVD está conectado al receptor de AV con una conexión de audio digital (coaxial, óptica o HDMI).
- Los modos de audición que podrá seleccionar dependen del formato de la señal de entrada. Para comprobar el formato, vea "Visualización de información de la fuente" (→ página 34).
- · Mientras estén conectado unos auriculares, usted podrá seleccionar los siguientes modos de audición: Direct, Stereo y Mono.






Sobre los modos de audición

Los modos de audición del receptor de AV pueden transformar su sala de audición en una sala de cine o de conciertos, con un sonido surround de alta fidelidad increíble.

■ Notas aclaratorias



- 1 Altavoces frontales
- ② Altavoz central
- 3 Altavoces Surround (envolventes)
- 4 Altavoces posteriores surround
- ⑤ Altavoces frontales elevados
- 6 Subwoofer

Fuente de entrada

Los siguientes formatos de audio son sustentados por el modo de audición.

MONO	Sonido mono (monofónico).
STEREO	Sonido estéreo (estereofónico). Dos canales independientes de señal de audio se reproducen a través de dos altavoces.
5.1ch	Sonido surround de 5.1 canales. Este sistema surround cuenta con cinco canales principales de sonido y un sexto canal de subwoofer (conocido como el canal punto uno).
7.1ch	Sonido surround de 7.1 canales. Esta es una mejora adicional al sonido de 5.1 canales con dos altavoces adicionales que proporcionan un mayor envolvimiento de sonido y un posicionamiento de sonidos más exacto.
DTS-ES	Este es sonido DTS-ES surround. Este sistema surround puede producir un sexto canal discreto o codificado por matriz a partir del material codificado existente de DTS 5.1.
MEX	Este es sonido Dolby Digital EX surround. Esto proporciona un canal surround posterior central a partir de fuentes de 5.1 canales.

Disposición de los altavoces

La ilustración muestra qué altavoces están activados en cada canal. Vea "4. Sp Config (Configuración altavoces)" para obtener la configuración de altavoces (→ página 38).

2.1	
3.1	
5.1	
7.1	7.1-FH
	7.1-SB









■ Modos de audición DSP originales de Onkyo

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Orchestra*1 Orchestra	Adecuado para música clásica u ópera, este modo enfatiza los canales surround para ampliar la imagen estéreo y simula la reverberación natural de un gran auditorio.	MONO STEREO 5.1ch	5.1 7.1
Unplugged*1 Unplugged	Adecuado para instrumentos acústicos, voces y jazz, este modo enfatiza la imagen estéreo frontal, dando la impresión de estar justo delante del escenario.	7.1ch DTS-ES DIEX	
Studio-Mix ^{*1} Studio-Mix	Adecuado para música rock o pop, la audición de música en este modo crea un campo de sonido lleno de vida con una potente imagen acústica, dando la sensación de encontrarse en un club o en un concierto de rock.		
TV Logic*1	Este modo añade acústica realista a programas de TV producidos en un estudio de televisión, añadiendo efectos surround a todo el sonido y nitidez a las voces.		
Game-RPG*1	En este modo, el sonido da una sensación de dramatismo con una atmósfera similar al modo de orquesta.		
Game-Action*1 Game-Action	En este modo, la localización del sonido se percibe claramente con énfasis en el bajo.		
Game-Rock*1	En este modo, se da énfasis a la presión del sonido para intensificar la sensación de directo.		
Game-Sports*1	Adecuado para fuente de audio con mucha reverberación.		
All Ch Stereo	Ideal para música de fondo, este modo llena la totalidad del área de audición con sonido estéreo desde los altavoces frontales, surround y surround posteriores.		3.1 5.1 7.1
Full Mono	En este modo, todos los altavoces reproducen el mismo sonido en mono, por lo que el sonido que oirá será el mismo, independientemente de su ubicación dentro de la sala de audición.		

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
T-D (Theater- Dimensional)*1 T-D	Con este modo, podrá disfrutar de sonido surround virtual incluso si sólo dispone de dos o tres altavoces. Funciona controlando cómo llegan los sonidos a los oídos izquierdo y derecho del oyente. No siempre será posible obtener unos buenos resultados, especialmente si existe demasiada reverberación, por lo que se recomienda utilizar este modo en entornos en los que exista muy poca o ninguna reverberación natural.	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES DJEX	[2.1](3.1](5.1) [7.1]

■ Modos de audición

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Direct Direct	En este modo, el audio de la fuente de entrada se emite sin procesamiento de sonido surround. Se activan la configuración de altavoces (presencia de altavoces) y los ajustes de distancia entre los altavoces, pero buena parte del procesamiento configurado a través del menú Home se desactiva. A/V Sync no tiene ningún efecto en el audio analógico. Vea "Configuración en pantalla" para obtener información detallada (→ página 35).	MONO STEREO 5.1ch 7.1ch DTS-ES DIEX	[2.1](3.1)(5.1) [7.1]*2
Stereo	El sonido saldrá por los altavoces frontales izquierdo y derecho y el subwoofer.		2.1 3.1 5.1 7.1
Mono Mono	Emplee este modo cuando vea una película antigua con banda sonora mono o con bandas sonoras en otros idiomas grabadas en los canales izquierdo y derecho de algunas películas. También puede utilizarse con DVD u otras fuentes que contengan audio multiplexado, tales como los DVD de karaoke.		
Multichannel Multich	Este modo es para uso con fuentes multicanal PCM.	5.1ch 7.1ch	3.1 5.1 7.1





Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
DSD*3 DSD Dolby Digital	En este modo, el audio de la fuente de entrada se emite sin procesamiento de sonido surround. Se activan la configuración de altavoces (presencia de altavoces), la	5.1ch	3.1 5.1 7.1
Dolby Digital Plus*4	frecuencia de cruce, las distancias entre los altavoces, A/V Sync y buena parte del procesamiento configurado a través del	5.1ch	3.1 5.1 7.1
Dolby D +	menú Home. Vea "Configuración en pantalla" para obtener información detallada (→ página 35).	7.1ch	3.1 5.1 7.1*2
Dolby TrueHD		5.1ch	3.1 5.1 7.1
Dolby TrueHD		7.1ch	3.1 5.1 7.1 *2
DTS		5.1ch	3.1 5.1 7.1
DTS			
DTS-HD High Resolution Audio		5.1ch 7.1ch	3.1 5.1 7.1 3.1 5.1
DTS-HD HR		7.1011	7.1*2
DTS-HD Master Audio		5.1ch	3.1 5.1 7.1
DTS-HD MSTR		7.1ch	3.1 5.1 7.1 *2
DTS Express		5.1ch	3.1 5.1 7.1
DTS Express			
DTS 96/24°5 DTS 96/24	Este modo es para uso con fuentes DTS 96/24. Es DTS de alta resolución con una frecuencia de muestreo de 96 kHz y una resolución de 24 bits, que proporciona una fidelidad superior. Empléelo con DVD que lleven el logotipo de DTS 96/24.	5.1ch	3.1 5.1

Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
DTS-ES Discrete*6	Este modo es para uso con bandas sonoras	DTS-ES	7.1-SB
ES Discrete	DTS-ES Discrete, que utilizan un canal surround posterior diferenciado para reproducción verdadera en 6.1/7.1 canales. Los siete canales de audio totalmente independientes proporcionan una mejor imagen espacial y localización de sonido de 360 grados, perfectas para sonidos que recorren completamente los canales surround. Utilícelo con DVD que llevan el logotipo DTS-ES, especialmente aquellos con una banda sonora DTS-ES Discrete.		
DTS-ES Matrix*6	Este modo es para uso con bandas sonoras DTS-ES Matrix, que utilizan un canal		
ES Matrix	posterior codificado matricialmente para reproducción de 6.1/7.1 canales. Utilícelo con DVD que llevan el logotipo DTS-ES, especialmente aquellos con una banda sonora DTS-ES Matrix.		
Dolby Pro Logic IIx*7 Dolby Pro Logic II	Dolby Pro Logic IIx expande fuentes de 2 canales para poder reproducirlas en 7.1 canales. Proporciona una experiencia de sonido surround perfecta y muy natural que envuelve por completo al oyente. Además de la música y las películas, los videojuegos también podrán beneficiarse de los extraordinarios efectos espaciales y de una imagen vívida.		
PLI Movie	Si no está utilizando altavoces de surround traseros, se utilizará Dolby Pro Logic II en lugar de Dolby Pro Logic IIx.	STEREO	3.1 5.1 7.1
PLI Music	Dolby PLIIx Movie Emplee este modo con cualquier película estéreo o Dolby Surround (Pro Logic) (por		
PLI Game	ej., TV, DVD, VHS). • Dolby PLIIx Music		
PL II x Movie	Emplee este modo con cualquier fuente de música estéreo o Dolby Surround (Pro Logic)		
PLIx Music	(por ej., CD, radio, casete, TV, VHS, DVD). • Dolby PLIIx Game Emplee este modo con videojuegos, especialmente con aquéllos que llevan el logotipo de Dolby Pro Logic II.		
	Dolby PLIIx Movie Dolby PLIIx Music Estos modos emplean los modos Dolby Pro Logic IIx para expandir fuentes de 5.1 canales para reproducción en 7.1 canales.	5.1ch	7.1-SB





Modo de audición	Descripción	Fuente de entrada	Disposición de los altavoces
Dolby Pro Logic IIz Height PL II z He i gh t	Dolby Pro Logic IIz Height se ha diseñado para utilizar de un modo más eficaz el material de programación existente cuando haya salidas de altavoces de canales elevados. Dolby Pro Logic IIz Height puede utilizarse para mezclar una gran variedad de fuentes de películas y música, pero es especialmente adecuado para mezclar contenido de juegos.	5.1ch 7.1ch	7.1-FH
Dolby EX Dolby EX Dolby D EX	Estos modos expanden las fuentes de 5.1 canales para la reproducción en 6.1/7.1 canales. Son especialmente adecuados para bandas sonoras en Dolby EX que incluyen un canal trasero de surround codificado matricialmente. El canal adicional añade una dimensión extra y proporciona una experiencia de surround envolvente, perfecta para efectos de sonido rotatorios y de sobrevuelo.	5.1ch DIEX	(7.1-SB)
Neo: 6 Cinema Neo: 6 Music	Este modo expande cualquier fuente de 2 canales para la reproducción en 7.1 canales hasta. Utiliza siete canales de ancho de banda completo de decodificación matricial para material codificado matricialmente, lo que proporciona una experiencia de sonido surround perfecta y muy natural que envuelve por completo al oyente. • Neo:6 Cinema Emplee este modo con cualquier película estéreo (por ej., TV, DVD, VHS). • Neo:6 Music Emplee este modo con cualquier fuente de música estéreo (por ej., CD, radio, casete, TV, VHS, DVD).	STEREO	3.1 5.1 7.1
Ne o : 6	• Neo:6 Este modo utiliza Neo:6 para expandir fuentes de 5.1 canales para la reproducción en 6.1/7.1 canales.	5.1ch	7.1-SB

Nota

- *1 Estos modos de audición no se pueden seleccionar durante la reproducción de USB o iPod.
- *2 Basándose en los canales de audio contenidos en la fuente, los altavoces correspondientes emitirán el sonido.
- *3 El receptor de AV puede recibir la señal de DSD de HDMI IN. La configuración del ajuste de salida en la parte del reproductor en PCM podría permitir obtener un mejor sonido en función del reproductor. En dicho caso, establezca el ajuste de salida en el lado del reproductor a PCM.
- *4 Para discos Blu-ray, se usa Dolby Digital en un sistema de altavoces de 3.1/5.1 canales.
- *5 DTS se utiliza en función de la configuración del receptor de AV.
- *6 Si no hay altavoces surround traseros, se utilizará DTS.
- *7 Si no hay altavoces de surround traseros, se utiliza Dolby Pro Logic II.
- Los modos de audición no pueden seleccionarse con algunos formatos de fuentes.







Uso del menú Home

El menú Home le ofrece acceso rápido a los ajustes utilizados con más frecuencia. Puede cambiar los ajustes y ver la información actual.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Nota

- Los menús en pantalla aparecen cuando:
- No hay entrada de vídeo, o
- La entrada de vídeo es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.

1 Pulse RECEIVER seguido de HOME.

El menú Home se superpondrá en la pantalla del televisor.

2 Utilice ▲/▼ y ENTER para realizar la selección deseada.

■ Input

▶ Puede seleccionar la fuente de entrada. Utilice ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada deseada. Pulsando ENTER se cambia a la fuente de entrada seleccionada.

■ Audio

- ▶ Puede cambiar los siguientes ajustes: "Bass",
- "Treble", "PM Bass", "Subwoofer Level",
- "Center Level", "Audyssey", "Dynamic EQ",
- "Dynamic Volume", "Late Night", "Music Optimizer" y "Cinema Filter".

Consulte también:

- "Audyssey®" (→ página 41)
- "Utilización de los ajustes de audio"
 (→ página 46)

■ Information*1

Puede visualizar la información de los siguientes elementos: "Input" y "Output".

■ Listening Mode*2

▶ Puede seleccionar los modos de audición que están agrupados en las siguientes categorías: "MOVIE/TV", "MUSIC" y "GAME".

Utilice ▲/▼ para seleccionar la categoría y

✓/► para seleccionar el modo de audición.
Pulse ENTER para cambiar al modo de audición seleccionado.

Nota

- *1 En función de la fuente de entrada y el modo de audición, no todos los canales que se muestran aquí emiten el sonido.
- *2 Este ajuste no está disponible en los casos siguientes:
 - El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On"
 (→ página 45).
 - "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On"
 (página 45) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

Ajuste del brillo de la pantalla

Podrá ajustar el brillo de la pantalla del receptor de AV.

1 Pulse RECEIVER una vez seguido por DIMMER repetidamente para seleccionar entre: brillo normal, dim (oscuro) o dimmer (más oscuro).

Consejo

 De forma alternativa, puede usar el DIMMER del receptor de AV.

Utilización del temporizador de apagado

Con la función de programador de apagado, podrá configurar el receptor de AV para que se apague automáticamente tras el período de tiempo especificado.

Pulse RECEIVER una vez seguido por SLEEP repetidamente para seleccionar el tiempo de apagado requerido.

El tiempo para el apagado programado podrá establecerse entre 10 y 90 minutos en intervalos de 10 minutos.

El indicador **SLEEP** aparecerá en la pantalla del receptor de AV cuando se haya establecido el programador de apagado. La hora especificada para el apagado programado aparecerá durante unos cinco segundos y luego volverá a mostrarse la pantalla anterior.

Consejo

- Si necesita cancelar el programador de apagado, pulse el botón SLEEP repetidamente hasta que desaparezca el indicador SLEEP.
- Para comprobar el tiempo restante para el apagado programado del receptor de AV, pulse el botón SLEEP.
 Tenga en cuenta que si pulsa otra vez en SLEEP cuando el tiempo que se muestra es igual a 10 minutos o menos, el apagado programado se desactivará.

Cómo silenciar el Receptor de AV

Podrá silenciar temporalmente la salida del receptor de AV.

1 Pulse RECEIVER seguido de MUTING.

La salida se silenciará y el indicador **MUTING** parpadeará en la pantalla del receptor de AV.

Consejo

- Para reactivar el sonido, pulse MUTING nuevamente o ajuste el volumen.
- La función de silenciamiento se cancelará automáticamente cuando se ponga el receptor de AV en el modo en espera.









Visualización de información de la fuente


Podrá visualizar diversa información acerca de la fuente de entrada actual del siguiente modo.

Pulse RECEIVER una vez seguido por DISPLAY repetidamente para circular a través de la información disponible.

Consejo

• Alternativamente, puede usar **DISPLAY** del receptor de

Por lo general, se exhibirá la siguiente información.



- *1 Cuando se utilice radio de AM o FM, se mostrarán la banda, la frecuencia y el número de presintonía.
- *2 Si la señal de entrada es digital, se presentará información sobre el formato. La información se presentará durante aproximadamente tres segundos y, a continuación, volverá a aparecer la información mostrada previamente.

Cambio de la pantalla de entrada

Cuando conecte un componente Onkyo apto para RI, debe configurar la pantalla de entrada para que RI pueda operar adecuadamente.

Cambie el nombre del selector de entrada a "DOCK" o "TAPE".

Consejo

• Consulte "Name" en "8. Source Setup (Configuración fuente)" para el cambio de nombre (> página 43).

- "DOCK" y "TAPE" no se pueden seleccionar para el selector de entrada al mismo tiempo.
- Introduzca el código de mando a distancia adecuado antes de utilizar el mando a distancia del por primera vez (→ página 53).

Uso de Music Optimizer

La función Music Optimizer (optimizador de música) mejora la calidad del sonido de archivos de música comprimidos.

Pulse MUSIC OPTIMIZER en el panel frontal. El indicador M.Opt se enciende en la pantalla del receptor de AV.

Consejo

- Alternativamente, usted puede usar el **HOME** del mando a distancia.
- Vea "Music Optimizer" para obtener información detallada (→ página 47).

Utilización de auriculares

Conecte un par de auriculares estéreo con una clavija estándar (Ø 6,3 mm) a la toma PHONES.

Nota

- Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares.
- Mientras el conector de los auriculares esté insertado en la toma PHONES, los altavoces estarán apagados. (Los altavoces de la Zona 2 no están apagados.)
- · Cuando conecte unos auriculares, el modo de audición se ajustará a Stereo, a menos que ya esté configurado en Stereo, Mono o Direct.
- Si conecta un iPod o iPhone al puerto **USB** de receptor de AV, no se emitirá ningún sonido desde la toma de auriculares.

Grabación

Esta sección explica cómo grabar la fuente de entrada seleccionada en un componente con capacidad de grabación.

Grabación de AV

Las fuentes de audio podrán grabarse en un grabador (por ej., reproductor de casetes, CDR, grabador de MD). Las fuentes de vídeo se pueden grabar en un grabador de vídeo (por ej., VCR, grabador de DVD).

- Utilice los botones de selector de entrada para seleccionar la fuente que desea grabar. Podrá ver la fuente mientras efectúa la grabación. El mando MASTER VOLUME del receptor de AV no tiene ningún efecto en la grabación.
- Inicie la grabación en su grabador.
- Inicie la reproducción en el componente fuente. Si selecciona otra fuente de entrada durante la grabación, se grabará dicha fuente de entrada.









Configuración en pantalla

Los menús de configuración ofrece una forma cómoda de cambiar los distintos ajustes del receptor de AV. Los ajustes se organizan en 10 categorías.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Este manual describe el procedimiento para usar el mando a distancia a no ser que se especifique lo contrario.

Nota

- Los menús en pantalla aparecen cuando:
- No hay entrada de vídeo, o
- La entrada de vídeo es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.

Procedimientos comunes en el menú de configuración



- Pulse RECEIVER seguido de SETUP.
- Utilice **▲/▼** para seleccionar un elemento del menú v luego pulse ENTER.
- Use **▲/▼** para seleccionar un objetivo de ajuste y **◄/►** para cambiar el ajuste.

Pulse el botón **SETUP** para cerrar el menú. Pulse **RETURN** para volver al menú anterior.


Nota

- Este procedimiento también podrá realizarse en el receptor de AV mediante el uso de **SETUP**, los botones del cursor y **ENTER**.
- Durante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ®, los mensajes, etc., que se visualizan en la pantalla del televisor también aparecen en la pantalla del receptor de AV.

Notas aclaratorias



- 1 Selección de menú
- 2 Ajuste de objetivo
- 3 Opciones de ajuste (el ajuste por defecto aparece subrayado)











Elementos del menú de configuración

Elemento del menú	Objetivo de ajuste
1. HDMI Input (→ página 37)	BD/DVD
	VCR/DVR
	CBL/SAT
	GAME
	AUX
	TV/CD
2. Component (→ página 37)	BD/DVD
	VCR/DVR
	CBL/SAT
	GAME
	AUX
	TV/CD
3. Digital Audio (→ página 38)	BD/DVD
	VCR/DVR
	CBL/SAT
	GAME
	AUX
	TV/CD
4. Sp Config	Powered Zone 2
(→ página 38)	Subwoofer
	Front
	Center
	Surround
	Front High
	Surround Back
	Surround Back Ch
	Crossover
	Double Bass
	'

Elemento del menú	Objetivo de ajuste
5. Sp Distance (→ página 39)	Unit
	Left
	Front High Left
	Center
	Front High Right
	Right
	Surround Right
	Surr Back Right
	Surr Back Left
	Surround Left
	Subwoofer
6. Level Cal (→ página 40)	Left
	Front High Left
	Center
	Front High Right
	Right
	Surround Right
	Surr Back Right
	Surr Back Left
	Surround Left
	Subwoofer
7. Audio Adjust (→ página 40)	Input Ch (Mux)
	Input Ch (Mono)
	Panorama
	Dimension
	Center Width
	Height Gain
	Dolby EX
	Center Image
	Listening Angle

Elemento del menú	Objetivo de ajuste
8. Source Setup (→ página 41)	Audyssey
	Dynamic EQ [Reference Level]
	Dynamic Volume
	A/V Sync
	Name
	Audio Selector [Fixed Mode]
9. Hardware (→ página 44)	Volume OSD
	Remote ID
	AM/FM Freq Step
	Auto Standby [HDMI Through]
10. HDMI Setup (→ página 45)	HDMI CEC (RIHD)
	HDMI Through
	Audio TV Out
	Audio Return Ch
	LipSync





1. HDMI Input (Entrada HDMI)



Menú

HDMI Input

Si conecta un componente de vídeo a una entrada HDMI, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de discos Blu-ray/DVD a HDMI IN 2, deberá asignar "HDMI2" al selector de entrada "BD/DVD".

A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	HDMI1
VCR/DVR	HDMI2
CBL/SAT	HDMI3
GAME	HDMI4
AUX	
TV/CD	

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD

▶ HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4:

Seleccione la entrada a la que se ha conectado que el componente.

) - - - -:

Seleccione esta opción si no está usando HDMI OUT. Una entrada HDMI no puede asignarse a dos o más selectores de entrada. Cuando HDMI1 - HDMI4 se hayan asignado, deberá establecer en primer lugar todos los selectores de entrada no utilizados en "- - - - " ya que, de lo contrario, no podrá asignar HDMI1 - HDMI4 al selector de entrada.

Nota

- Si no hay ningún componente de vídeo conectado a la salida HDMI (incluso si la entrada HDMI ha sido asignada), el receptor de AV seleccionará la fuente de vídeo basándose en el ajuste de "2. Component (Entrada vídeo componente)".
- Cuando un **HDMI IN** se asigna a un selector de entrada tal como se explica aquí, el mismo **HDMI IN** se establecerá como prioridad en el "3. Digital Audio (Entrada audio digital)" (> página 38). En este caso, si desea usar la entrada de audio coaxial u óptica, haga la selección adecuada en el ajuste "Audio Selector" (→ página 43).
- No asigne un **HDMI IN** al **TV/CD** mientras "**HDMI CEC** (RIHD)" esté ajustado en "On" (→ página 45), de lo contrario no se garantizará el funcionamiento adecuado de CEC (Consumer Electronics Control, Control de equipos electrónicos de consumo).
- Si asigna "----" a un selector de entrada que está seleccionado actualmente en "HDMI Through" (→ página 45), el ajuste "HDMI Through" cambiará automáticamente a "Off".

2. Component (Entrada vídeo componente)



Menú

Component

Si conecta un componente de vídeo a una entrada para vídeo de componentes, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de discos Blu-ray/DVD a COMPONENT VIDEO IN 2, deberá asignar "IN2" al selector de entrada "BD/DVD". A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	IN1
VCR/DVR	
CBL/SAT	IN2
GAME	
AUX	
TV/CD	

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD

▶ IN1. IN2:

Seleccione la entrada a la que se ha conectado que el componente.

) - - - - :

Seleccione esta opción si no está usando COMPONENT VIDEO OUT.

Nota

• El selector de entrada "TUNER" no podrá asignarse y estará fijado en la opción "- - - - ".









3. Digital Audio (Entrada audio digital)



Menú Digital Audio

Si conecta un componente a una toma de entrada de audio digital, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada. Por ejemplo, si conecta su reproductor de CD a **COAXIAL IN 1**, deberá asignar "**COAXIAL1**" al selector de entrada "**TV/CD**".

A continuación se presentan las asignaciones predeterminadas.

Selector de entrada	Asignación predeterminada
BD/DVD	COAXIAL1
VCR/DVR	
CBL/SAT	COAXIAL2
GAME	
AUX	
TV/CD	OPTICAL

■ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD

COAXIAL1, COAXIAL2, OPTICAL:

Seleccione la entrada a la que se ha conectado que el componente.

) - - - -:

Seleccione esta opción si el componente está conectado a una entrada de audio analógica.

Nota

- Cuando un HDMI IN se asigna a un selector de entrada en "HDMI Input" (→ página 37), el mismo HDMI IN se establecerá como prioridad en esta asignación. En este caso, si desea usar la entrada de audio coaxial u óptica, haga la selección adecuada en el "Audio Selector" (→ página 43).
- Las frecuencias de muestreo disponibles para señales PCM (estéreo/mono) desde una entrada digital (óptica y coaxial) son 32/44.1/48/88.2/96 kHz/16, 20, 24 bits.

4. Sp Config (Configuración altavoces)



Menú

Sp Config

Algunos de los ajustes de esta sección se configuran automáticamente mediante la función de corrección de sala y configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ[®] (→ página 25).

Aquí podrá verificar los ajustes realizados por la función de corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ o establecerlos manualmente, lo que resulta útil si cambia uno de los altavoces conectados tras emplear la función de corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ.

Esta sección explica cómo especificar qué altavoces están conectados y sus tamaños.



Para altavoces con un diámetro de cono mayor a 16 cm, especifique *Large* (banda completa). Para aquellos con un diámetro más pequeño, especifique *Small* (filtro de cruce predeterminado de 100 Hz).

La frecuencia de cruce puede cambiarse en el "Crossover (Frecuencia de cruce)" (→ página 39).

Nota

- Estos ajustes no están disponibles en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On"(→ página 45).
- -"HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 45) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

■ Powered Zone 2

- ▶ <u>No</u>
- ▶ Yes:

Se pueden usar altavoces de Zona 2. (Zona 2 activada habilitada).

Nota

 Cuando el ajuste "Powered Zone 2" está establecido en "Yes" y la Zona 2 está activada, no se pueden utilizar los altavoces de surround traseros ni los frontales elevados.

■ Subwoofer

- **▶** Yes
- ▶No

■ Front

- ▶ <u>Small</u>
- Large:

Seleccione esta opción según el diámetro de cono.

Nota

• Si el ajuste "Subwoofer" está establecido en "No", este ajuste estará fijado en "Large".

■ Center*1, Surround*1

- **▶** Small
- Large:

Seleccione esta opción según el diámetro de cono.

▶ None

■ Front High*2*3*4

- **▶** Small
- ▶ Large:

Seleccione esta opción según el diámetro de cono.

▶ <u>None</u>

■ Surround Back*2*3*5

- **▶** Small
- Large:

Seleccione esta opción según el diámetro de cono.

None









Nota

- *1 Si el ajuste "Front" está establecido en "Small", la opción "Large" no podrá seleccionarse.
- *2 Si el ajuste "Surround" está establecido como "None", este ajuste no podrá seleccionarse.
- *3 Si el ajuste "Surround" está establecido como "Small", no se podrá seleccionar la opción "Large".
- *4 Si el ajuste "Surround Back" está establecido en una opción distinta de "None", este ajuste se establece en "None".
- *5 Si el ajuste "Front High" está establecido en una opción distinta de "None", este ajuste se establece en "None".

■ Surround Back Ch

▶ 1ch:

Seleccione esto si sólo hay un altavoz surround posterior conectado.

▶ 2ch:

Seleccione esto si hay dos altavoces surround posteriores (izquierdo y derecho) conectados.

Nota

- Si el ajuste "Surround Back" está establecido en "None", no se puede seleccionar este ajuste.
- Si el ajuste "Powered Zone 2" está establecido en "Yes" y la Zona 2 está activada, no se puede seleccionar este ajuste.

■ Crossover (Frecuencia de cruce)

Esta configuración es ventajosa para los altavoces que especificó como "Small" en "4. Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 38). Para obtener el mejor rendimiento para tonos graves de su sistema de altavoces, necesitará ajustar la frecuencia de cruce de acuerdo con el tamaño y la respuesta de frecuencia de sus altavoces.

▶ 40Hz, 50Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz, 90Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz

Use el diámetro del altavoz más pequeño en su sistema cuando seleccione la frecuencia de cruce.

Diámetro de cono del altavoz	Frecuencia de cruce
Mayor a 20 cm	40/50/60 Hz*1
De 16 a 20 cm	70/80/90 Hz*1
De 13 a 16 cm	100 Hz
De 9 a 13 cm	120 Hz
Inferior a 9 cm	150/200 Hz*1

*1 Seleccione el ajuste apropiado para el altavoz.

Nota

- Para un ajuste más exacto, busque la respuesta de frecuencia en los manuales suministrados con sus altavoces y ajústelos de forma concordante.
- Seleccione una frecuencia de cruce más alta si desea mayor sonido del subwoofer.

■ Double Bass

Este ajuste **NO** se configura automáticamente mediante la función de corrección de sala y configuración de los altavoces de Audyssey 2EO® (→ página 25).

▶ On

▶ Off

Active este ajuste para potenciar la salida de graves mediante la alimentación de sonidos graves desde los canales frontales izquierdo, derecho y central hacia el subwoofer.

Nota

- Cuando el ajuste "Subwoofer" está establecido en "No" o el ajuste "Front" en "Small", este ajuste estará fijo en "Off" (→ página 38).
- Este aiuste se establecerá automáticamente en "On" cuando los ajustes "Subwoofer" y "Front" se establecen en "Yes" y "Large" respectivamente la primera vez.

5. Sp Distance (Distancia altavoces)



Menú

Sp Distance

Este ajuste se configura automáticamente mediante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ (→ página 25).

Aquí podrá especificar la distancia entre cada altavoz y la posición de audición de modo que el sonido de cada altavoz llegue a los oídos del oyente como pretendía el diseñador del sonido.

Nota

- Estos ajustes no están disponibles en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On" (→ página 45).
- "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 45) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

■ Unit

• feet:

Las distancias se pueden establecer en pies. Rango: 1ft a 30ft en intervalos de 1 pie.

meters:

Las distancias se pueden establecer en metros. Rango: **0.3m** a **9.0m** en intervalos de 0.3 metros.

■ Left, Front High Left, Center, Front High Right, Right, Surround Right, Surr Back Right, Surr Back Left, Surround Left, Subwoofer

Especifique la distancia desde cada altavoz a su posición de audición.

Nota

- Los altavoces que establezca en "No" o "None" en "4. Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 38) no podrán seleccionarse.
- Cuando el ajuste "Powered Zone 2" está establecido en "Yes" y la Zona 2 está activada, no se pueden utilizar los altavoces de surround traseros ni los frontales elevados.









6. Level Cal (Calibración nivel)



Menú

Level Cal

Este ajuste se configura automáticamente mediante la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ[®] (→ página 25).

Aquí podrá ajustar el nivel de cada altavoz con el tono de prueba incorporado de modo que el volumen de cada altavoz sea el mismo en la posición de audición.

Nota

- Estos ajustes no se podrán calibrar en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On" (→ página 45).
- -"HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 45) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.
- El receptor de AV está silenciado.
- Left, Front High Left, Center 1, Front High Right, Right, Surround Right, Surr Back Right, Surr Back Left, Surround Left
 - **▶-12 dB** a <u>**0 dB</u>** a **+12 dB** en intervalos de 1 dB.</u>
- Subwoofer*1
 - ▶-15 dB a 0 dB a +12 dB en intervalos de 1 dB.

Nota

- Los altavoces que establezca en "No" o "None" en "4. Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 38) no podrán seleccionarse.
- Cuando el ajuste "Powered Zone 2" está establecido en "Yes" y la Zona 2 está activada, no se pueden utilizar los altavoces de surround traseros ni los frontales elevados.
- *1 Para el altavoz central y el subwoofer, los ajustes de nivel realizados mediante el uso del menú Home se guardan en este menú (→ página 46).

Consejo

 Si está utilizando un medidor de nivel de sonido de mano, ajuste el nivel de cada altavoz de modo que indique 75 dB SPL en la posición de audición, medido con ponderación C y lectura lenta.

7. Audio Adjust (Ajuste audio)



Menú

Audio Adjust

Con las funciones y ajustes de Ajuste de audio, podrá configurar el sonido y los modos de audición según desee.

Multiplex/Mono

■ Multiplex

Input Ch (Mux)

- **▶** Main
- **▶** Sub
- ▶ Main/Sub

Este ajuste determina qué canal se emitirá desde una fuente multiplex estéreo. Utilícelo para seleccionar canales de audio o idiomas con fuentes multiplex, emisiones de TV multilingües, etc.

■ Mono

Input Ch (Mono)

- ▶ Left + Right
- ▶ Left
- **▶** Right

Este ajuste especifica el canal que se utilizará para reproducir una fuente digital de 2 canales, tal como Dolby Digital, o una fuente analógica/PCM de 2 canales en el modo de audición Mono.

Dolby

■ PL IIx Music (2ch Input)

Estos ajustes se aplican únicamente a fuentes estéreo de 2 canales.

Si no utiliza ningún altavoz surround trasero, estos ajustes se aplicarán a Dolby Pro Logic II, no a Dolby Pro Logic IIx.

Panorama

- ▶ On
- ▶ Off

Con este ajuste, podrá ampliar el ancho de la imagen estéreo frontal cuando utilice el modo de audición Dolby Pro Logic IIx Music.

Dimension

Con este ajuste, podrá desplazar el campo de sonido hacia delante o hacia atrás cuando emplee el modo de audición Dolby Pro Logic IIx Music. Los ajustes más altos desplazan el campo de sonido hacia atrás. Los ajustes más bajos lo desplazan hacia adelante.

Si siente que la imagen estéreo es demasiado amplia o que hay demasiado sonido surround, desplace el campo de sonido hacia adelante para mejorar el balance. Por el contrario, si la imagen estéreo suena como si estuviera en mono o si no hay suficiente sonido surround, desplácelo hacia atrás.

Center Width

▶ 0 a <u>3</u> a 7

Con este ajuste, podrá ajustar la amplitud del sonido del altavoz central cuando utilice el modo de audición Dolby Pro Logic IIx Music. Normalmente, si está utilizando un altavoz central, el sonido del canal central saldrá únicamente por el altavoz central. (Si no está usando un altavoz central, el sonido del canal central se distribuirá a los altavoces frontales izquierdo y derecho para crear un centro fantasma). Este ajuste controla la mezcla de altavoces frontales izquierdo, derecho y central, permitiéndole ajustar el peso del sonido del canal central.





■ PL IIz Height Gain

- ▶ Low
- ▶ Mid
- **▶** High

El Control de Ganancia de Altura en Dolby Pro Logic IIz permite al oyente seleccionar cuánta ganancia es aplicada a los altavoces frontales elevados. Existen tres niveles de ajuste, "Low", "Mid" y "High", y los altavoces frontales elevados se acentúan en ese orden. Mientras "Mid" sea el ajuste de audición predeterminado, el oyente podrá ajustar el Control de Ganancia de Altura a su preferencia personal.

Nota

- Si el ajuste "Front High" está establecido en "None"
 página 38), este ajuste no podrá seleccionarse.
- Si el ajuste "Powered Zone 2" está establecido en "Yes" y la Zona 2 está activada, no se puede seleccionar este ajuste.

■ Dolby EX

▶ Auto:

Si la señal de la fuente contiene un indicador Dolby EX, se utilizará el modo de audición Dolby EX.

▶ Manual:

Podrá seleccionar cualquier modo de audición disponible.

Este ajuste determina cómo se tratan las señales codificadas de Dolby EX. Este ajuste no se encontrará disponible si no están conectados los altavoces surround traseros. Este ajuste es efectivo únicamente con Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD.

Nota

- Si el ajuste "Surround Back" está establecido en "None"
 página 38), no se puede seleccionar este ajuste.
- Si el ajuste "Powered Zone 2" está establecido en "Yes" y la Zona 2 está activada, no se puede seleccionar este ajuste.

DTS

■ Neo:6 Music

Center Image

▶ 0 a 2 a 5

El modo de audición DTS Neo:6 Music crea sonido surround de 6 canales a partir de fuentes estéreo de 2 canales. Con este ajuste, podrá especificar en qué medida se atenuará la salida de los canales frontales izquierdo y derecho para crear el canal central.

Al cambiar el valor de "0" a "5" se distribuirá el sonido del canal central a la derecha y a la izquierda (hacia el exterior).

Theater-Dimensional

■ Listening Angle

▶ Wide:

Selecciónelo si el ángulo de audición es superior a 30 grados.

Narrow:

Selecciónelo si el ángulo de audición es menor a 30 grados.

Con este ajuste, podrá optimizar el modo de audición Theater-Dimensional especificando el ángulo de los altavoces frontales izquierdo y derecho con relación a la posición de audición. Idealmente, los altavoces frontales izquierdo y derecho deberán ser equidistantes con respecto a la posición de audición y en un ángulo próximo a uno de los dos ajustes disponibles.



Nota

 Para obtener mejores resultados, recomendamos ajustar "Narrow" en 20° y "Wide" en 40°.

8. Source Setup (Configuración fuente)



Los elementos pueden configurarse individualmente para cada selector de entrada.

Preparación

Pulse los botones del selector de entrada para seleccionar una fuente de entrada.

Menú

Source Setup

Audyssey®

El tono para cada altavoz se configura automáticamente por la función de corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ®. Para activar los siguientes ajustes, deberá realizar primero la corrección de sala y la configuración de los altavoces

(→ página 25).

- Estas tecnologías no se pueden utilizar cuando:
- se conectan unos auriculares, o
- se selecciona el modo de audición Direct, o
- se selecciona el selector de entrada **USB**.

■ Audyssey

▶Off

▶ Movie:

Seleccione este ajuste para el material de película. Se iluminará el indicador **Audyssey**.

Music:

Seleccione este ajuste para el material de música. Se iluminará el indicador **Audyssey**.

Nota

- Cuando se haya utilizado "Audyssey Quick Start" para la medición, no se puede seleccionar "Audyssey".
- La ecualización de Audyssey no funciona con fuentes DSD.









■ Dynamic EQ

<u> Off</u>

▶On:

Audyssey Dynamic EQ® se activa. Se iluminará el indicador **Dynamic EQ**.

Con Audyssey Dynamic EQ, podrá disfrutar de un extraordinario sonido incluso cuando escuche música a niveles de volumen bajos.

Audyssey Dynamic EQ soluciona el problema del deterioro de la calidad de sonido a medida que se reduce el volumen teniendo en cuenta la percepción humana y la acústica de la sala. Esto se logra seleccionando la respuesta de frecuencia y los niveles de volumen de surround adecuados en cada momento, de modo que el contenido suene tal y como fue creado cuando se escucha en cualquier nivel de volumen y no sólo en el nivel de referencia.

■ Reference Level

Desviación del nivel de referencia de Audyssey Dynamic EQ

▶ 0 dB:

Esta opción debería seleccionarse para contenidos de vídeo.

▶ 5 dB:

Selecciónelo para contenidos que tengan un rango dinámico muy amplio, tal como la música clásica.

▶ 10 dB:

Seleccione este ajuste para jazz y otros tipos de música que tengan un rango dinámico más amplio. Este ajuste también se debe seleccionar para contenidos de TV, ya que normalmente se mezclan a 10 dB por debajo del nivel de referencia para películas.

▶ 15 dB:

Seleccione este ajuste para música pop/rock y para otro material de programación que se mezcla a niveles de audición muy elevados y tiene un rango dinámico comprimido.

Las películas se mezclan en salas calibradas para la referencia de películas. Para conseguir ese mismo nivel de referencia en un sistema de home theater, es necesario ajustar el nivel de cada altavoz de forma que el ruido rosa con banda limitada de –30 dBFS (de 500 Hz a 2000 Hz)

produzca un nivel de presión acústica de 75 dB en la posición de audición. Un sistema de home theater calibrado automáticamente por Audyssey 2EQ® reproducirá el sonido al nivel de referencia cuando el mando de volumen principal esté establecido en la posición de 0 dB. A ese nivel, podrá escuchar la mezcla tal como la oían los técnicos que la crearon.

Audyssey Dynamic EQ utiliza como referencia el nivel estándar de mezcla para películas. Realiza ajustes para mantener la respuesta de referencia y el sonido envolvente cuando se baja el volumen desde 0 dB. Sin embargo, el nivel de referencia para películas no siempre se usa para contenidos de música o contenidos que no sean de cine. La desviación del nivel de referencia Audyssey Dynamic EQ proporciona tres valores de desviación desde el nivel de referencia para películas (5 dB, 10 dB y 15 dB) que se pueden seleccionar cuando el nivel de mezcla del contenido no se encuentra dentro de los valores estándar.

Nota

 Si el ajuste "Dynamic EQ" está establecido en "Off", no se podrá utilizar esta tecnología.

■ Dynamic Volume

▶ Off

Light:

Activa el modo Light Compressión (compresión baja).

▶ Medium:

Activa el modo Medium Compression (compresión media).

▶ Heavy:

Activa el modo Heavy Compression (compresión alta). Este ajuste es el que más afecta al volumen. Atenúa las partes fuertes, como las explosiones, y potencia las partes suaves para que se puedan escuchar.

Nota

- Si activa Dynamic Volume, "Dynamic EQ" se ajusta en "On".
 El indicador Dynamic Vol se encenderá.
- Cuando "Dynamic EQ" está establecido en "Off", "Dynamic Volume" se cambia automáticamente a "Off".

Acerca de Audyssey Dynamic EQ®

Audyssey Dynamic EQ soluciona el problema del deterioro de la calidad de sonido a medida que se reduce el volumen teniendo en cuenta la percepción humana y la acústica de la sala. Dynamic EQ selecciona la respuesta de frecuencia y los niveles de surround correctos en cada momento y en cualquier ajuste de volumen seleccionado por el usuario. El resultado es una respuesta de graves, un balance tonal y una impresión de surround que permanecen constantes a pesar de los cambios de volumen.

Dynamic EQ combina la información de los niveles entrantes de la fuente con los niveles de sonido de salida reales en la sala, un requisito previo imprescindible para ofrecer una solución de corrección de la sonoridad. Audyssey Dynamic EQ funciona de forma conjunta con Audyssey 2EQ® para proporcionar un sonido perfectamente equilibrado para cada oyente en cualquier nivel de volumen.

Acerca de Audyssey Dynamic Volume®

Audyssey Dynamic Volume soluciona el problema de las grandes variaciones en el nivel de volumen entre los programas de televisión y los anuncios comerciales, y entre los pasajes más silenciosos y ruidosos de las películas. Dynamic Volume observa el ajuste de volumen preferido por el usuario y a continuación controla cómo es percibido el volumen del material de los programas por los oyentes en tiempo real para decidir si es necesario un ajuste. Siempre que sea necesario, Dynamic Volume realizará los ajustes requeridos, rápidos o graduales, para mantener el volumen de reproducción deseado, optimizando a la vez el rango dinámico. Audyssey Dynamic EQ está integrado dentro de Dynamic Volume de modo que cuando el volumen de la reproducción se ajusta automáticamente, la respuesta de graves, el balance tonal, la impresión de surround y la nitidez de los diálogos percibidos permanezcan iguales al ver películas, al hacer zapping entre los canales de televisión o al cambiar de contenidos con sonido estéreo a sonido surround.









A/V Sync

■ A/V Sync

▶ 0 ms a 400 ms en intervalos de 10 ms.

Cuando se utilice barrido progresivo en su reproductor de discos Blu-ray/DVD, tal vez observe que la imagen y el sonido no están sincronizados. Con este ajuste, podrá corregir el problema retrasando las señales de audio. Pulse **ENTER** para ver la imagen del televisor mientras

ajusta el lapso cuando la fuente de vídeo sale en HDMI OUT.

Para volver a la pantalla anterior, pulse **RETURN**.

El intervalo de valores que puede ajustar dependerá de si el televisor es compatible con HDMI Lip Sync y si el ajuste "LipSync" está establecido en "On" o no (→ página 46).

Nota

• A/V Sync estará desactivado cuando se utilice el modo de audición Direct con una fuente de entrada analógica.

Nombre predeterminado del selector de entrada

Name

▶ - - -, Blu-ray, DVD, HD DVD, VCR, DVR, Tivo, CableSTB, SAT STB, PS3, Wii, Xbox, PC, TV, CD, TAPE, iPod, DOCK:

Para retornar al valor predeterminado, seleccione "**- - -**".

Podrá introducir un nombre personalizado para cada selector de entrada individual para facilitar su identificación. Cuando lo introduzca, se mostrará el nombre predeterminado.

Nota

- No puede asignar el mismo nombre predeterminado a varios selectores de entrada.
- Este ajuste no se puede utilizar con los selectores de entrada AM, FM o USB

Selector de audio

■ Audio Selector

▶ ARC:

La señal de audio del sintonizador de su televisor puede ser enviada a **HDMI OUT** del receptor de AV.*1

Con esta selección, el audio del televisor puede seleccionarse automáticamente como una prioridad entre otras asignaciones.

▶ HDMI:

Esta opción puede seleccionarse cuando se ha asignado **HDMI IN** como fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI (HDMI IN) y de audio digital (COAXIAL IN o OPTICAL IN) han sido asignadas, se selecciona la entrada HDMI automáticamente como una prioridad.

COAXIAL:

Esta opción puede seleccionarse cuando se ha asignado **COAXIAL IN** como fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI han sido asignadas, se selecciona la entrada coaxial automáticamente como prioridad.

DOPTICAL:

Esta opción puede seleccionarse cuando se ha asignado **OPTICAL IN** como fuente de entrada. Si ambas entradas HDMI han sido asignadas, se selecciona la entrada óptica automáticamente como prioridad.

▶ Analog:

El receptor de AV siempre emite las señales de salida analógicas.

Puede determinar las prioridades de salida del audio cuando se dispone tanto de entradas analógicas como digitales.

Nota

- Esta configuración puede hacerse solamente para la fuente de entrada que está asignada como HDMI IN. COAXIAL IN. o OPTICAL IN.
- *1 Usted puede seleccionar "ARC" si selecciona el selector de entrada de **TV/CD**. Pero no puede seleccionarlo si va ha seleccionado "Off" en el ajuste "Audio Return Ch" (→ página 46).

Ajuste de la señal digital entrante (Fixed Mode)

Fixed Mode

▶ Off·

El formato se detecta automáticamente. Si no existe ninguna señal de entrada digital presente, se utilizará en su lugar la entrada analógica correspondiente.

▶ PCM:

Se oirán únicamente señales de entrada con formato PCM de 2 canales. Si la señal de entrada no es PCM. el indicador PCM parpadeará y también podría producirse ruido.

DTS:

Se oirán únicamente señales de entrada con formato DTS (pero no DTS-HD). Si la señal de entrada no es DTS, el indicador **dts** parpadeará v no se oirá ningún sonido.

Cuando se seleccionan "HDMI", "COAXIAL" o "OPTICAL" en el ajuste "Audio Selector", se puede especificar el tipo de señal en "Fixed Mode".

Normalmente, el receptor de AV detecta el formato de señal automáticamente. No obstante, si experimenta cualquiera de los siguientes problemas al reproducir materiales PCM o DTS, podrá establecer manualmente el formato de la señal a PCM o DTS.

- Si se corta el principio de las pistas de una fuente PCM, pruebe estableciendo el formato como PCM.
- Si se produce ruido durante el avance o el retroceso rápido de un CD DTS, pruebe estableciendo el formato como DTS.

Nota

• La configuración será reajustada a "Off" cuando cambie el ajuste en el "Audio Selector".







9. Hardware (Configuración hardware)



Menú

Hardware

OSD

■ Volume OSD

- ▶ On
- **▶** Off

Active este ajuste para mostrar el nivel de volumen en la pantalla del televisor mientras se realiza el ajuste.

ID remota

■ Remote ID

▶ 1, 2 o 3

Cuando se utilicen varios componentes Onkyo dentro de la misma sala, sus códigos de ID remota podrían superponerse. Para diferenciar el receptor de AV de otros componentes, podrá cambiar su ID remota de "1", a "2" o "**3**".

Nota

· Si cambia la ID remota del receptor de AV, asegúrese de cambiar el mando a distancia a la misma ID (vea a continuación); de otro modo, no podrá controlarlo con el mando a distancia.

Cambio de la ID del mando a distancia

- Mientras mantiene presionado RECEIVER, pulse v mantenga presionado SETUP hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).
- Utilice los botones numéricos para introducir la ID 1, 2 o 3.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces.

Sintonizador

■ AM/FM Freq Step

- ▶ 10kHz/200kHz:
- ▶ 9kHz/50kHz:

Seleccione el intervalo de frecuencia según su zona. Para que la sintonización de AM/FM funcione correctamente, deberá especificar el intervalo de frecuencia AM/FM utilizado en su zona.

Nota

• Cuando cambia este ajuste, se eliminarán todas las presintonías de radio.

Auto Standby

■ Auto Standby

- **▶** Off
- ▶ On

Cuando "Auto Standby" esté ajustado en "On", el receptor de AV pasará automáticamente al modo en espera si el dispositivo no funciona durante 30 minutos y no hay ninguna señal de entrada de audio o vídeo.

"Auto Standby" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y OSD 30 segundos después de que se active Auto Standby.

Nota

- Cuando se ajusta en "On", la función Auto Standby puede activarse durante la reproducción con algunas fuentes.
- La función Auto Standby no funciona cuando la Zona 2 está activada.

■ HDMI Through

- ▶ Off
- ▶ On

Este ajuste activa o desactiva el modo en espera automático durante HDMI Through al detectar la señal de entrada audio/vídeo.

Cuando este ajuste está establecido en "On", el receptor de AV entrará automáticamente en modo de espera si no hay entrada de señal de audio ni vídeo durante HDMI Through durante 30 minutos.

Cuando este ajsute está establecido en "Off", el estado de HDMI Through se mantiene a pesar de la señal de entrada de audio/vídeo.

Consejo

- Es posible entrar en modo de espera al configurar el "HDMI CEC (RIHD)" en "On" y utilizar componentes compatibles con CEC a pesar del ajuste mencionado anteriormente. Consulte "HDMI CEC (RIHD)" en "10. HDMI Setup (Configuración HDMI)" para la operación vinculada.
- · Cuando el HDMI Through está activado, el consumo de energía aumenta ligeramente.

Nota

• Este aiuste estará fijo en "Off" cuando "Auto Standby" está establecido en "Off".









10. HDMI Setup (Configuración HDMI)



Menú

HDMI Setup

■ HDMI CEC (RIHD)

▶ Off

▶ On

Active este ajuste para permitir que los componentes compatibles con **PIFID** conectados a través de HDMI sean controlados por el receptor de AV (> página 62).

Nota

más).

- Cuando se establece en "On" y se cierra el menú, se visualiza el nombre de los componentes conectados que son compatibles con RIFID y "RIHD On" se visualiza en el receptor de AV. "Search..." → "(nombre)" → "RIHD On" Si el receptor de AV no puede recibir el nombre del componente, se visualiza como "Player"" o "Recorder"", etc. (aparecerá "*", que indica el número de componentes, cuando se reciben dos o
- Cuando se conecta un componente compatible con RIFID al receptor de AV a través de un cable HDMI, el nombre del componente conectado se visualiza en la pantalla del receptor de AV. Por ejemplo, mientras ve un programa de televisión, si acciona un reproductor de discos Blu-ray/DVD (que estaba encendido) usando el mando a distancia del receptor de AV, se visualiza el nombre del reproductor de discos Blu-ray/DVD en el receptor de AV.
- Ajústelo en "Off" si el equipo conectado no es compatible o si no está seguro de que lo sea.
- Si el funcionamiento no es normal cuando esté ajustado en "On", cambie el ajuste a "Off".
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.
- Cuando el ajuste "HDMI CEC (RIHD)" está establecido en "On", el consumo de energía en el modo en espera aumenta ligeramente. (Dependiendo del estado del televisor, el receptor de AV entrará en el modo en espera como de costumbre.)
- Cuando el equipo fuente esté conectado con la conexión RI. puede funcionar incorrectamente si "HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On".

■ HDMI Through

▶ Off

▶ BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX, TV/CD:

Seleccione la fuente de entrada para la cual se activa la función HDMI Through.

Last:

La función HDMI Through se activa en la fuente de entrada seleccionada en el momento de ajustar el receptor de AV en el modo en espera.

Cuando se activa la función HDMI Through, independientemente de si receptor de AV está activado o en espera, el flujo de datos de audio y vídeo de una entrada HDMI será transmitido al televisor o a otros componentes a través de la conexión HDMI. En el modo en espera, los indicadores HDMI THRU y HDMI se iluminarán (HDMI se iluminará tenuemente).

Este ajuste se fija automáticamente en "Auto" cuando el ajuste "HDMI CEC (RIHD)" anterior está establecido en "On", teniendo como resultado la selección automática de la fuente de entrada.

Nota

- Solo se activa la fuente de entrada asignada a HDMI IN a través de "HDMI Input" (→ página 37).
- El consumo de energía en el modo en espera aumentará mientras se ejecuta la función HDMI Through; sin embargo, en los siguientes casos se puede ahorrar energía:
- El televisor está en el modo en espera.
- Usted está viendo un programa de televisión.
- Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.
- Dependiendo del componente conectado, es posible que no se seleccione la fuente de entrada correcta con el ajuste establecido
- Este ajuste se establecerá automáticamente en "Off" cuando el ajuste "HDMI CEC (RIHD)" se establezca en "Off".

■ Audio TV Out

▶ Off

▶ On

Esta preferencia determina si la señal de audio entrante se emite desde la salida HDMI. Tal vez desee activar esta preferencia si su televisor está conectado a la salida HDMI y quiere escuchar el audio de un componente conectado a través de los altavoces del televisor. Normalmente, este ajuste deberá estar establecido en "Off".

- Si se selecciona "On" y el audio se emite desde el televisor, el receptor de AV no emitirá sonido a través de los altavoces. En este caso, aparecerá "TV Speaker" en la pantalla del receptor de AV al pulsar **DISPLAY**.
- Cuando "HDMI CEC (RIHD)" está establecido en "On", este ajuste estará fijado en "Auto".
- Con algunos televisores y señales de entrada, podría no salir ningún sonido cuando este ajuste esté establecido en "On".
- Cuando "Audio TV Out" o "HDMI CEC (RIHD)" están ajustados en "On" y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor (> página 14), al subir el volumen del receptor de AV se emitirá sonido a través de los altavoces izquierdo y derecho del receptor de AV. Para detener la salida de sonido de los altavoces del receptor de AV, cambie los ajustes, cambie la configuración del televisor o baje el volumen del receptor de AV.
- El modo de audición no se puede cambiar cuando este ajuste esté establecido en "On" y el audio se emita desde el televisor.









■ Audio Return Ch (ARC)

▶ Off

Auto:

La señal de audio del sintonizador de su televisor puede ser enviada a **HDMI OUT** del receptor de AV.

La función de canal de retorno de audio (ARC) permite a un televisor compatible con ARC enviar el flujo de datos de audio al **HDMI OUT** del receptor de AV. Para usar esta función, se debe seleccionar el selector de entrada **TV/CD** y el televisor debe ser compatible con la función ARC. Ajuste predeterminado: "---".

Nota

- Este ajuste estará fijo en "----" cuando el ajuste "HDMI CEC (RIHD)" está establecido en "Off" (> página 45).
- Este ajuste se establecerá automáticamente en "Auto" cuando el ajuste "HDMI CEC (RIHD)" se establezca en "On" la primera vez (> página 45).
- Si ajusta "Audio Return Ch" en "Auto", los ajustes "Audio Selector" del selector de entrada TV/CD cambiarán automáticamente a "ARC" (→ página 43).

■ LipSync

▶ Off

▶ On

Esta función permite que el receptor de AV corrija automáticamente cualquier retraso entre el vídeo y el audio, basándose en los datos del monitor conectado.

Nota

 Esta función sólo será operativa si el televisor compatible con HDMI admite Sincronización de Labios de HDMI.

Tras cambiar los ajustes de "HDMI CEC (RIHD)", "HDMI Through" o "Audio Return Ch", apague la alimentación de todos los equipos conectados y, a continuación, vuelva a encenderlos. Consulte los manuales del usuario de todos los equipos conectados.

Utilización de los ajustes de audio

Podrá cambiar diversos ajustes de audio desde el menú "Home" (→ página 33).

- **1** Pulse RECEIVER seguido de HOME.
- 2 Pulse ▲/▼ y ENTER para seleccionar "Audio", y luego utilice ▲/▼/◄/► para hacer la selección deseada.

Nota

- Estos ajustes no están disponibles en los casos siguientes:
- El ajuste "Audio TV Out" se establece en "On".
- -"HDMI CEC (RIHD)" está ajustado en "On" (→ página 45) y usted está escuchando a través de los altavoces del televisor.

Control de tono

■ Bass

▶ -10 dB a 0 dB a +10 dB en intervalos de 2 dB Podrá potenciar o cortar la salida de sonidos de baja frecuencia por los altavoces frontales.

■ Treble

▶-10 dB a 0 dB a +10 dB en intervalos de 2 dB Podrá potenciar o cortar la salida de sonidos de alta frecuencia por los altavoces frontales.

Podrá ajustar los graves y agudos para los altavoces frontales, salvo cuando esté seleccionado el modo de audición Direct, Dolby TrueHD, o DTS-HD Master Audio.

Operación con el mando a distancia directamente

- 1 Pulse RECEIVER una vez y después TONE repetidamente para seleccionar "Bass" o "Treble".
- **9** Utilice y + para realizar el ajuste.

Consejo

• Alternativamente, puede usar **TONE** y -/+ del receptor de AV.

Graves que coinciden con la fase

■ PM Bass

▶ On

Desde las cálidas notas graves producidas por un violonchelo a las frecuencias profundas de la música electrónica, un buen sistema de audio debería ser capaz de ofrecer mucha resonancia de graves.

Mientras que los sistemas de mejora tradicionales aumentan el sonido de baja frecuencia eficazmente, a menudo tienden a los efectos de desplazamiento de fase, que pueden abrumar las frecuencias de rango medio y distorsionar el sonido. Nuestra tecnología de refuerzo de graves que coincide con la fase mantiene eficazmente la claridad de las vocales permitiendo una claridad a de rango medio y que las cuerdas luzcan mientras mantiene una respuesta de graves potente y suave en todos los niveles de volumen.

Nota

- Los graves que coincide con la fase se desactivan cuando se selecciona el modo de audición Direct, Dolby TrueHD, o DTS-HD Master Audio.
- Si el ajuste "Subwoofer" está establecido en "No", este ajuste estará fijado en "Off".

Consejo

• Alternativamente, puede usar **TONE** y -/+ del receptor de AV.

Niveles de los altavoces

■ Subwoofer Level

▶-15 dB a 0 dB a +12 dB en intervalos de 1 dB

■ Center Level

▶-12 dB a **0 dB** a **+12 dB** en intervalos de 1 dB

Podrá ajustar el volumen de cada altavoz mientras escucha una fuente de entrada.

Estos ajustes temporales se cancelarán cuando se ponga el receptor de AV en espera. Para guardar el ajuste que ha realizado, vaya a "6. Level Cal (Calibración nivel)" (página 40) antes de poner el receptor de AV en espera.









Nota

- Estos ajustes no se podrán calibrar en los casos siguientes:
- Se conectan unos auriculares.
- El receptor de AV está silenciado.
- Los altavoces establecidos en "No" o "None" en la "4. Sp Config (Configuración altavoces)" (→ página 38) no se pueden ajustar.

Audyssey®

Audyssey

Consulte "Audyssey" en "8. Source Setup (Configuración fuente)" (→ página 41).

■ Dynamic EQ

Consulte "Dynamic EQ" en "8. Source Setup (Configuración fuente)" (→ página 42).

■ Dynamic Volume

Consulte "Dynamic Volume" en "8. Source Setup (Configuración fuente)" (→ página 42).

Nota

- Estas tecnologías se pueden utilizar cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
- Ha finalizado la corrección de sala y la configuración de los altavoces. Tenga en cuenta que "Audyssey" requiere el método "Audyssey 2EQ Full Calibration".
- Se selecciona cualquier modo de audición distinto de Direct.
- No están conectados unos auriculares.
- Se selecciona un selector de entrada distinto de **USB**.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.

Late Night

■ Late Night

Para fuentes **Dolby Digital** y **Dolby Digital Plus**, las opciones son:

- **▶** Off
- Low:

Pequeña reducción en el rango dinámico.

▶ High:

Gran reducción en el rango dinámico.

Para fuentes **Dolby TrueHD**, las opciones son:

Auto:

La función Late Night se establece en "On" o "Off" automáticamente.

- **▶** Off
- ▶ On

Active este ajuste para reducir el rango dinámico del material en Dolby Digital para poder escuchar incluso las partes silenciosas durante la audición a bajos niveles de volumen, ideal para ver películas por la noche cuando no desea molestar a nadie.

Nota

- El efecto de la función Late Night dependerá del material que esté reproduciendo y de la intención del diseñador del sonido original y, con algunos materiales, tendrá muy poco o ningún efecto cuando seleccione diferentes opciones.
- La función Late Night solamente puede ser utilizada cuando la fuente de entrada es Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.
- La función Late Night se establece en "Off" cuando el receptor de AV se pone en el modo en espera. Para las fuentes Dolby TrueHD, se establecerá en "Auto".

Music Optimizer

■ Music Optimizer

- ▶ Of
- On

La función Music Optimizer (optimizador de música) mejora la calidad del sonido de archivos de música comprimidos. El indicador **M.Opt** se enciende en la pantalla del receptor de AV.

Conseio

 Alternativamente, puede usar MUSIC OPTIMIZER del receptor de AV.

Nota

- La función Music Optimizer sólo funciona con señales de entrada de audio digital PCM con una frecuencia de muestreo por debajo de 48 kHz y con señales de entrada de audio analógico.
- Music Optimizer se desactiva al seleccionar el modo de audición Direct.
- El ajuste se guarda individualmente para cada selector de entrada.

CinemaFILTER

■ Cinema Filter

- ▶ On

Active este ajuste para suavizar bandas sonoras de películas demasiado fuertes, mezcladas generalmente para reproducción en un cine.

CinemaFILTER puede utilizarse con los siguientes modos de audición: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIz Height, multicanal, DTS, DTS-ES, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, Neo:6, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio y DTS Express.

Nota

 CinemaFILTER podría no funcionar bien si se usa con determinadas fuentes de entrada.









Zona 2

Además de la sala de audición principal, usted puede disfrutar de la reproducción en otra sala, a la que llamamos Zona 2. Se puede especificar una fuente de entrada diferente en cada una de las salas.

Conexiones de la Zona 2


Existen dos formas para conectar los altavoces de la Zona 2:

- 1. Conéctelos directamente al receptor de AV.
- 2. Conéctelos a un amplificador en la Zona 2.

Conexión de los altavoces de la Zona 2 directamente al receptor de AV

Esta configuración le permite seleccionar fuentes diferentes para la sala principal y la Zona 2. Esto se llama Zona activada, ya que los altavoces de la Zona 2 se activan mediante el receptor de AV.

Para utilizar esta configuración, debe activar el ajuste de Zona 2 activada (→ página 38).




Nota

- Con esta configuración, el volumen de la Zona 2 se controlará mediante el receptor de AV.
- Cuando se utiliza la Zona 2 activada, la reproducción en la sala principal se reduce a 5.1 canales.

Conexión de los altavoces de Zona a un amplificador adicional

Esta configuración permite la reproducción de 7.1 canales en la sala de audición principal y de 2 canales estéreo en la Zona 2.



Nota

• El volumen de la Zona 2 deberá establecerse en el amplificador de la Zona 2.









Control de los componentes de la Zona 2

Botones de selector de entrada

■ Operación en el receptor de AV

ZONE 2 OFF MASTER VOLUME

00000

ON/STANDBY

1 Para activar la Zona 2 y seleccionar una fuente de entrada, pulse **ZONE 2** seguido de un botón de selección de entrada antes de que pasen 8 segundos.

La Zona 2 se activará y el indicador **Z2** se iluminará en la pantalla.

Para seleccionar la misma fuente que la sala principal, pulse **ZONE 2** dos veces. "**Z2 Sel: Source**" aparecerá en la pantalla del receptor de AV.

Para apagar la Zona 2, pulse OFF.

La zona se apagará.

■ Operación con el mando a distancia

Para controlar la Zona 2, deberá pulsar primero **ZONE2** en el mando a distancia.



1 Pulse ZONE2 y luego pulse \bigcirc RECEIVER.

La Zona 2 se encenderá y el indicador **Z2** se iluminará en la pantalla del receptor de AV.

- Para seleccionar una fuente de entrada para la Zona 2, pulse ZONE2 y después un botón del selector de entrada.
- Para desactivar la Zona 2, pulse ZONE2 seguido por ORECEIVER. La zona se apagará.

Ajuste del volumen de la Zona 2

- Operación con el mando a distancia
- **1** Pulse ZONE2.
- **2** Use VOL **△**/**▼**.
- Operación en el receptor de AV
- 1 Pulse ZONE 2 (el indicador Z2 parpadeará en la pantalla del receptor de AV).
- **2** Use MASTER VOLUME dentro de los siguientes 8 segundos.

Si los altavoces de la Zona 2 están conectados a un receptor o a un amplificador integrado en la Zona 2, emplee el control de volumen de éste para ajustar el volumen.

Silenciamiento Zona 2

- Operación con el mando a distancia
- **1** Pulse ZONE2 seguido de MUTING.

Consejo

 Para desactivar el silencio, pulse ZONE2 seguido de MUTING nuevamente. El sonido de la zona también podrá reactivarse ajustando el volumen.

Nota

- Se emitirán únicamente fuentes de entrada analógicas por los las tomas ZONE 2 LINE OUT L/R y los terminales ZONE 2 L/R.
 No se emitirán fuentes de entrada digital. Si no se oye ningún sonido cuando se selecciona una fuente de entrada, verifique si ésta está conectada a una entrada analógica.
- No podrá seleccionar emisoras de radio de AM o FM diferentes para su sala principal y la Zona 2. Se oirá la misma emisora de radio de AM/FM en cada sala. Por ejemplo, si tiene sintonizada una emisora de FM para la sala principal, dicha emisora se usará también en la Zona 2.
- Cuando se ha seleccionado USB como selector de entrada, el último selector seleccionado se establecerá tanto para la sala principal como para la Zona 2.
- Cuando la Zona 2 está activada y su selector de entrada está seleccionado, el consumo de energía en el modo en espera disminuye ligeramente.
- Mientras la Zona 2 se encuentre activada, las funciones de RI no estarán disponibles.
- Cuando ajuste el receptor de AV en el modo en espera mientras esté activa la Zona 2, el indicador Z2 se iluminará tenuemente.
- AUX no se puede seleccionar como selector de entrada para la Zona 2.
- Cuando AUX es la fuente de entrada de la sala principal y se ajusta la Zona 2 para compartir la misma fuente, no se emitirá ningún sonido desde la Zona 2.





Reproducción de iPod/iPhone a través del **Dock Onkyo**

Uso del Dock Onkyo

El Dock se vende de forma separada. Los modelos a la venta son diferentes en cada región.

Para obtener información más actualizada acerca de los componentes del Dock Onkyo, visite el sitio web de Onkyo en:

http://www.onkyo.com

Antes de utilizar los componentes del Dock Onkyo, actualice su iPod/iPhone con el software más reciente, que podrá descargar del sitio web de Apple.

Para los modelos iPod/iPhone compatibles, vea el manual de instrucciones del Dock Onkyo.

Dock RI

Con el Dock RI, puede reproducir fácilmente la música de su iPod/iPhone o ver las presentaciones de diapositivas y vídeos de su iPod/iPhone en un televisor. Adicionalmente, la exhibición en pantalla (OSD) le permite ver, navegar y seleccionar los contenidos de su modelo de iPod/iPhone en su televisor, y con el mando a distancia proporcionado, usted puede controlar su iPod/iPhone desde la comodidad de su sofá. Incluso podrá usar el mando a distancia del receptor de AV para operar su iPod/iPhone.

Nota

- · Introduzca el código de mando a distancia adecuado antes de utilizar el mando a distancia del receptor de AV por primera vez (→ página 53).
- Conecte el Dock RI al receptor de AV con un cable RI (→ página 16).
- Aiuste el conmutador RI MODE del Dock RI en "HDD" o "HDD/DOCK".
- Ajuste la pantalla de entrada del receptor de AV a "DOCK" (→ página 34).

■ Función del sistema

Dependiendo del modelo y la generación de su iPod/iPhone, es posible que no estén disponibles algunas de las operaciones vinculadas.

Sistema activado

Cuando active el receptor de AV, el Dock RI y el iPod/iPhone se activarán automáticamente. Adicionalmente, cuando el RI Dock y el iPod/iPhone están activados, el receptor de AV se puede activar pulsando **OSOURCE**

Auto Encendido activado

Si pulsa el ► (reproducción) del mando a distancia mientras el receptor de AV está en espera, el receptor de AV se activará automáticamente. Seleccione el iPod/iPhone como fuente de entrada y el iPod/iPhone iniciará la reproducción.

Direct Change (cambio directo)

Si inicia la reproducción del iPod/iPhone mientras está escuchando otra fuente de entrada, el receptor de AV cambiará automáticamente a la entrada a la cual está conectado el Dock RI.

Otras operaciones del mando a distancia

Puede usar el mando a distancia suministrado con el receptor de AV para controlar otras funciones del iPod/iPhone. La funcionalidad disponible depende del receptor de AV.

Nota

- Si usa su iPod/iPhone con cualquier otro accesorio, la detección de reproducción de iPod/iPhone podría no funcionar.
- Es posible que la función System On (sistema activado) no funcione dependiendo del Dock RI.

Alarma del iPod

Si usa la función de alarma en su iPod para iniciar la reproducción, el receptor de AV se activará a la hora especificada y seleccionará su iPod automáticamente como la fuente de entrada.

Nota

- Esta operación vinculada no funcionará mientras se esté reproduciendo un vídeo o cuando el sonido establecido para la alarma sea un sonido integrado (pitido).
- Esta operación vinculada no funcionará con modelos en los que los archivos de música no se puedan utilizar para establecer el sonido de la alarma.

Observaciones sobre el funcionamiento

- Use el mando de volumen del receptor de AV para ajustar el volumen de reproducción.
- Mientras el iPod/iPhone permanezca en un Dock RI, su mando de volumen no tendrá ningún efecto.
- Si ajusta el mando de volumen en su iPod/iPhone mientras está insertado en el Dock RI, tome la precaución de que no esté ajustado muy alto antes de volver a conectar sus auriculares.









Control del iPod/iPhone

Al pulsar el botón **REMOTE MODE**, que ha sido programado con el código del mando a distancia para su Dock, podrá controlar su iPod/iPhone en el Dock con los botones que se describen más adelante en esta sección. Consulte "Introducción de códigos de mando a distancia" para obtener información detallada sobre la introducción de un código de mando a distancia (→ página 52). Consulte el manual de instrucciones del Dock para obtener información más detallada.

Dock RI

- Ajuste el conmutador RI MODE del Dock RI en "HDD" o "HDD/DOCK".
- ◆SOURCE podría no funcionar con un código de mando a distancia (sin ♠I). En este caso, realice una conexión ♠I e introduzca el código del mando a distancia 81993 (con ♠I).


■ Con el Control RI

Establezca una conexión RI e introduzca el código del mando a distancia 81993 (con RI).

 Ajuste la pantalla de entrada del receptor de AV a "DOCK" (→ página 34).

■ Sin el Control RI

Deberá introducir primero el código del mando a distancia 82990 (→ página 53).



■ RI Funcionamiento del Dock

Botones disponibles				
1	TOP MENU*1	6	DISPLAY*3	
2	▲/▼/ ⋖/►, ENTER	7	MUTING	
	PLAYLIST ◄/►	8	ALBUM +/-	
3	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	9	VOL ▲/▼	
	 ←, ►►			
4	REPEAT	10	MENU	
	RANDOM	11)	MODE*4	
(5)	⊕SOURCE*2			

Nota

- Según el modelo o la generación de su iPod/iPhone y del Dock RI, algunos botones podrían no funcionar como cabría esperar.
- Para obtener información detallada acerca del uso del iPod/iPhone, consulte su manual de instrucciones del Dock RI.
- *1 **TOP MENU** funciona como el botón de modo cuando se utiliza con un Dock RI DS-A2.
- *2 Este botón no encenderá ni apagará el Dock RI Onkyo DS-A2 o DS-A2X. Su iPod/iPhone podría no responder la primera vez que pulse este botón, en cuyo caso deberá pulsarlo de nuevo. Esto se debe a que el mando a distancia transmite los comandos On (Encendido) y Standby (En espera) alternativamente, por lo que si su iPod/iPhone ya está encendido, permanecerá encendido cuando el mando a distancia transmita el comando On (Encendido). De forma similar, si su iPod/iPhone ya está apagado, permanecerá apagado cuando el mando a distancia transmita el comando Off (Apagado).
- *3 **DISPLAY** activa la retroiluminación durante unos segundos.
- *4 Modo Reanudar

Con la función Reanudar, es posible reanudar la reproducción de la canción que estaba sonando cuando retiró el iPod/iPhone del Dock RI Onkyo DS-A2.





Cómo controlar otros componentes

Podrá utilizar el mando a distancia del receptor de AV para controlar otros componentes de AV, incluidos los de otros fabricantes. En esta sección se explica cómo introducir el código de mando a distancia para un componente que desee controlar: DVD, televisor, CD, etc.

Códigos de mando a distancia preprogramados

Los siguientes botones de **REMOTE MODE** están preprogramados con códigos de mando a distancia para controlar los componentes que se presentan en la lista. No necesitará introducir ningún código de mando a distancia para controlar estos componentes.

Para obtener información detallada sobre el control de estos componentes, consulte las páginas indicadas.

BD/DVD Reproductor de discos Blu-ray de Onkyo

(→ página 54)

TV/CD Reproductor de CD Onkyo (→ página 55)

Introducción de códigos de mando a distancia

Necesitará introducir un código para cada componente que desee controlar.

Busque el código de mando a distancia apropiado en la lista de Códigos de mando a distancia suministrada por separado.

Los códigos están organizados por categorías (por ej., reproductor de DVD, televisor, etc.).

2 Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un código, pulse y mantenga presionado el botón DISPLAY (aproximadamente 3 segundos).

Se enciende el indicador remoto.

Nota

- No podrán introducirse códigos de mando a distancia para RECEIVER y el botón multizona.
- Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para el botón TV.
- Con la excepción de RÉCEIVER, TV y el botón multizona, se pueden asignar códigos de mando a distancia de cualquier categoría a los botones de REMOTE MODE. No obstante, estos botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada; por tanto, seleccione un botón REMOTE MODE que se corresponda con la entrada a la cual está conectado el componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione TV/CD cuando introduzca su código de mando a distancia.
- **3** Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces.

Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el indicador del mando a distancia parpadeará una vez lentamente.

Nota

 Los códigos de mando a distancia proporcionados son correctos en el momento de la publicación de este manual, pero están sujetos a cambios.

Reajuste de los botones de colores

Es posible cambiar la configuración predeterminada de los botones de colores de **REMOTE MODE**.

Mientras mantiene presionado el botón de REMOTE MODE que desea programar, mantenga pulsado A (rojo) hasta que se ilumine el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).

Solo se pueden cambiar los botones de colores para componentes cuyos códigos pertenezcan a categorías de la lista de códigos de mando a distancia (reproductor de BD/DVD, televisor, decodificador de cable, etc).

2 Antes de que transcurran 30 segundos, pulse los botones de colores en el orden en el que desee reasignarlos.

Las pulsaciones de botón se asignan a cada botón de izquierda a derecha. El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces, indicando que se ha asignado la secuencia correctamente. Si la secuencia no se ha asignado correctamente, el indicador del mando a distancia parpadeará solo una vez.

Consejo

 Para restablecer los ajustes predeterminados de los botones de REMOTE MODE, consulte "Reajuste de los botones de REMOTE MODE" (> página 53).

Nota

- Si se pulsa un botón distinto de los botones de colores, la operación se cancelará.
- Esta operación no se puede realizar mientras el receptor de AV está en el modo Receiver (receptor) o cuando la Zona 2 está activa







Códigos de mando a distancia para componentes Onkyo conectados a través de RI

Los componentes Onkyo que esté conectados a través de RI se controlarán apuntando el mando a distancia al receptor de AV y no al componente. Esto le permitirá controlar componentes que no estén a la vista, por ejemplo en una estantería.

1 Asegúrese de que cada componente Onkyo se conecta con un cable RI y un cable de audio analógico (RCA).

Consulte "Conexión de componentes RI de Onkyo" para obtener más información (> página 16).

Consulte la sección anterior para introducir el código de mando a distancia apropiado para un botón REMOTE MODE.

42157:

Reproductor de casetes Onkyo con RI

81993:

Dock Onkyo con RI

3 Pulse el botón REMOTE MODE, apunte con el mando a distancia al receptor de AV y utilice el componente.

Cómo controlar los componentes Onkyo sin RI

Si desea controlar un componente Onkyo apuntando con el mando a distancia directamente al mismo o si quiere controlar un componente Onkyo que no esté conectado a través de RI, emplee los siguientes códigos de mando a distancia:

30627:

Reproductor de DVD Onkyo sin RI

▶71817:

Reproductor de CD Onkyo sin RI

32900/33100/33500:

Reproductor de discos Blu-ray Onkyo

32901/33104/33504:

Reproductor de HD DVD Onkyo

▶ 70868:

Grabador MD Onkyo sin RI

▶71323:

Grabador de CD Onkyo sin RI

82990:

Dock Onkyo sin RI

Reajuste de los botones de REMOTE MODE

Podrá restablecer un botón **REMOTE MODE** a su código de mando a distancia predeterminado.

- Mientras mantiene presionado el botón de REMOTE MODE que desea reajustar, mantenga pulsado HOME hasta que se ilumine el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).
- 2 Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón REMOTE MODE.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces, indicando que se ha restablecido el botón. Cada uno de los botones de **REMOTE MODE** está preprogramado con un código de mando a distancia. Cuando se restablezca un botón, se restaurará su código preprogramado.

Cómo restablecer el mando a distancia

Podrá restablecer el mando a distancia a sus valores predeterminados.

- Mientras mantiene presionado RECEIVER, pulse y mantenga presionado HOME hasta que se ilumine el mando a distancia (aproximadamente 3 segundos).
- 2 Antes de que transcurran 30 segundos, pulse de nuevo el botón RECEIVER.

El indicador del mando a distancia parpadeará dos veces, indicando que se ha restablecido el mando a distancia.

Cómo controlar otros componentes

Pulsando el botón **REMOTE MODE** que ha sido programado con el código de mando a distancia para su componente, puede controlar el componente como se indica a continuación.

Para obtener detalles sobre la introducción de un código de mando a distancia para otros componentes, consulte "Introducción de códigos de mando a distancia" (> página 52).

Cómo controlar un televisor

TV está preprogramado con el código de mando a distancia para controlar un televisor que es compatible con el RIFID*1 (limitado a algunos modelos). El televisor deberá poder recibir comandos de mando a distancia a través de RIFID y conectarse al receptor de AV mediante HDMI. Si el control de su televisor a través de RIFID no funciona correctamente, programe el código de mando a distancia en el botón TV y utilice el modo remoto del televisor para controlarlo.

Utilice los siguientes códigos de mando a distancia:

11807/13100/13500:

TV con RIFID

Cómo controlar Apple TV

Si programa el mando a distancia suministrado con el código de mando a distancia adecuado, puede utilizarlo para controlar su Apple TV.

Utilice los siguientes códigos de mando a distancia: > 02615:

Apple TV










Cómo controlar un reproductor de discos Blu-ray/DVD o un reproductor de HD DVD

BD/DVD está preprogramado con el código de mando a distancia para controlar un componente que es compatible con el PJ-ID*1 (limitado a algunos modelos). El componente deberá poder recibir comandos de mando a distancia a través de PJ-ID y conectarse al receptor de AV mediante HDMI.

Utilice los siguientes códigos de mando a distancia: > 32910/33101/33501/31612:

Reproductor de discos Blu-ray/DVD con RIFID

*1 La función RIHD compatible con el receptor de AV es la función de control del sistema CEC del estándar HDMI.



■ Funcionamiento del televisor


Во	Botones disponibles			
1	0, INPUT, TV VOL Δ/▼	7	Número: 1 a 9, 0	
2	GUIDE		Número: +10*2	
3	▲/▼/ ◆/▶, ENTER	9	DISPLAY	
4	SETUP	10	MUTING	
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	11)	CH +/-	
	◄◄ , ▶▶ *2	12	PREV CH	
6	A (Rojo)*2	13	RETURN	
	B (Verde)*2	14)	AUDIO*2	
	C (Amarillo)*2	15)	CLR	
	D (Azul)*2			

■ Funcionamiento del reproductor de discos Bluray/reproductor de HD DVD

Botones disponibles			
2	TOP MENU	8	⇔SOURCE
3	▲/▼/ ⋖/►, ENTER	9	DISPLAY
4	SETUP	10	MUTING
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	11)	CH +/-
	◄◄, ▶▶		DISC +/-
6	A (Rojo)	12	MENU
	B (Verde)	13	RETURN
	C (Amarillo)	14)	AUDIO*2
	D (Azul)	15	CLR
7	Número: 1 a 9, 0		
	Número: +10 *2		







■ Funcionamiento del reproductor de DVD/ grabador de DVD

Во	Botones disponibles			
2	TOP MENU	8	 ⇔SOURCE	
3	▲/▼/ ◆/▶, ENTER	9	DISPLAY	
4	SETUP	10	MUTING	
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	11)	CH +/-	
	◄◄, ▶▶		DISC +/-	
6	A (Rojo)*2	12	MENU	
	B (Verde)	13	RETURN	
	C (Amarillo)*2	14)	AUDIO*2	
	D (Azul)*2	15	CLR	
7	Número: 1 a 9, 0			
	Número: +10*2			

■ Funcionamiento del VCR/PVR

Botones disponibles			
2	GUIDE	8	 SOURCE
3	▲/▼/ ◄/►, ENTER	9	DISPLAY
4	SETUP	10	MUTING
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	11)	CH +/-
	◄◄, ▶▶	12	PREV CH
7	Número: 1 a 9, 0	13	RETURN
	Número: +10	15	CLR

■ Funcionamiento del reproductor de casetes

Botones disponibles				
⑤	➤, II (reproducción	8	 SOURCE	
	hacia atrás), ■, ◄◄, ►►,	10	MUTING	
	<< , ▶▶			

■ Funcionamiento del receptor de satélite/ receptor de cable

Во	Botones disponibles			
2	GUIDE	8	 SOURCE	
3	▲/▼/ ⋖/►, ENTER	9	DISPLAY	
4	SETUP	10	MUTING	
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	11)	CH +/-	
	◄◄, ▶▶	12	PREV CH	
6	A (Rojo)	13	RETURN	
	B (Verde)	14)	AUDIO	
	C (Amarillo)	15	CLR	
	D (Azul)			
7	Número: 1 a 9, 0			
	Número: +10			

■ Funcionamiento del reproductor de CD/ grabador de CD/grabador de MD

Bo	Botones disponibles			
3	▲/▼/ ⋖/►, ENTER	7	Número: 1 a 9, 0	
4	SETUP		Número: +10	
(5)	▶ , II , ■ , ◄◄ , ▶▶ ,	8	 SOURCE	
	◄◄, ▶▶	9	DISPLAY	
6	SEARCH	10	MUTING	
	REPEAT	11)	DISC +/-	
	RANDOM	15)	CLR	
	MODE			

Nota

- Con algunos componentes, algunos botones podrían no funcionar según lo esperado e incluso algunos podrían no funcionar en absoluto.
- Consulte "Control del iPod/iPhone" para obtener información sobre el funcionamiento del iPod/iPhone (→ página 51).
- *2 La función RIFID no se puede utilizar. La función RIFID sustentada por el receptor de AV es la función de control del sistema CEC del estándar HDMI.










Resolución de problemas

Si tiene algún problema al utilizar el receptor de AV, busque una solución dentro de esta sección. Si no puede resolver el problema por sí mismo, póngase en contacto con su distribuidor de Onkvo.

Si no puede resolver el problema por sí mismo, pruebe a reinicializar el receptor de AV antes de ponerse en contacto con su distribuidor de Onkvo.

Para restablecer el receptor de AV a sus valores de fábrica por defecto, enciéndalo v, manteniendo presionado el botón VCR/DVR, pulse OON/STANDBY. "Clear" aparecerá en la pantalla del receptor de AV y el receptor de AV pasará al modo en espera.



Tenga en cuenta que la reinicialización del receptor de AV eliminará sus presintonías de radio y ajustes personalizados.



Para reinicializar el mando a distancia a sus valores de fábrica por defecto, manteniendo presionado el botón **RECEIVER**, pulse y mantenga presionado el botón **HOME** hasta que se encienda el indicador del mando a distancia (aproximadamente 3 segundos). Antes de que transcurran 30 segundos, pulse el botón **RECEIVER** nuevamente.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los aiustes.

Alimentación

■ El receptor de AV no se enciende

Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente a la toma de red.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de red, espere cinco segundos o más y, a continuación, vuélvalo a enchufar.

■ El receptor de AV se apaga de forma imprevista

El receptor de AV entrará automáticamente en el modo en espera cuando se haya ajustado y se inicie Auto Standby.

■ El receptor de AV se apaga y tras restaurar la alimentación, se apaga de nuevo

Se ha activado el circuito de protección. Retire el 12 cable de alimentación de la toma de pared inmediatamente. Asegúrese de que todos los cables de los altavoces y las fuentes de entrada están correctamente conectados y deje el receptor de AV con su cable de alimentación desconectado durante 1 hora. Una vez transcurrido este tiempo, vuelva a conectar el cable de alimentación y enciéndalo. Si el receptor de AV se apaga de nuevo, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.

Precaución: Si aparece "CHECK SP WIRE" en la pantalla del receptor de AV, es posible que los cables del altavoz estén en cortocircuito.

ADVERTENCIA

Si el receptor de AV genera humo, olores o ruidos anormales, desconecte inmediatamente el cable de alimentación de la toma de red y póngase en contacto con su distribuidor Onkyo.

Audio

■ No hay sonido o se oye muy bajo

Asegúrese de que la fuente de entrada digital haya 38 sido seleccionada correctamente. Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de audio están introducidas totalmente.

Asegúrese de que todas las entradas y salidas de todos 14-16 los componentes están conectadas correctamente.

Asegúrese de que la polaridad de los cables de los altavoces es correcta y que los cables pelados están en contacto con la parte metálica de cada uno de los terminales de los altavoces.

19 Asegúrese de que la fuente de entrada haya sido seleccionada correctamente.

Asegúrese de que los cables de los altavoces no están 12 en cortocircuito.

Compruebe el volumen. El receptor de AV está diseñado para uso en un entorno home theater. Dispone de un amplio rango de volumen, lo que permite un ajuste preciso.

Si el indicador **MUTING** está parpadeando en la pantalla del receptor de AV, pulse MUTING en el mando a distancia para anular el silenciamiento del receptor de AV.

Mientras estén conectados unos auriculares a la toma 34 PHONES, no saldrá sonido por los altavoces.

Si no hav sonido de un reproductor de DVD conectado a una entrada HDMI IN, compruebe los ajustes de salida del reproductor de DVD y asegúrese de seleccionar un formato de audio compatible.

Verifique el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas para videojuegos, por ejemplo las compatibles con DVD, el valor predeterminado está desactivado.

Con algunos discos de DVD-Vídeo, necesitará seleccionar un formato de audio de salida desde un

Si su giradiscos utiliza un portagujas de MC (Moving Coil, Bobina móvil), deberá conectar un amplificador de cabezal MC o un transformador de

Asegúrese de que ninguno de los cables de conexión está curvado, retorcido o dañado.









40

No todos los modos de audición utilizan todos los altavoces.	29
Especifique las distancias de los altavoces y ajuste los niveles individuales de los altavoces.	39
Asegúrese de que el micrófono de configuración de los altavoces no siga conectado.	_
El formato de la señal de entrada está establecido en "PCM" o "DTS". Ajústelo en "Off".	43
,	

■ Únicamente los altavoces frontales producen sonido

Cuando esté seleccionado el modo de audición Stereo 30 o Mono, únicamente los altavoces frontales y el subwoofer producirán sonido.

Compruebe la configuración de los altavoces. 38

■ Únicamente el altavoz central produce sonido

Si utiliza el modo de audición Dolby Pro Logic IIx
Movie, Dolby Pro Logic IIx Music o Dolby Pro
Logic IIx Game con una fuente mono, como por
ejemplo una emisora de radio de AM o un programa
de TV mono, el sonido se concentrará en el altavoz
central.

Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.

Los altavoces surround no producen ningún sonido

Cuando estén seleccionados los modos de audición TD (Theater-Dimensional), Stereo o Mono, los
altavoces surround no producirán ningún sonido.

Dependiendo de la fuente y del modo de audición actual, los altavoces surround podrían producir muy poco sonido. Pruebe seleccionando otro modo de audición.

Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente. 38

■ El altavoz central no produce ningún sonido

Cuando estén seleccionados los modos de audición — Stereo o Mono, el altavoz central no producirá ningún sonido.

Asegúrese de que los altavoces están configurados	38	
correctamente.		

Los altavoces frontales elevados o surround posteriores no producen ningún sonido

Dependiendo del modo de audición actual, los altavoces frontales elevados o surround posteriores podrían no producir ningún sonido. Seleccione otro modo de audición.

Con algunas fuentes, los altavoces frontales elevados — o surround posteriores podrían producir muy poco sonido

Asegúrese de que los altavoces están configurados 38 correctamente.

Mientras se utiliza la Zona 2 Activada, la reproducción en la sala principal se reduce a 5.1 canales y los altavoces frontales elevados y los surround traseros no producen ningún sonido.

■ El subwoofer no produce ningún sonido

Cuando se reproduzca material fuente que no contenga información en el canal de LFE, el subwoofer no producirá ningún sonido.

Asegúrese de que los altavoces están configurados 38

Asegúrese de que los altavoces están configurados correctamente.

■ No hay sonido con un formato de señal determinado

Verifique el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado. En algunas consolas para videojuegos, por ejemplo las compatibles con DVD, el valor predeterminado está desactivado.

Con algunos discos de DVD-Vídeo, necesitará seleccionar un formato de audio de salida desde un menú.

Dependiendo de la señal de entrada, algunos modos de audición no podrán seleccionarse.

■ No se puede seleccionar la reproducción 6.1/7.1

Si no hay altavoces surround traseros o frontales elevados conectados, o si se están utilizando los altavoces de la Zona 2, la reproducción 6.1/7.1 no será posible.

Dependiendo del número de altavoces conectados, no 29-30 siempre es posible seleccionar todos los modos de audición.

■ El volumen del altavoz no podrá ajustarse como se desee

Tras ajustarse el nivel de volumen de cada altavoz individual, el volumen máximo podría reducirse.

Si el nivel de volumen de cada altavoz individual se ha ajustado a valores positivos altos, entonces el volumen maestro máximo posible podría reducirse.

Tenga en cuenta que los niveles de volumen de los altavoces individuales se establecen automáticamente la finalizar la corrección de sala y la configuración de los altavoces de Audyssey 2EQ®.

■ Se oye ruido

28

No ate los cables de audio junto con cables de alimentación, cables de altavoces, etc., ya que el rendimiento de audio podría degradarse.

El cable de audio podría captar interferencias. Pruebe — reposicionando los cables.

■ La función Late Night no funciona

Asegúrese de que el material de la fuente es Dolby Digital, Dolby Digital Plus, o Dolby TrueHD.

■ Acerca de las señales DTS

Cuando el material del programa de DTS finalice y el flujo de bits DTS se detenga, el receptor de AV permanecerá en el modo de audición DTS y el indicador dts permanecerá iluminado. Esto es para evitar ruido cuando se utilicen las funciones de pausa, avance rápido o retroceso rápido en el reproductor. Si cambia el reproductor de DTS a PCM, es posible que no oiga ningún sonido porque el receptor de AV no cambia los formatos inmediatamente. En ese caso, debe detener el reproductor durante aproximadamente tres segundos y después reanudar la reproducción.









Con algunos reproductores de CD y LD, no podrá reproducir materiales de DTS correctamente, aunque su reproductor esté conectado a una entrada digital del receptor de AV. Esto se debe normalmente a que el flujo de bits de DTS ha sido procesado (por ej., se ha cambiado el nivel de salida, la frecuencia de muestreo o la respuesta de frecuencia) y el receptor de AV no lo reconoce como una señal de DTS auténtica. En dichos casos, podría ofrse ruido.

Cuando reproduzca material de programas de DTS, el — uso de las funciones de pausa, avance rápido o retroceso rápido en el reproductor podría producir un ruido acústico breve. Esto no indica un funcionamiento incorrecto.

No se oye el principio del audio recibido a través de una entrada HDMI IN

La identificación del formato de una señal de HDMI — es más lenta que para otras señales de audio digital, por lo que la salida de audio podría no comenzar inmediatamente.

Video

■ No hay imagen

Asegúrese de que todas las clavijas de conexión de vídeo hayan sido introducidas totalmente.	13
Asegúrese de que cada componente de vídeo esté conectado correctamente.	14, 16
Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada para vídeo de componentes, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada y conectar el televisor a la COMPONENT VIDEO OUT .	15, 37
Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada de vídeo compuesto, deberá conectar el televisor a la salida de vídeo compuesto correspondiente.	15
Si la fuente de vídeo está conectada a una entrada HDMI, deberá asignar dicha entrada a un selector de entrada y conectar el televisor a HDMI OUT .	14, 37
Asegúrese de seleccionar en el televisor la entrada de vídeo a la que está conectado el receptor de AV.	_

■ No hay imagen de una fuente conectada a una entrada HDMI IN

No se garantiza el funcionamiento fiable con un adaptador de HDMI a DVI. Además, las señales de vídeo de un ordenador no están garantizadas.

■ No aparecen los menús en pantalla

Asegúrese de seleccionar en el televisor la entrada de vídeo a la que está conectado el receptor de AV.

Cuando el receptor de AV no está conectado a un televisor a través de **HDMI OUT**, no se muestran los menús en pantalla.

Sintonizador

■ La recepción produce ruido, la recepción estéreo de FM es ruidosa o no aparece el indicador FM STEREO

Reubique la antena.	_
Aleje el receptor de AV de su televisor u ordenador.	_
Escuche la emisora en mono.	23
Cuando se escuche una emisora de AM, el uso del mando a distancia podría causar ruido.	_
Los vehículos y los aviones pueden causar interferencias.	_
Las paredes de hormigón debilitan las señales de radio.	_
Si no consigue mejorar la recepción, instale una antena de exteriores.	_

Mando a distancia

■ El mando a distancia no funciona

Antes de usar esta unidad, asegúrese de pulsar RECEIVER .	_
Asegúrese de que las pilas están instaladas con la polaridad correcta.	4
Instale pilas nuevas. No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y gastadas.	4

Asegúrese de que el mando a distancia no esté
demasiado lejos del receptor de AV y de que no
existan obstáculos entre el mando a distancia y el
sensor del mando a distancia del receptor de AV.

Asegúrese de que el receptor de AV no está expuesto — a la luz solar directa o a lámparas fluorescentes de tipo inversor. Reubíquelo si fuera necesario.

Si el receptor de AV está instalado en un estante o armario con puertas de cristales coloreados, el mando a distancia podría no funcionar de un modo fiable cuando las puertas estén cerradas.

Asegúrese de que ha seleccionado el modo de mando 10, 52 a distancia correcto.

Cuando utilice el mando a distancia para controlar — componentes de AV de otros fabricantes, algunos botones podrían no funcionar según lo esperado.

Asegúrese de haber introducido el código de mando a 52 distancia correcto

Asegúrese de establecer la misma ID tanto en el receptor de AV como en el mando a distancia.

■ No se pueden controlar otros componentes

Si se trata de un componente de Onkyo, asegúrese de que el cable RI y el cable de audio analógico estén conectados correctamente. La conexión con un solo cable RI no será suficiente.

Asegúrese de que ha seleccionado el modo de mando 10, 53 a distancia correcto.

Para que funcione correctamente el mando a distancia 34 cuando se conecta un reproductor de casetes a la toma TV/CD IN o cuando se conecta un Dock RI a las tomas TV/CD IN, VCR/DVR IN o GAME IN, debe ajustar la pantalla de entrada de la forma que corresponda.

Si no consigue utilizarlo, deberá introducir el código 52 de mando a distancia apropiado.

Para controlar un componente de otro fabricante, apunte el mando a distancia hacia dicho componente.

Para controlar un componente de Onkyo conectado a 52 través de RI, apunte con el mando a distancia al receptor de AV. Asegúrese de introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado.







65

Para controlar un componente de Onkyo que no está 53 conectado a través de **RI**, apunte el mando a distancia al componente. Asegúrese de introducir en primer lugar el código de mando a distancia apropiado.

El código de mando a distancia introducido podría no — ser correcto. Si aparece más de un código en la lista, pruebe con cada uno de ellos.

RI Dock para el iPod/iPhone

■ No hay sonido

Asegúrese de que el i Pod/i Phone efectivamente está reproduciendo.

Asegúrese de que el iPod/iPhone está insertado correctamente en el dock.

Asegúrese de que el receptor de AV está encendido, está seleccionada la fuente de entrada correcta y está subido el volumen

Asegúrese de que todas las clavijas están introducidas — a fondo.

Intente restablecer el iPod/iPhone.

■ No hay vídeo

Asegúrese de que el ajuste TV OUT de su modelo de iPod/iPhone está establecido en On (Activado).

Asegúrese de que está seleccionada la entrada correcta en el televisor o en el receptor de AV.

Algunas versiones del iPod/iPhone no emiten vídeo. —

■ El mando a distancia del receptor de AV no controla mi iPod/iPhone

Asegúrese de que el iPod/iPhone está insertado correctamente en el dock. Si el iPod/iPhone está dentro de una funda, tal vez no se conecte bien en el dock. Retire siempre el iPod/iPhone de la funda antes de insertarlo en el dock.

El iPod/iPhone no podrá utilizarse mientras se esté visualizando el logotipo de Apple.

Asegúrese de que ha seleccionado el modo remoto 51 correcto.

Cuando use el mando a distancia del receptor de AV — apúntelo hacia su receptor de AV.

Si aún no puede controlar el iPod/iPhone, inicie la reproducción pulsando el botón Play del modelo de iPod/iPhone. Entonces debería ser posible realizar el uso remoto.

Intente restablecer el iPod/iPhone.

Según el modelo de iPod/iPhone, algunos botones podrían no funcionar como cabría esperar.

■ El receptor de AV selecciona el iPod/iPhone como fuente de entrada de forma inesperada

Ponga siempre en pausa la reproducción en el iPod/iPhone antes de seleccionar una fuente de entrada diferente. Si no se pausa la reproducción, la función Direct Change (Cambio directo) podría seleccionar su iPod/iPhone como fuente de entrada por error durante la transición entre pistas.

■ El iPod/iPhone no funciona correctamente

Intente volver a conectar el iPod/iPhone.

Grabación

■ No se puede grabar

Asegúrese de que está seleccionada la entrada correcta en el grabador.

Para evitar bucles de señal y que el receptor de AV resulte dañado, las señales de entrada no se envían a salidas con el mismo nombre (por ejemplo, VCR/DVR IN a VCR/DVR OUT).

Zona 2

■ No hay sonido

En la Zona 2 sólo se podrán reproducir componentes — conectados a entradas análogas.

Reproducción de dispositivos USB

No se puede acceder a los archivos de música de un dispositivo USB

Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado correctamente.

El receptor de AV admite dispositivos USB compatibles con la clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB. No obstante, la reproducción podría no ser posible con algunos dispositivos USB aunque se sean conformes con la clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB.

No se pueden reproducir dispositivos de memoria USB con funciones de seguridad.

Otros

■ Consumo de energía en espera

En los siguientes casos, el consumo de energía en el modo en espera puede llegar a un máximo de 36 W:

 El ajuste "HDMI CEC (RIHD)" se establece en "On". (Dependiendo del estado del televisor, el receptor de AV entrará en el modo en espera como de costumbre.)

- El ajuste "**HDMI Through**" se establece en una opción distinta de "**Off**".

■ El sonido cambia cuando conecto los auriculares

Cuando conecte unos auriculares, el modo de audición se ajustará a Stereo, a menos que ya esté configurado en Stereo, Mono o Direct.

■ La distancia del altavoz no podrá ajustarse como se desee

Los valores introducidos se pueden ajustar automáticamente con valores más adecuados para su home theater.









■ Cómo puedo cambiar el idioma de una fuente multiplex

Emplee el aiuste "Input Ch (Mux)" del menú 40 "Audio Adjust" para seleccionar "Main" o "Sub".

■ Las funciones RI no funcionan

Para usar RI, deberá efectuar una conexión de RI y 16 una conexión de audio analógico (RCA) entre el componente y el receptor de AV, aunque estén conectados digitalmente.

■ Las funciones System On/Auto Power On y Direct Change no funcionan para componentes conectados a través de RI

Estas funciones no funcionan cuando está activada la 16 Zona 2.

■ Cuando realice la Configuración automática de los altavoces, la medición falla y se muestra el mensaje "Ambient noise is too high.".

Esto puede deberse a cualquier funcionamiento incorrecto en la unidad del altavoz. Verifique si la unidad produce sonidos normales.

■ Podrán realizarse los siguientes ajustes para las entradas de vídeo compuesto

Deberá utilizar los botones de la unidad para realizar estos ajustes.

En el receptor de AV, pulse el selector de entrada de la fuente de entrada que desee ajustar y el botón SETUP simultáneamente. Mientras mantiene pulsado el botón del selector de entrada, pulse **SETUP** hasta que aparezca "Video ATT :On" en la pantalla del receptor de AV. Después suelte ambos botones. Para desactivar el ajuste, repita el proceso anterior para que "Video ATT :Off" aparezca en la pantalla del receptor de AV y suelte los botones.

Atenuación de vídeo

Este ajuste podrá realizarse para la entrada **BD/DVD**, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX o USB.

Si tiene una consola para videojuegos conectada a una entrada de vídeo compuesto y la imagen no es muy nítida, podrá atenuar la ganancia.

Video ATT :Off: (valor predeterminado).

Video ATT :On: la ganancia se reduce en 2 dB.

■ Si la imagen del televisor/monitor conectado a HDMI OUT es inestable, pruebe a desactivar la función DeepColor

Para desactivar la función DeepColor, pulse simultáneamente los botones CBL/SAT y

ON/STANDBY en el receptor de AV. Manteniendo pulsado CBL/SAT, pulse OON/STANDBY hasta que aparezca "Deep Color: Off" en la pantalla del receptor de AV. Después suelte ambos botones. Para reactivar la función DeepColor, repita el proceso anterior hasta que "Deep Color: On" aparezca en la pantalla del receptor de AV y suelte los botones.

El receptor de AV contiene un microordenador para el procesamiento de señales y las funciones de control. En situaciones muy raras, las interferencias fuertes, el ruido de una fuente externa o la electricidad estática podrían causar el bloqueo del mismo. En el improbable caso de que esto se produzca, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared, espere cinco segundos como mínimo y después vuélvalo a enchufar.

Onkyo no se hace responsable de los daños causados por malas grabaciones debidas a un funcionamiento anómalo de la unidad (por ejemplo, no cubre los gastos de alquiler de CD). Antes de grabar datos importantes, asegúrese de que el material se grabará correctamente.

Antes de desconectar el cable de alimentación de la toma de red, ponga el receptor de AV en espera.









Consejos de conexión y ruta de la señal de vídeo

El receptor de AV admite diversos formatos de conexiones para ofrecer compatibilidad con una amplia gama de equipos de AV. El formato que seleccione dependerá de los formatos compatibles con sus componentes. Utilice las siguientes secciones como guía.

Los menús en pantalla aparecerán únicamente en un televisor que esté conectado a HDMI OUT. Si el televisor está conectado a otras salidas de vídeo, utilice la pantalla del receptor de AV para cambiar los ajustes.

Nota


- Los menús de configuración en pantalla aparecen cuando:
- No hay entrada de vídeo, o
- La entrada de vídeo es de 480p, 576p, 720p, 1080i o 1080p.

Formatos de conexión de vídeo

Los componentes de vídeo pueden conectarse utilizando cualquiera de los siguientes formatos de conexión de vídeo: vídeo compuesto, vídeo de componentes o HDMI, siendo este último el que ofrece la mejor calidad de imagen.

Cuando esté seleccionando un formato de conexión, tenga en cuenta que receptor de AV no convierte entre formatos. de manera que solamente las salidas del mismo formato que la entrada transmitirán la salida de la señal.

Gráfico de flujo de señal de vídeo




Formatos de conexión de audio

Los componentes de audio pueden conectarse mediante el uso de cualquiera de los siguientes formatos de conexión de audio: analógico, óptico, coaxial o HDMI.

Cuando seleccione un formato de conexión, tenga en cuenta que el receptor de AV no convierte señales de entrada digital para salidas de línea analógica y viceversa. Por ejemplo, las señales de audio conectadas a una entrada digital óptica o coaxial no saldrán por la salida analógica VCR/DVR OUT.

Si hay señales presentes en más de una entrada, las entradas se seleccionarán automáticamente con el siguiente orden de prioridad: HDMI, digital, analógica.

Gráfico de fluio de señal de audio



- *1 Depende del ajuste de "Audio TV Out" (→ página 45).
- *2 Esto es posible cuando "Audio Return Ch" está ajustado en "Auto" (> página 46), está seleccionado el selector de entrada **TV/CD** y el televisor es compatible con ARC.

Consejo

· Cuando entra una señal a través de HDMI y se selecciona el selector de entrada correspondiente, se iluminará el indicador HDMI.









Uso de un televisor, reproductor o grabador compatible con RIHD

FIFID, que son las siglas de Remote Interactive over HDMI (Interactivo remoto sobre HDMI), es el nombre de la función de control del sistema incorporada en los componentes de Onkyo. El receptor de AV puede utilizarse con CEC (Consumer Electronics Control, Control de equipos electrónicos de consumo), que permite el control del sistema a través de HDMI y forma parte del estándar HDMI. CEC proporciona interoperatividad entre diversos componentes, sin embargo, no se garantiza el funcionamiento con componentes que no sean compatibles con FIFID.

Sobre los componentes compatibles con

Los siguientes componentes son compatibles con **RIFID** (a partir de enero de 2013).

■ Televisor

Televisor Sharp

■ Reproductores/Grabadores

- Reproductores Onkyo e Integra compatibles con
- Reproductores y grabadores Toshiba
- Reproductores y grabadores Sharp (únicamente cuando se usan junto con un televisor Sharp)
- * Algunos modelos diferentes a los mencionados anteriormente podrían tener alguna interoperabilidad si son compatibles con CEC, el cual es parte del Estándar HDMI, pero no se puede garantizar su funcionamiento.

Nota

- Para que el funcionamiento enlazado sea correcto, no conecte al terminal de entrada HDMI más componentes compatibles con
 Pal-LD que los que se especifican a continuación.
- Reproductores de discos Blu-ray/DVD: hasta tres.
- Grabadores de discos Blu-ray/DVD/Digital Video: hasta tres.
- Decodificadores de cable/satélite: hasta cuatro.
- No conecte el receptor de AV al otro receptor de AV/amplificador de AV a través de HDMI.
- No se garantiza el funcionamiento enlazado correcto cuando se conectan más componentes compatibles con RIFID que los indicados anteriormente.

Operaciones que pueden ser realizadas con una conexión RIHD

■ Para un televisor compatible con RIFID

Las siguientes operaciones relacionadas se activan mediante la conexión del receptor de AV a un televisor compatible con RIFID.

- El receptor de AV entrará en el modo en espera cuando el televisor se ajuste en el modo en espera.
- En la pantalla de menú del televisor, usted puede configurar la salida de audio ya sea desde los altavoces conectados al receptor de AV, o bien desde los altavoces del televisor.
- Es posible emitir el audio que procede del sintonizador o de la entrada auxiliar del televisor por los altavoces del receptor de AV. (Se requiere una conexión de cable digital óptico o una similar además del cable HDMI.)
- La entrada al receptor de AV puede ser seleccionada con el mando a distancia del televisor.
- Operaciones tales como la de ajuste de volumen o similares para el receptor de AV se pueden realizar desde el mando a distancia del TV.

■ Para reproductores/grabadores compatibles con GIHD

Las siguientes operaciones relacionadas se activan mediante la conexión del receptor de AV a un reproductor/grabador compatible con RIFID.

- Cuando se inicia la reproducción en el reproductor/grabador, la entrada del receptor de AV cambiará a la entrada HDMI del reproductor/grabador que está reproduciendo.
- El control del reproductor/grabador es posible con el mando a distancia suministrado con el receptor de AV.
- * Dependiendo del modelo utilizado, es posible que no estén disponibles todas las operaciones.










■ Cómo conectar y configurar

Confirme la conexión y el ajuste.

1. Conecte la toma **HDMI OUT** a la toma de entrada HDMI del televisor.

Reproductor de discos Blu-ray/DVD, etc.



Televisor, provector, etc.

Conecte la salida de audio del televisor a la toma OPTICAL IN del receptor de AV usando un cable digital óptico.

Nota

- Cuando se utilice la función de canal de retorno de audio (ARC) con un televisor compatible con ARC, esta conexión no es necesaria (→ página 46).
- 3. Conecte la salida HDMI del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD a la toma HDMI IN 1 del receptor de AV.

Nota

• Es necesario asignar la entrada HDMI cuando se está conectando el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD a otras tomas (página 37). No asigne una HDMI IN al selector TV/CD en este momento, de lo contrario no se garantizará el funcionamiento adecuado de CEC (Consumer Electronics Control, Control de equipos electrónicos de consumo).

Cambie cada elemento del menú "HDMI Setup" según los ajustes siguientes:

- HDMI CEC (RIHD): On
- Audio Return Ch (ARC): Auto

Si desea más información sobre cada ajuste, consulte (→ páginas 45, 46).

Confirme los ajustes.

- 1. Active la alimentación para todos los componentes conectados.
- 2. Apague la alimentación del televisor y confirme que la alimentación de los componentes conectados se apague automáticamente con la operación relacionada.
- 3. Active la alimentación del reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD.
- 4. Inicie la reproducción en el reproductor/grabador de Blu-ray/DVD y verifique lo siguiente.
 - El receptor de AV se enciende automáticamente y selecciona la entrada a la que se conecta el reproductor/grabador de discos Blu-ray/DVD.
 - El televisor se enciende automáticamente y selecciona la entrada a la que se conecta el receptor de AV.
- 5. Siguiendo las instrucciones de funcionamiento del televisor, seleccione "Use los altavoces del televisor" de la pantalla de menú del televisor y confirme que el audio sale a través de los altavoces del televisor y no desde los altavoces conectados al receptor de AV.
- 6. Seleccione "Use los altavoces conectados del receptor de AV" de la pantalla de menú del televisor y confirme que el audio sale de los altavoces conectados al receptor de AV y no de los altavoces del televisor.

Nota

• Realice las operaciones anteriores cuando use el receptor de AV por primera vez, cuando se cambien los ajustes de cada componente, cuando se apague la alimentación principal de cada componente, cuando el cable de alimentación se desconecte de la fuente de alimentación o cuando haya habido un apagón eléctrico.

Operación con el mando a distancia.

Para botones que pueden ser operados (→ página 52).

Nota

- El audio de DVD-Audio o Súper Audio CD no puede salir desde los altavoces del televisor. Usted podrá emitir el audio desde los altavoces del televisor mediante el ajuste de la salida de audio del reproductor de DVD a PCM de 2 canales. (Esto podría no ser posible dependiendo de los modelos de reproductor.)
- Incluso si usted efectúa el ajuste para tener salida de audio en los altavoces del televisor, el audio saldrá desde los altavoces conectados al receptor de AV cuando usted ajuste el volumen o cambie la entrada en el receptor de AV. Para emitir audio desde los altavoces del televisor, vuelva a realizar las operaciones en el televisor.
- En caso de conexión de un **RIFID** con componentes compatibles con control de audio RI y RI, no conecte el cable **RI** al mismo tiempo.
- En el televisor, cuando seleccione cualquier otra toma que no sea la toma HDMI donde está conectado el receptor de AV, la entrada en el receptor de AV cambiará a "TV/CD".
- El receptor de AV se activará automáticamente en conjunción cuando determine que esto es necesario. Incluso si el receptor de AV está conectado a un televisor o a un reproductor/grabador, compatibles con RIFID, no se activará si no es necesario hacerlo. Podría no activarse en coniunción cuando el televisor esté ajustado para emitir audio desde el televisor.
- Las funciones enlazadas con el receptor de AV podrían no funcionar dependiendo del modelo del componente conectado. En estos casos, accione el receptor de AV directamente.









Acerca de HDMI

Diseñado para cubrir las exigencias crecientes de la TV digital, HDMI (High Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta definición) es un nuevo estándar de interfaz digital para conectar televisores, proyectores, reproductores de discos Blu-ray/DVD, decodificadores de TV y otros componentes de vídeo. Hasta ahora, se necesitaban varios cables de vídeo y audio independientes para conectar componentes de AV. Con HDMI, un único cable puede transportar señales de control, de vídeo digital y hasta ocho canales de audio digital (PCM de 2 canales, audio digital multicanal y PCM multicanal).

El flujo de vídeo de HDMI (es decir, la señal de vídeo) es compatible con DVI (Digital Visual Interface)*1, por lo que los televisores y las pantallas con una entrada de DVI pueden conectarse mediante el uso de un cable adaptador de HDMI a DVI. (Esto podría no funcionar con algunos televisores y pantallas, teniendo como resultado la falta de imagen.)

El receptor de AV utiliza HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda)*2, por lo que únicamente los componentes compatibles con HDCP podrán mostrar la imagen.

La interfaz HDMI del receptor de AV está basada en lo siguiente:

Audio Return Channel (canal de retorno de audio), 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD y Multichannel PCM.

Formatos de audio compatibles

- PCM lineal de 2 canales (32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- PCM lineal multicanal (hasta 7.1 canales, 32–192 kHz, 16/20/24 bits)
- Flujo de bits (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)

Su reproductor de discos Blu-ray/DVD también deberá admitir salida de HDMI de los formatos de audio anteriores.

Acerca de la protección de los derechos de copyright

El receptor de AV admite HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, un sistema de protección frente a copia para señales de vídeo digital. Otros dispositivos conectados al receptor de AV a través de HDMI deberán, asimismo, ser compatibles con HDCP.

- *1 DVI (Digital Visual Interface, Interfaz visual digital): Estándar de interfaz de visualización digital creado por DDWG*3 en 1999.
- *2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda): Tecnología de encriptación de vídeo desarrollada por Intel para HDMI/DVI. Está diseñada para proteger contenidos de vídeo y requiere un dispositivo compatible con HDCP para visualizar vídeo encriptado.
- *3 DDWG (Digital Display Working Group, Grupo de trabajo de visualización digital): Liderado por Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC y Silicon Image, el objetivo de este grupo industrial abierto es hacer frente a las necesidades del sector para la especificación de conectividad digital para ordenadores y pantallas digitales de altas prestaciones.

Nota

- El flujo de vídeo de HDMI es compatible con DVI (Digital Visual Interface, Interfaz visual digital), por lo que los televisores y las pantallas con una entrada de DVI pueden conectarse mediante el uso de un cable adaptador de HDMI a DVI. (Obsérvese que las conexiones de DVI sólo transportan vídeo, por lo que deberá realizar una conexión independiente para el audio.) No obstante, no se garantiza el funcionamiento fiable con este tipo de adaptador. Además, no se admitirán las señales de vídeo procedentes de un ordenador.
- La señal de audio de HDMI (frecuencia de muestreo, longitud de bits, etc.) podría verse limitada por el componente fuente conectado. Si la imagen es mala o no hay sonido de un componente conectado a través de HDMI, compruebe su configuración. Consulte el manual de instrucciones del componente conectado para obtener información detallada.









Características de USB

Requisitos de los dispositivos USB

- Clase de dispositivos de almacenamiento masivo USB (no siempre está garantizado).
- Formato del sistema de archivos FAT16 o FAT 32.
- Es posible mostrar hasta 255 carpetas, y las carpetas se pueden anidar hasta 8 niveles de profundidad.
- No se pueden utilizar concentradores USB ni dispositivos USB con funciones de concentrador.

Nota

- Si el soporte conectado no es compatible, aparecerá el mensaje "No Storage".
- Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB del receptor de AV, le recomendamos que utilice su adaptador de CA para alimentarla.
- El receptor de AV admite reproductores de MP3 USB compatibles con el estándar de clase de almacenamiento masivo USB, que permite conectar dispositivos de almacenamiento USB a ordenadores sin necesidad de software ni controladores especiales. Tenga en cuenta que no todos los reproductores de MP3 USB son compatibles con el estándar de clase de almacenamiento masivo USB. Consulte el manual de instrucciones del reproductor de MP3 USB para obtener una información detallada.
- Los archivos de música WMA protegidos de un reproductor de MP3 no se pueden reproducir.
- Onkyo no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida o los daños en los datos almacenados en un dispositivo USB cuando dicho dispositivo se utiliza con el receptor de AV. Le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus archivos de música importantes con antelación.
- Los reproductores de MP3 que contienen archivos de música gestionados con software musical especial no son compatibles.
- El funcionamiento no está garantizado con todos los dispositivos USB, lo que incluye la capacidad de alimentarlos.
- No conecte su dispositivo USB a través de un concentrador USB.
 El dispositivo USB debe conectarse directamente al puerto USB del receptor de AV.
- Si el dispositivo USB contiene muchos datos, el receptor de AV puede tardar un rato en leerlo.
- No se pueden reproducir dispositivos USB con funciones de seguridad.

Formatos de archivos de audio compatibles

El receptor de AV no es compatible con la reproducción de archivos de vídeo.

Para la reproducción desde un dispositivo USB, el receptor de AV admite los siguientes formatos de archivo de música.

Los archivos con tasa de bits variable (VBR) son compatibles. Sin embargo, el tiempo de reproducción podría no visualizarse correctamente.

■ MP3 (.mp3 o .MP3)

 Los archivos MP3 deben estar en el formato MPEG-1/MPEG-2.5 Audio Layer 3 con frecuencias de muestreo de 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y tasas de bits entre 8 kbps y 320 kbps. Los archivos incompatibles no se pueden reproducir.

■ WMA (.wma o .WMA)

WMA significa Windows Media Audio y es una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. El audio se puede codificar con formato WMA usando el reproductor de Windows Media®.

- Los archivos WMA deben tener la opción de copyright desactivada.
- Compatible con frecuencias de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz y tasas de bits de entre 48 kbps y 320 kbps.
- No se admiten los formatos WMA DRM/Pro/Voice.

■ AAC (.aac/.m4a/.mp4/.AAC/.M4A o .MP4)

AAC significa MPEG-2/MPEG-4 Audio.

 Son compatibles las frecuencias de muestreo de 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz y tasas de bits entre 8 kbps y 320 kbps.

■ FLAC (.flac o .FLAC)

FLAC es un formato de archivo para la compresión sin pérdidas de datos de audio.

- Compatible con frecuencias de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz.
- Bit de cuantización: 16 bit, 24 bit





Información sobre licencias y marcas comerciales

"x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.



Fabricado bajo licencia de acuerdo con los siguientes números de patentes estadounidenses: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.1; 7.272.567 y otras patentes estadounidenses y mundiales concedidas y pendientes. DTS-HD, su símbolo y DTS-HD y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas y DTS-HD Master Audio es una marca comercial de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



TRUE:

PRO LOGIC IIz

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Music OptimizerTM y "WRAT" son marcas registradas de Onkyo Corporation.



"Los términos HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países."



iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, respectivamente, y su conformidad con los estándares de rendimiento de Apple ha sido certificada por el desarrollador. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con los estándares de seguridad y normativos.

Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Apple TV es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.



DYNAMIC VOLUME

Fabricado bajo licencia de Audyssey LaboratoriesTM, Inc. Patentes en trámite en EE. UU. y en el extranjero. Audyssey 2EQ®, Audyssey Dynamic EQ® y Audyssey Dynamic Volume® son marcas comerciales registradas de Audyssey Laboratories, Inc.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.







Especificaciones

Sección del amplificador

Potencia de salida nominal

Todos los canales: Potencia continua mínima de 80 vatios por

canal, cargas de 8 ohms, 2 canales activos de 20 Hz a 20 kHz, con una distorsión armónica total máxima del 0,7% (FTC)

Potencia continua mínima de 130 vatios por canal, cargas de 6 ohms, 1 canal activos a 1 kHz, con una distorsión armónica total

máxima del 1%

Potencia dinámica³

* IEC60268-Potencia de salida máxima a corto plazo

180 W (3 Ω, frontal) 160 W (4 Ω , frontal) 100 W (8 Ω, frontal)

THD+N (Distorsión armónica total+ruido)

0,08% (20 Hz - 20 kHz, media potencia)

Factor de atenuación 60 (frontal, 1 kHz, 8 Ω) Sensibilidad de entrada e impedancia (desbalanceo)

 $200 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega \text{ (LINE)}$

Nivel de salida RCA nominal e impedancia

200 mV/2,2 kΩ (REC OUT)

Nivel de salida RCA máximo e impedancia

 $2 \text{ V/2,2 k}\Omega \text{ (REC OUT)}$

Respuesta de frecuencia

5 Hz - 100 kHz/+1 dB, -3 dB (circunvalación

Características de control de tono

±10 dB, 20 Hz (BASS) ±10 dB, 20 kHz (TREBLE)

Relación señal/ruido 100 dB (LINE, IHF-A)

Impedancia de altavoces

 $6\Omega - 16\Omega$

Sección de vídeo

Sensibilidad de entrada/nivel de salida e impedancia

1 Vp-p/75 Ω (Componentes Y)

 $0.7 \text{ Vp-p/75} \Omega$ (Componentes P_B/C_B, P_R/C_R)

1 Vp-p/75 Ω (Compuesto)

Respuesta de frecuencia de vídeo de componentes

5 Hz - 100 MHz/+0 dB, -3 dB

Sección del sintonizador

Rango de frecuencia de sintonización de FM

87,5 MHz - 107,9 MHz

Rango de frecuencia de sintonización de AM

530 kHz - 1710 kHz

Canal preestablecido 40

Generales

120 V CA 60 Hz Alimentación

Consumo de energía 5 A Consumo de energía sin sonido 70 W

Consumo de energía en el modo en espera

0.2 W

Dimensiones $(An \times Al \times Pr)$

 $435 \text{ mm} \times 150 \text{ mm} \times 328 \text{ mm}$

Peso 8.3 kg

■ HDMI

Entrada IN 1, IN 2, IN 3, IN 4

Salida OUT Resolución de Vídeo 1080p

Formato de Audio Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,

DVD-Audio, DSD

Compatible 3D. Audio Return Channel (canal de retorno

de audio), DeepColor, x.v.Color, LipSync,

CEC (RIHD)

■ Entradas de vídeo

Componentes IN 1. IN 2

Compuesto BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME,

AUX

■ Salidas de vídeo

Componentes OUT

Compuesto MONITOR OUT, VCR/DVR OUT

■ Entradas de audio

Digital Ópticas: 1 Coaxiales: 2

Analógica BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME,

TV/CD, AUX

■ Salidas de audio

Analógica VCR/DVR, ZONE2 LINE OUT

Salida de previo de subwoofer

Salidas de altavoces Principal (L, R, C, SL, SR, SBL/FHL,

SBR/FHR) + ZONE2 (L, R)

Auriculares 1 (ø 6.3)

■ Otros

Mic. conf.

USB 1 (frontal)

RI

Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso.









ONKYO

Onkyo Corporation

2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN http://www.onkyo.com/

The Americas

Onkyo U.S.A. Corporation

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

http://www.us.onkyo.com/

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

http://www.us.onkyo.com/

Europe

Onkyo Europe Electronics GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

http://www.eu.onkyo.com/

Onkyo Europe Electronics GmbH (UK Branch)

Meridien House, Ground floor, 69 - 71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom

Tel: +44 (0)8712-00-19-96 Fax: +44 (0)8712-00-19-95

China

Onkyo China Limited (Hong Kong)

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039

http://www.hk.onkyo.com/

Onkyo China PRC (Mainland)

1301, 555 Tower, No.555 West NanJing Road, Jing'an District, Shanghai, China 200041,

Tel: 86-21-52131366 Fax: 86-21-52130396

http://www.cn.onkyo.com/

Asia, Oceania, Middle East, Africa

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

http://www.intl.onkyo.com/support/


The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

Y1306-1

SN 29401568ES

Remote Control Codes



1 While holding down the REMOTE MODE button to which you want to assign a code, press and hold down [DISPLAY] (about 3 seconds).

The REMOTE MODE button/Remote indicator lights.

On Integra products, button names are capitalized. For example, "Remote Mode" button and "Display" button.

Notes:

- Remote control codes cannot be entered for [RECEIVER] and the multi zone button.
- Only TV remote control codes can be entered for [TV].
- Except for [RECEIVER], [TV], and the multi zone button, remote control codes from any
 category can be assigned for the REMOTE MODE buttons. However, these buttons also work
 as input selector buttons, so choose a REMOTE MODE button that corresponds with the input
 to which you connect your component. For example, if you connect your CD player to the CD
 input, choose [TV/CD] when entering its remote control code.

2 Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control code.

The REMOTE MODE button/Remote indicator flashes twice.

If the remote control code is not entered successfully, the REMOTE MODE button/Remote indicator will flash once slowly.

Notes:

- The flashing element of the remote controller will differ according to your AV receiver's model.
- The remote controller is preconfigured with remote controller presets of different components.
 By entering a code from the Remote Control Code list, you can activate the relevant preset for that component.
- When there are multiple codes related to one manufacturer, try and enter them one-by-one until it matches your component.
- Depending on the model and year of your component, compatibility is not guaranteed.
- With some models, the remote controller may not not work or its compatibility may be limited to part of the component's functionality.
- Besides, it is not possible to add new codes to the existing remote controller presets.
- Though the provided remote control codes are correct at the time of printing, they are subject to change by the manufacturer.







Codes de télécommande

1 Tout en maintenant enfoncé le bouton REMOTE MODE auquel vous souhaitez associer un code, pressez et maintenez enfoncé le bouton [DISPLAY] (pendant environ 3 secondes).

Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote s'allume.

Les noms de boutons sont en manjuscules sur les produits Integra. Par exemple, le bouton « Remote Mode » et le bouton « Display ».

Remarques:

- Les codes de télécommande ne peuvent pas être entrés pour [RECEIVER] et le bouton multi zone.
- Seul les code de télécommande de téléviseurs peuvent être entrés pour [TV].
- À l'exception de [RECEIVER], [TV] et du bouton multi zone, vous pouvez affecter des codes de télécommande de n'importe quelle catégorie pour les boutons REMOTE MODE. Cependant, ces boutons font également office de bouton de sélecteur d'entrée: par conséquent, choisissez un bouton REMOTE MODE correspondant à l'entrée à laquelle vous souhaitez raccorder votre appareil. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l'entrée CD, choisissez [TV/CD] lorsque vous saisissez le code de télécommande.
- 2 Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code de télécommande à cinq chiffres à l'aide des boutons numérotés.

Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote clignote deux fois.

Si le code de télécommande n'a pas été saisi correctement le bouton REMOTE MODE/l'indicateur Remote ne clignote qu'une seule fois.

Remarques:

- L'élément clignotant de la télécommande différera selon le modèle de votre ampli-tuner AV.
- La télécommande est préconfigurée avec des préréglages de télécommande de différents appareils. En entrant un code de la liste des codes de télécommandes, vous pouvez activer le préréglage approprié pour cet appreil.
- Quand il y a de multiples codes liés à un fabricant, essayez-les et entrez-les un par un jusqu'à ce que cela corresponde à votre appareil.
- Selon le modèle et l'année de votre appareil, la compatibilité n'est pas garantie.
- Avec certains modèles, la télécommande peut ne pas fonctionner ou sa compatibilité peut être limitée à une partie de la fonctionnalité de l'appareil.
- En outre, il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux codes aux préréglages de télécommande existants.
- Bien que les codes de télécommande fournis soient corrects au moment de l'impression de la liste, ils sont susceptibles d'être modifiés par le fabricant.

Códigos de control remoto

1 Manteniendo pulsado el botón REMOTE MODE para el cual desea introducir un código, pulse y mantenga presionado el botón [DISPLAY] (aproximadamente 3 segundos).

Se iluminará el botón REMOTE MODE/indicador Remote.

En los productos Integra, los nombres de los botones aparecen con mayúsculas. Por ejemplo, el botón "Remote Mode" y el botón "Display".

Notas:

- No podrán introducirse códigos de mando a distancia para [RECEIVER] y el botón multizona.
- Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para el botón [TV].
- Con la excepción de [RECEIVER], [TV] y el botón multizona, se pueden asignar códigos de mando a distancia de cualquier categoría a los botones de REMOTE MODE. No obstante, estos botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada; por tanto, seleccione un botón REMOTE MODE que se corresponda con la entrada a la cual está conectado el componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione [TV/CD] cuando introduzca su código de mando a distancia.
- **2** Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.

El botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará dos veces.

Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará una vez despacio.

Notas:

- El parpadeo del mando distancia será distinto según el modelo de receptor de AV.
- El mando a distancia está preconfigurado con los ajustes predeterminados de los distintos componentes. Al introducir un código de la lista de códigos del mando a distancia se puede activar el ajuste predeterminado de ese componente.
- Cuando hay múltiples códigos relacionados con un fabricante, pruebe a introducirlos uno a uno hasta que coincida con su componente.
- Dependiendo del modelo y el año de su componente, la compatibilidad no está garantizada.
- Con algunos modelos, es posible que el mando a distancia no funcione o que su compatibilidad esté limitada a una parte de las funciones del componente.
- Además, no es posible añadir nuevos códigos a los ajustes predeterminados existentes del mando a distancia.
- Los códigos de mando a distancia suministrados son correctos en el momento de la impresión, pero el fabricante puede realizar cambios.







Codici del telecomando

1 Tenendo premuto il tasto REMOTE MODE al quale si desidera assegnare il codice, premere e tenere premuto [DISPLAY] (per circa 3 secondi).

Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote si accende.

Sui prodotti Integra, i nomi dei tasti sono scritti con l'iniziale maiuscola. Ad esempio, tasto "Remote Mode" e tasto "Display".

Note:

- I codici di controllo del telecomando non possono essere inseriti per [RECEIVER] e i tasti multi zona
- Per [TV] è possibile immettere solo codici telecomando del televisore.
- Tranne che per [RECEIVER], [TV], e per il tasto multi zona, è possibile assegnare codici di
 controllo di ogni categoria per i tasti REMOTE MODE. Tuttavia, tali tasti fungono anche da
 tasti del selettore d'ingresso, quindi scegliere un tasto REMOTE MODE che corrisponda
 all'ingresso al quale viene collegato il dispositivo. Per esempio, se si collega il lettore CD
 all'ingresso CD, scegliere il [TV/CD] quando si immette il relativo codice telecomando.

2 Entro 30 secondi utilizzare i tasti numerici per inserire il codice telecomando a 5 cifre.

Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia due volte.

Se il codice telecomando non viene inserito correttamente, il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia lentamente una volta.

Note:

- L'elemento lampeggiante del telecomando varia a seconda del modello del ricevitore AV.
- Il telecomando è preconfigurato con preselezioni per diversi apparecchi. Inserendo un codice dall'elenco dei codici telecomando, è possibile attivare la relativa preselezione per tale apparecchio.
- Se sono presenti più codici relativi allo stesso produttore, provare a inserirli uno a uno finché non si arrivi al codice corrispondente dell'apparecchio.
- A seconda del modello e dell'anno dell'apparecchio, la compatibilità non è garantita.
- Con alcuni modelli, il telecomando può non funzionare o la sua compatibilità può essere limitata a una parte della funzionalità dell'apparecchio.
- Inoltre, non è possibile aggiungere nuovi codici alle preselezioni esistenti del telecomando.
- I codici telecomando specificati sono validi alla data della stampa del presente documento, ma sono soggetti a variazioni da parte del produttore.

Fernbedienungscodes

1 Halten Sie die REMOTE MODE-Taste gedruckt, fur die Sie den Code eingeben mochten, und drucken Sie (ca. 3 Sekunden lang) die [DISPLAY]-Taste.

Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige leuchtet.

Bei den Integra-Produkten werden die Namen der Tasten groß geschrieben. Zum Beispiel "Remote Mode" (Fernbedienungsmodus)-Taste und "Display"-Taste.

Hinweise:

- Der Fernbedienungscode kann nicht [RECEIVER] und der Multi-Zonen-Taste zugeordnet werden.
- Der Taste [TV] können nur Fernbedienungscodes für einen Fernseher zugeordnet werden.
- Abgesehen von [RECEIVER], [TV] und der Multi-Zone-Taste, können die Fernbedienungscodes jeder Kategorie den REMOTE MODE-Tasten zugewiesen werden.
 Allerdings dienen diese Tasten auch als Quellenwahltasten. Wählen Sie also nach Möglichkeit eine REMOTE MODE-Taste, die dem Eingang zugeordnet ist, an den Sie die betreffende Quelle angeschlossen haben. Wenn Sie z.B. einen CD-Player an den CD-Eingang anschließen, sollten Sie [TV/CD] wenn Sie den Fernbedienungscode eingeben.

2 Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Herstellercode ein.

Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige blinkt zwei Mal.

Wenn der Fernbedienungscode nicht ordnungsgemäß eingegeben wurde, blinkt die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige einmal langsam.

Hinweise:

- Das blinkende Element auf der Fernbedienung unterscheidet sich je nach AV-Receiver-Modell.
- Die Fernbedienung ist mit den Voreinstellungen der Fernbedienung der verschiedenen Komponenten vorkonfiguriert. Indem ein Code aus der Liste der Fernbedienungscodes eingegeben wird, können Sie die entsprechende Voreinstellung für die Komponente aktivieren.
- Wenn es mehrere Codes gibt, die sich auf einen Hersteller beziehen, versuchen Sie sie einzeln einzugeben, bis einer mit Ihrer Komponente übereinstimmt.
- Dies hängt vom Modell und Herstellungsjahr Ihrer Komponente ab und die Kompatibilität ist nicht garantiert.
- Es kann sein, dass bei einigen Modellen die Fernbedienung nicht funktioniert oder ihre Kompatibilität sich auf nur auf Teile der Funktionalität der Komponente beschränkt.
- Abgesehen davon ist es nicht möglich, den bestehenden Voreinstellungen der Fernbedienung neue Codes hinzuzufügen.
- Obwohl die angegebenen Fernbedienungscodes dem Stand bei Drucklegung entsprechen, sind Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.







Afstandsbedieningscodes

1 Houd terwijl u de REMOTE MODE toets ingedrukt houdt waarvoor u een code wilt toewijzen de [DISPLAY] toets ingedrukt (ongeveer 3 seconden).

De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje afstandsbediening gaat branden.

Op producten van Integra staan de namen van de toetesn in hoofdletters. Bijvoorbeeld, de toetsen "Remote Mode" en "Display".

Opmerkingen:

- Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor [RECEIVER] en de multi zone-toets.
- Alleen TV afstandsbedieningscodes kunnen worden ingevoerd voor [TV].
- Behalve voor [RECEIVER], [TV] en de multi zone-toets, kunnen afstandsbedieningscodes vanuit elke categorie worden toegewezen aan de REMOTE MODE toetsen. Deze toetsen werken overigens ook als ingangsselectortoetsen, kies dus een REMOTE MODE toets die overeenkomt met de ingang waarop u uw component wilt aansluiten. Kies indien u bijvoorbeeld uw CD-speler aansluit op de CD-ingang de [TV/CD] toets bij het invoeren van de afstandsbedieningscode.

2 Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen om de 5-cijferige afstandsbedieningscode in te voeren.

De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje afstandsbediening knippert tweemaal.

Indien de afstandsbedieningscode niet met succes wordt ingevoerd, zal de toets REMOTE MODE/Remote-indicator eenmaal traag knipperen.

Opmerkingen:

- Het knippergedeelte van de afstandsbediening zal verschillen ten opzichte van het model van uw AV-receiver.
- De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd met voorkeuzetoetsen van verschillende componenten. Door het invullen van een code uit de afstandsbediening codelijst kunt u de voorkeuzetoets voor die component activeren.
- Wanneer er meerdere codes gerelateerd zijn aan één fabrikant, probeer deze dan een voor een totdat de juiste code overeenkomt met uw component.
- Afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw component is de compatibiliteit niet gegarandeerd.
- Bij sommige modellen werkt de afstandsbediening mogelijk niet of is de compatibiliteit ervan beperkt tot een deel van de functionaliteit van de component.
- Daarnaast is het niet mogelijk om nieuwe codes aan de bestaande voorkeuzetoetsen van de afstandsbediening toe te voegen.
- Hoewel de gegeven afstandsbedieningscodes correct zijn op het moment van afdrukken, kunnen deze door de fabrikant gewijzigd worden.

Fjärrstyrningskoder

1 Håll ned knappen för det REMOTE MODE som du vill tilldela en kod samtidigt som du trycker och håller ned [DISPLAY] (i cirka 3 sekunder).

REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa.

På Integra-produkter, är knappnamnens begynnelsebokstav en versal. Till exempel, "Fjärrläge"-knapp och "Display"-knapp.

Anmärkningar:

- Fjärrkontrollkoder kan inte anges för knapparna [RECEIVER] och flerzonsknappen.
- Endast fjärrkontrollkoder för tv kan anges för [TV].
- Förutom [RECEIVER], [TV] och flerzonsknappen, kan fjärrkontrollkoder för vilken som helst kategori tilldelas för knapparna REMOTE MODE. Dessa knappar fungerar dock även som ingångväljarknappar, så använd en knapp för REMOTE MODE som motsvarar ingången som du ansluter utrustningen till. Till exempel, om du ansluter din CD-spelare till CD-ingången ska du välja [TV/CD] när du anger dess fjärrkontrollkod.

2 Använd sifferknapparna för att ange den femsiffriga koden inom 30 sekunder.

REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa blinkar två gånger.

Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in, blinkar REMOTE MODEknappen/fjärrindikatorn långsamt en gång.

Anmärkningar:

- Det blinkande elementet på fjärrkontrollen skiljer sig åt beroende på din modell av AV-receiver.
- Fjärrkontrollen har förkonfigurerats med förvalda kanaler på fjärrkontrollen för olika komponenter. Genom att ange en kod från fjärrkontrollkodlistan, kan du aktivera relevanta förvalda kanaler för den utrustningen.
- När det finns flera olika koder för en tillverkare ska du försöka att ange dem en och en tills de stämmer överens med din utrustning.
- Beroende på utrustningens modell och årgång, går det inte att garantera kompatibilitet.
- På vissa modeller kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar eller så kan dess kompatibilitet vara begränsad till en del av utrustningens funktion.
- Dessutom går det inte att lägga till nya koder till fjärrkontrollens existerande förvalda kanaler.
- Även om erhållna fjärrkontrollkoder är korrekta vid tryckningen, kan de ändras av tillverkaren.







遙控代碼

1 在按住想指定編碼的 REMOTE MODE (遙控模式)按鈕時,同時按住 [DISPLAY] (顯示)(約3秒)。

REMOTE MODE (遙控模式)按鈕/遙控指示燈亮起。

在 Integra 系列產品上,按鈕名稱為大寫。例如,「Remote Mode」(遙控模式)按鈕和「Display」(顯示)按鈕。

注意:

- [RECEIER] (接收機)和多區域按鈕不能輸入遙控編碼。
- 您只能為[TV] (電視)輸入電視遙控編碼。
- 除 [RECEIVER] (接收機)、[TV] (電視)和多區域按鈕外,您可針對 REMOTE MODE (遙控模式)按鈕指定任何類別的遙控編碼。但是,這些按鈕仍可用作為輸入選擇器按 鈕,因此,請選擇與您設備所連接輸入接口對應的 REMOTE MODE 按鈕。例如,如果 要將 CD 播放機連接到 CD 輸入源上,則需在輸入遙控編碼時選擇 [TV/CD]。
- 2 在 30 秒內,使用數字按鈕輸入 5 位數的遙控編碼。

REMOTE MODE (遙控模式)按鈕/遙控指示燈閃爍兩次。

如果無法成功輸入遙控編碼,REMOTE MODE (遙控模式)按鈕 / 遙控指示燈 會慢慢地閃爍一次。

注意:

- 視您的 AV 接收機型號而定,遙控器的閃爍元件會有不同。
- 遙控器已預先設定有不同設備的遙控器預設值。透過輸入遙控編碼清單中的編碼,您可啟用該設備的相關預設值。
- 當有多個編碼與單一製造商相關時,請嘗試一個接著一個輸入,直到與您的設備對應 為止。
- 視設備的型號和年份而定,並不保證與本公司產品相容。
- 在某些型號上,遙控器可能無法作用,或是其相容性限於部份設備功能。
- 除此之外,您無法新增編碼至現有的遙控器預設值。
- 雖然所提供之遙控編碼在本文件列印時為正確,製造商仍可能會對其作出修改。

遥控代码

1 按住想指定编码的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮的同时,按住 [DISPLAY (显示)] (大约 3 秒钟)。

REMOTE MODE (遥控模式) 按钮/遥控指示灯亮起。

Integra 产品上的按钮名称单词首字母大写。例如,"Remote Mode (遥控模式)"按钮和"Display (显示)"按钮。

注意:

- 「RECEIVER (接收机)] 和多区域按钮不能输入遥控编码。
- 只能为[TV (电视)]输入电视遥控编码。
- 除 [RECEIVER (接收机)]、[TV (电视)]和多区域按钮外,不能为 REMOTE MODE (遥控模式)按钮指定任何类别的遥控编码。但是,这些按钮仍可用作输入选择器按钮,因此,选择与设备所要连接的输入端对应的 REMOTE MODE (遥控模式)按钮。例如,如果要将 CD 播放机连接到 CD 输入端,应在输入遥控编码时选择 [TV/CD (电视/CD)]。
- 2 在 30 秒内,使用数字按钮输入 5 位数的遥控编码。

REMOTE MODE (遥控模式) 按钮/遥控指示灯闪烁两次。

如果不能顺利输入遥控编码,REMOTE MODE(遥控模式)按钮 / 遥控指示灯会缓慢闪烁一次。

注意:

- 根据 AV 接收机产品类型的不同,遥控器闪烁元素将会不同。
- 遥控器采用不同设备的遥控器预设进行预配置。通过从遥控器编码列表输入编码,便可激活相应设备的相关预设。
- 单个制造商关联多个编码时,请尝试逐个输入,直至符合当前设备。
- 根据设备的产品类型和年份的不同,无法保证兼容性。
- 对于某些产品类型,遥控器可能无法工作或其兼容性可能受到部分设备功能性的限制。
- 此外,可能无法将新的编码追加到现有的遥控器预设。
- 尽管付印时所提供的遥控编码是正确的, 但制造商会随时更改。





Cable Set Top Box	
ADB	02254, 02769
Aon	02769
Arris	02187
AT&T	00858
Bright House	01376, 01877
BT Vision	02294
Cable & Wireless	01068
Cable One	01376, 01877
Cablecom	01582
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877, 00858, 01982, 02345, 02378
Com Hem	00817, 00660, 01666, 02015, 02447
Comcast	01376, 01877, 01982, 02187
Cox	01376, 01877
Daeryung	01877
Digeo	02187
DX Antenna	01500
France Telecom	00817
Freebox	01482
Fujitsu	01497
Humax	00660, 02142, 02447, 03051, 03053
Insight	01376, 01877
J:COM	03051, 03053
Knology	01877
Kreatel	01385
Macab	00817
Mediacom	01376, 01877
mio TV	02802
Motorola	01376, 00858, 01562, 01982, 01998, 02378
Moxi	02187
NEC	01496

Cable Set Top Bo	DX
Neuf TV	03107
Noos	00817
NTL	01068, 01060
Numericable	02767
Ono	01068, 01562
Optus	01060
Orange	00817
Pace	01376, 01877, 01068, 01060, 01982
Panasonic	01488, 01982
Philips	00817, 01582, 02294, 02767
Pioneer	01877, 01500
RCN	01376
Rogers	01877
Sagem	00817
Samsung	01877, 01060, 01666, 02015, 02774
Scientific Atlanta	01877, 00858, 01982, 02345
SFR	03107
Shaw	01376
SingTel	01998, 02802
Sony	01460
Stofa	02015
Suddenlink	01376, 01877
Sumitomo	01500
Telewest	01068
TeliaSonera	01385
Telus	02345
Thomson	01582, 01982, 02769
Time Warner	01376, 01877, 02187
Toshiba	01509
UPC	01582
Verizon	02378
Videotron	01877
Virgin Media	01068, 01060

Cable Set Top Box	
Visiopass	00817
VTR	01376
WideOpenWest	01877
Ziggo	00660, 01666, 02015,
	02142, 02447, 02774

Cable/PVR Comb	pination
Arris	02187
Bright House	01376, 01877
Cable One	01376, 01877
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877, 01982
Comcast	01376, 01877, 01982, 02187
Cox	01376, 01877
Digeo	02187
Freebox	01482
Humax	02142, 03051, 03053
Insight	01376, 01877
J:COM	03051, 03053
Knology	01877
Mediacom	01376, 01877
Motorola	01376
Moxi	02187
Numericable	02767
Pace	01877
Panasonic	01982
Philips	01582, 02767
Pioneer	01877
Rogers	01877
Samsung	01877
Scientific Atlanta	01877, 01982
Shaw	01376
Suddenlink	01376, 01877
Thomson	01582

Cable/PVR Combination	
Time Warner	01376, 01877, 02187
UPC	01582
Videotron	01877
VTR	01376
WideOpenWest	01877
Ziggo	02142

IPTV	
ADB	02254, 02769
Aon	02769
AT&T	00858
BT Vision	02294
Canal+	02657
Cisco	00858, 02345, 02378
Kreatel	01385
mio TV	02802
Motorola	01376, 00858, 01998, 02378
Neuf TV	03107
Pace	02657
Scientific Atlanta	00858, 02345
SFR	03107
SingTel	01998, 02802
TeliaSonera	01385
Telus	02345
Thomson	02769
Verizon	02378

IPTV/PVR Combination		
ADB	02769	
Aon	02769	
AT&T	00858	
BT Vision	02294	
Cisco	00858, 02345, 02378	
Kreatel	01385	
Motorola	00858, 02378	







IPTV/PVR Combination	
Neuf TV	03107
Philips	02294
Scientific Atlanta	00858
SFR	03107
Verizon	02378

CD/Cassette Dock	
TASCAM	73095

CD	
Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio	70157
Technology	
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157
CCE	70157
Cyrus	70157
Denon	70626, 70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dynaco	70157
Genexxa	70000, 70032
Goldmund	70157
Grundig	70157

Hitachi 70032 Integra 71817, 70101 JVC 70072 Kenwood 70626, 70157, 70036 Krell 70157 Linn 70157 Loewe 70157 Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 7033 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	CD	
Integra 71817, 70101 JVC 70072 Kenwood 70626, 70157, 70036 Krell 70157 Linn 70157 Loewe 70157 Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Miro 70000 Mission 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 NSM 70157 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Restek 70157 <th>Harman/Kardon</th> <th>70157</th>	Harman/Kardon	70157
JVC 70072 Kenwood 70626, 70157, 70036 Krell 70157 Linn 70157 Loewe 70157 Magnavox 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Miro 70000 Mission 70157 MAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 NSM 70157 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 7033 Philips 70626, 70157 Primare 70157 Proton 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Hitachi	70032
Kenwood 70626, 70157, 70036 Krell 70157 Linn 70157 Loewe 70157 Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 McS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NSM 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Primare 70157 Primare 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 Restek 70157	Integra	71817, 70101
Krell 70157 Linn 70157 Loewe 70157 Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 Restek 70157	JVC	70072
Linn 70157 Loewe 70157 Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Prioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70032 Restek 70157	Kenwood	70626, 70157, 70036
Loewe 70157 Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 Restek 70157	Krell	70157
Magnavox 70157 Marantz 70626, 70029, 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Linn	70157
Marantz 70626, 70029, 70157 Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Loewe	70157
Matsui 70157 MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Radiola 70157 Restek 70157	Magnavox	70157
MCS 70029 Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Marantz	70626, 70029, 70157
Memorex 70032 Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Matsui	70157
Meridian 70157 Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	MCS	70029
Micromega 70157 Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Memorex	70032
Miro 70000 Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Meridian	70157
Mission 70157 Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Micromega	70157
Myryad 70157 NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quad 70157 Quad 70157 RCA 70032 Restek 70157	Miro	70000
NAD 70000, 70721 Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Mission	70157
Naim 70157 NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Myryad	70157
NSM 70157 Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	NAD	70000, 70721
Onkyo 71817 Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Naim	70157
Optimus 70000, 70032 Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	NSM	70157
Panasonic 70029, 70303 Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Onkyo	71817
Philips 70626, 70157 Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Optimus	70000, 70032
Pioneer 70032, 70101 Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Panasonic	70029, 70303
Polk Audio 70157 Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Philips	70626, 70157
Primare 70157 Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Pioneer	70032, 70101
Proton 70157 QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Polk Audio	70157
QED 70157 Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Primare	70157
Quad 70157 Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Proton	70157
Quasar 70029 Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	QED	70157
Radiola 70157 RCA 70032 Restek 70157	Quad	70157
RCA 70032 Restek 70157	Quasar	70029
Restek 70157	Radiola	70157
	RCA	70032
Revox 70157	Restek	70157
	Revox	70157

CD	
Rotel	70157
SAE	70157
Sansui	70157
SAST	70157
Siemens	70157
Silsonic	70036
Simaudio	70157
Sonic Frontiers	70157
Sony	70490, 70000
Sylvania	70157
TAG McLaren	70157
Tandy	70032
TASCAM	73533, 73095
TEAC	73531, 73551, 73532
Technics	70029, 70303
Thorens	70157
Thule Audio	70157
Traxdata	70626
Universum	70157
Victor	70072
Wards	70000, 70032, 70157
Yamaha	70490, 70032, 70036
Zonda	70157
CD-R	
Denon	70626, 70766
JVC	70072

CD-R	
Denon	70626, 70766
JVC	70072
Kenwood	70626
Marantz	70626
Onkyo	71323
Philips	70626
Sony	70000
TASCAM	71830, 72304

CD-R/MD		
TASCAM	73511	

MD	
Onkyo	70868
Sony	70490, 70000
TEAC	72977
Yamaha	70490

Aiwa 40029 Arcam 40076 Audiolab 40029 Carver 40029 Denon 40076 Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 RcA 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029 Yamaha 40097	Cassette Deck		
Audiolab 40029 Carver 40029 Denon 40076 Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 4	Aiwa	40029	
Carver 40029 Denon 40076 Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40027	Arcam	40076	
Denon 40076 Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Audiolab	40029	
Grundig 40029 Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40027 Victor 40244 Wards 40029	Carver	40029	
Harman/Kardon 40029 Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40070	Denon	40076	
Inkel 40070 JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Grundig	40029	
JVC 40244 Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027	Harman/Kardon	40029	
Kenwood 40070 Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Inkel	40070	
Magnavox 40029 Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	JVC	40244	
Marantz 40029 Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Kenwood	40070	
Myryad 40029 Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Magnavox	40029	
Onkyo 42157 Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Marantz	40029	
Optimus 40027 Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Myryad	40029	
Philips 40029 Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Onkyo	42157	
Pioneer 40027 Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Optimus	40027	
Polk Audio 40029 Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Philips	40029	
Radiola 40029 RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Pioneer	40027	
RCA 40027 Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Polk Audio	40029	
Revox 40029 Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Radiola	40029	
Sansui 40029 Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	RCA	40027	
Sony 40243 Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Revox	40029	
Thorens 40029 Victor 40244 Wards 40027, 40029	Sansui	40029	
Victor 40244 Wards 40027, 40029	Sony	40243	
Wards 40027, 40029	Thorens	40029	
	Victor	40244	
Yamaha 40097	Wards	40027, 40029	
	Yamaha	40097	

Accessory	
Apple	81115







Accessory	
Jamo	82228
Logitech	82182
Onkyo	82990, 81993, 82351
Polk Audio	82228

Video - Accessory	
ADB	02254, 02769
Aon	02769
Apple	02615
AT&T	00858
BT Vision	02294
Canal+	02657
Cisco	00858, 02345, 02378
Kreatel	01385
mio TV	02802
Motorola	01376, 00858, 01998, 02378
Neuf TV	03107
Pace	02657
Philips	02294
Scientific Atlanta	00858, 02345
SFR	03107
SingTel	01998, 02802
TeliaSonera	01385
Telus	02345
Thomson	02769
Verizon	02378

Receiver	
Onkyo	52503

Satellite Set Top Box	
@sat	01300
@Sky	01334
Acoustic Solutions	01284
ADB	00642, 00887, 01259
Akura	01626

Satellite Set Top Box		
Alba	01284	
Allvision	01334	
Amstrad	00847, 01175, 01662, 01693	
Ansonic	02418	
Arnion	01300	
ASCI	01334	
AssCom	00853	
Astro	00173, 01100	
Atlanta	02418	
Atsat	01300	
AtSky	01334	
Audiola	02418	
Aurora	00879, 00642, 01433	
Austar	00879, 00642, 01259	
Avanit	01631	
Awa	02418	
Axil	01413, 01457, 02418	
Axitronic	01626	
Balmet	01457	
Bell ExpressVu	00775	
Belson	02418	
Big Sat	01457	
Black Diamond	01284	
Blaupunkt	00173	
Boshmann	01413, 01631	
Boston	01251	
Boxer	01458	
British Sky Broadcasting	00847, 01175, 01662	
BskyB	00847, 01175, 01662	
Bush	01284, 01291, 01626	
Canal Digital	00853, 01334	
Canal Satellite	00853, 02657	
Canal+	00853, 02657	
CanalSat	00853, 02657	

Satellite Set Top Box		
Centrex	01457	
CGV	01413, 01567	
Chess	01334, 01626	
CityCom	01176	
Clatronic	01413	
Clayton	01626	
Com Hem	01176, 01915	
Comag	01413	
Comsat	01413	
Coship	01457	
Crown	01284	
CS	01631	
Cyfra+	01409	
Cyfrowy Polsat	00853, 02527	
D-box	00723, 01114	
Dantax	01626	
Denver	02418	
Dgtec	01631, 02418	
Dick Smith	02418	
Electronics		
Digi Raum Electronics	01176	
Digiality	01334	
Digihome	01284	
DigiLogic	01284	
DigiQuest	01300, 01457, 01631	
Digisky	01457	
DigitalBox	01100, 01631	
Digiwave	01631	
DirecTV	01377, 00099	
Dish Network	00775	
Dishpro	00775	
DishTV	01300	
DRE	01176	
Dream Multimedia	01237	
DSE	02280, 02418	
DSTV	00879, 00642, 01433	

Satellite Set Top Box		
Durabrand	01284	
Echostar	00775, 00853, 01323, 01409, 02527	
Eco-Star	01413	
Edision	01631	
Elap	01413, 01567	
Elbe	02418	
Energy Sistem	01631, 02418	
Engel	01251	
EuroLine	01251	
Europhon	01334	
Europsat	01413, 01611	
Expressvu	00775	
Fagor	01611	
Ferguson	01291	
Finlux	01626	
Fly Com	01457	
FMD	01413, 01457	
Foxtel	00879, 01176, 01356	
Freesat	02408	
Fuba	00173, 01251	
Galaxis	00853, 00879	
General Satellite	01176	
Globo	01251, 01334, 01626	
GOI	00775	
Gold Box	00853	
Gold Vision	01631	
GoldMaster	01334	
Goodmans	01284, 01291	
Gradiente	00099, 00887	
Grandin	01626	
Grocos	01409, 01457	
Grundig	00847, 00853, 00173, 00879, 01284, 01291	
Haier	02418	
Hallo	01626	







Satellite Set Top Box	
Hama	01567
Hanseatic	01100
Hirschmann	00173
Hitachi	01284
Hornet	01300
HTS	00775
Humax	01377, 01176, 01427 01675, 01808, 01882 01915, 02144, 02408 02616
ID Digital	01176
ID Sat	01334
ILLUSION sat	01631
Imperial	01195, 01334
Indovision	00887
iNETBOX	01237
Inno Hit	01626
Innova	00099
inVion	02418
iotronic	01413
ISkyB	00887
ITT	02418
ITT Nokia	00723
Jadeworld	00642
Jaeger	01334
JVC	00775
KabelBW	01195, 01882, 01915
Kaon	01300
Kathrein	00173, 01561, 01567
Kenwood	00853
Koenig	01631
Kreiling	01626
Kreiselmeyer	00173
L&S Electronic	01334
LaSAT	00173
Lava	01631

Satellite Set Top	р Вох
Leiko	01626
Lemon	01334
Lenoxx	01611
Linsar	01284
Listo	01626
Lodos	01284
Logik	01284
Macab	00853
Manhattan	01300
Maspro	00173
Matsui	00173, 01284, 01626
Maximum	01334
Mediabox	00853
Mediacom	01206
MediaSat	00853
Medion	01334, 01626
MegaSat	01631
Metronic	01334, 01413, 01631, 02418
Metz	00173
Moserbaer	01251
Movistar	02527, 02761
Multichoice	00879, 00642, 01433, 02059, 02060
MySky	01356, 01693, 01850
NEOTION	01334
Netsat	00099, 00887
Nikko	00723
Nokia	00853, 00723, 01223
Nordmende	01611
NPG	01631
Onn	01284
Optex	01413, 01611, 01626
Optus	00879, 01356
Orbis	01334
Orbitech	01100, 01195
	

Satellite Set To	Satellite Set Top Box	
Pace	00847, 00853, 00887,	
	01175, 01323, 01356,	
	01423, 01662, 01693, 01850, 02059, 02060,	
	02211, 02657	
Pacific	01284	
Palcom	01409, 01611	
Panasat	00879, 01433	
Panasonic	00847, 01304, 01404,	
1 anasome	03099	
Panda	00173	
Pass	01567	
peeKTon	01457, 02418	
Philips	00099, 00853, 00173,	
	01114, 00887, 00133,	
	02211	
Phoenix	02418	
Pino	01334	
Pioneer	00853, 01308	
PMB	01611	
Premiere	00723	
Pro Basic	00853	
Proline	01284	
QNS	01404	
RCA	01291	
Regal	01251	
Roadstar	00853	
Rollmaster	01413	
Rownsonic	01567	
SAB	01251, 01300, 01631	
Sagem	01114	
Saivod	02418	
Samsung	01377, 00853, 01175,	
	01206, 01458, 01662,	
C:	02986	
Sansui	01251	
Sanyo Sat Control	01626	
Sat Control	01300	

Satellite Set Top Box	
Sat Industrie	01611
SAT+	01409
Satplus	01100
SatyCon	01631
Schaub Lorenz	02418
Schneider	01206, 01251
Schwaiger	01334, 01457, 01631
Sedea Electronique	01206, 01626
SEG	01251, 01284, 01626
Servimat	01611
ServiSat	01251
Shark	01631
Sherwood	01409
Siemens	00173, 01334, 01626,
	02418
Sigmatek	02418
SKY	00099, 00847, 00887,
	01175, 01662, 01693, 01850, 02754
SKY Brazil	01830, 02734
SKY Deutschland	02754
SKY Italia	
SKY New Zealand	00853, 01693, 01850
SKY PerfecTV!	02299, 02616, 03099
	01251
Sky XL	01175, 01662
Sky+	01334, 01409, 01567,
Skymaster	01611
Skymax	01413
Skyplus	01175, 01334
SkySat	01100
Skyvision	01334
SM Electronic	01409
Smart	01404, 01413, 01631
SmartVision	01457
Sony	00847, 00853, 01558, 02299







Satellite Set Top	Вох
Star	00887
Stream System	01300
Strong	00853, 00879, 01284, 01300, 01409, 01626, 02418
Sunny	01300
Sunstar	00642
Supernova	00887
Supratech	01413
Systec	01334
Sytech	02418
TBoston	01251, 02418
TEAC	01251
Technical	01626
Technika	01284
TechniSat	01100, 01195
Technosat	01206
Techwood	01251, 01284, 01626
TELE System	01251, 01409, 01611
Telefonica	02527, 02761
Telestar	01100, 01195, 01251, 01334, 01626
Televes	01300, 01334
Televisa	00887
Tevion	01409
Thomson	00847, 00853, 01175, 01046, 01291, 01662
Tonna	01611
Topfield	01206
Toshiba	01284
Trevi	01251
Triax	00853, 01251, 01291, 01413, 01611, 01626, 01631
Tricolor TV	01176
True Visions	02408
Twinner	01611

Satellite Set Top Bo	x
UBC	00642
UEC	00879, 01356
United	01251, 01626, 02418
Unitymedia	01882
Universum	00173, 01251
Variosat	00173
VEA	02418
Vestel	01251, 01284
Viasat	01195
Vision	01626
Visiosat	01413, 01457
Vitecom	01413
Vivax	02418
Volcasat	02418
Wavelength	01413
Wharfedale	01284
Wisi	00173
Worldsat	01251
Woxter	02418
Xsat	00847, 01323
Xtreme	01300
Yakumo	01413
Yes	00887
Zehnder	01251, 01334, 01413, 01631
Zinwell	02280, 02761

SAT/PVR Combination	
@sat	01300
Amstrad	01175, 01662, 01693
Atsat	01300
Bell ExpressVu	00775
British Sky Broadcasting	01175, 01662
BskyB	01175, 01662
Canal Satellite	02657

SAT/PVR Combination		
Canal+	02657	
CanalSat	02657	
Cyfrowy Polsat	02527	
DigiQuest	01300	
DirecTV	01377, 00099, 20739	
Dish Network	00775	
Dishpro	00775	
Dream Multimedia	01237	
Echostar	00775, 02527	
Edision	01631	
Expressvu	00775	
Foxtel	01356	
Humax	01176, 01427, 01675,	
	01808	
ID Sat	01334	
iNETBOX	01237	
Kaon	01300	
Kathrein	01561	
Maximum	01334	
Mediacom	01206	
MegaSat	01631	
Movistar	02527	
Multichoice	02059, 02060	
MySky	01356, 01693, 01850	
NEOTION	01334	
Pace	01175, 01356, 01423, 01662, 01693, 01850, 02059, 02060, 02211, 02657	
Panasonic	01304, 03099	
Philips	00099	
Samsung	01175, 01206, 01662	
Sat Control	01300	
Schneider	01206	
Sedea Electronique	01206	
SKY	01175, 01662, 01693, 01850, 02754	

SAT/PVR Combination	
SKY Deutschland	02754
SKY Italia	01693, 01850
SKY New Zealand	02211
SKY PerfecTV!	02299, 03099
Sky+	01662
Skyplus	01175, 01334
Smart	01631
Sony	02299
Stream System	01300
Strong	01300
Sunny	01300
TechniSat	01195
Technosat	01206
Telefonica	02527
Telestar	01195
Thomson	01175, 01662
Topfield	01206
Viasat	01195
Xtreme	01300

Television	
A.R. Systems	10556, 10037
Accent	10037
Acer	11339
Acoustic Solutions	11037, 11667
Action	10650
Addison	10653
AEG	11037, 11324
Agfaphoto	12719
Aiko	10037
Aim	10037, 10499
Akai	10178, 10556, 10037, 10714, 10715, 10208, 11675
Akiba	10037
Akito	10037







Television	
Akura	10171, 10037, 10714,
	10668, 11037, 11363,
A 11	11585, 11667, 11709
Alba	10037, 10714, 10668, 11037, 11585
Alien	11037, 11383
Allstar	10037
Amstrad	10171, 10037, 11037
Anam	10037
Anam National	10037
Andersson	11585
Anitech	10037
Annech	10037
AOC	10178, 10625, 11365
Ardem	10037, 10714
	10037, 10714
Arena	
Aristona	10556, 10037
ART	11037
Art Mito	11585
Asberg	10037
Astra	10037
ATD	10698
Atlantic	10037
Audiosonic	10037, 10714, 10715
Audioworld	10698
Aventura	10171
Axxon	10714
Baird	10208
Barco	10556
Basic Line	10556, 10037, 10668,
	11037
Baur	10037, 10195, 10512
Beaumark	10178
Beijing	10208
Beko	10037, 10714, 10715,
	11652
Belson	10698

Television	
Belstar	11037
Beon	10037
Berthen	10556, 10668
Bestar	10037
Bexa	12493
Black Diamond	11037
Blaupunkt	10195
Blue Sky	10556, 10037, 10625, 10714, 10668, 11037, 10715, 10499, 11324, 11363, 11652, 11709
Boca	11652
Boman	11324
Bork	11363
BPL	10037, 10208
Brandt	10625, 10714, 10560
Brimax	11709
Brinkmann	10037, 10668
Brionvega	10037
Bush	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10698, 10208, 11585, 11652, 11667, 12719
Byd:sign	12140, 12209
Camper	10037
Carad	10668, 11037
Carena	10037
Carrefour	10037
Cascade	10037
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	10037
Centrum	11037
Centurion	10037
Changhong	10508
Chimei	11666
Clarivox	10037

Television	
Classic	10499
Clatronic	10037, 10714, 11324
Clayton	11037
Condor	10037
Conrowa	10698
Contec	10037
Cosmel	10037
CPTEC	10625, 11363
Crown	10037, 10714, 10668, 11037, 10715, 10208, 11652
Cyberpix	11667
D-Vision	10556, 10037
Daewoo	10178, 10556, 10037, 10634, 10499, 12098
Dansai	10037, 10208
Dantax	10714, 11037, 10715, 11652
Datsura	10208
Dawa	10037
Daytron	10037
De Graaf	10208
DEC	11709
Decca	10037
Denver	10037, 11709
Desmet	10037
Diamant	10037
Diamond	10698
Dick Smith Electronics	10698
Digatron	10037
Digihome	11667
Digiline	10037, 10668
Digitek	11709
Digitor	10037, 10698
Dixi	10037
DL	11363

Television	
DMTech	12001
Domeos	10668
Drean	10037
DSE	10698
Dual	10037, 11037, 11585, 11667
Durabrand	10178, 10171, 10714, 11037, 11652
Dux	10037
DX Antenna	11817, 13817
Dynatron	10037
Dynex	12049
e-motion	11709
E:max	11324
Easy Living	11666, 11709
ECE	10037
Elbe	10556, 10037
Electrograph	11755
Element	11886
Elfunk	11037
ELG	10037
Elin	10037
Elite	10037
Emerson	10178, 10171, 10037, 10714, 10668, 11394, 11864, 11886
Envision	11365, 11506
Epson	11379
Erres	10037
ESA	10171
ESC	10037
Euroman	10037
Europa	10037
Europhon	10037
Evesham	11248, 11667
Excello	11037
Exquisit	10037







Television	
Ferguson	10037, 10625, 10560,
	10195, 11037, 11585
Fidelity	10171, 10037, 10512
Finlandia	10208
Finlux	10556, 10037, 10714,
	10715, 11248, 11667
Firstline	10556, 10037, 10714,
	10668, 11037, 10208,
	11363
Fisher	10208
Flint	10037
Formenti	10037
Fraba	10037
Friac	10037, 10499
Fujicom	11709
Fujitsu	10809
Fujitsu Siemens	10809, 11248, 11666
Funai	10171, 10714, 10668,
	11037, 11394, 11666,
	11817, 13817
G-Hanz	11363
Gaba	11037
Galaxi	10037
Galaxis	10037
Gateway	11755
GE	10178, 11454, 10625,
	10560
GEC	10037
Genesis	10037
Genexxa	10037
GFM	10171, 11864, 11886
Godrej	11585
Goldfunk	10668
GoldStar	10178, 10037, 10714,
	10715

Television	
Goodmans	10556, 10037, 10625, 10714, 10560, 10668, 10634, 11037, 10499, 11585, 11667
Gorenje	11585
Gradiente	10037
Graetz	10714
Granada	10037, 10560, 10208
Grandin	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10715, 11652
Grundig	10556, 10037, 10195, 11223, 11667, 12625
GVA	11363, 12098
H & B	12001
Haier	10037, 10698, 10508
Hallmark	10178
Hankook	10178
Hanseatic	10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 10499, 12001
Hantarex	10037
Hantor	10037
Harwood	10037
Hauppauge	10037
НВ	11324
HCM	10037
Highline	10037
Hinari	10037, 10208
Hisawa	10714
Hisense	10556, 10508, 10208, 11363, 12098
Hitachi	10150, 10178, 10037, 10634, 11037, 10508, 10499, 10578, 11576, 11585, 11643, 11667, 11691, 12433
Hitachi Fujian	10150
Hitec	10698

Television	
Hoeher	10714
Hornyphon	10037
Hugoson	11666
Humax	11295
Hypson	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10715
Hyundai	11037, 10698
Iberia	10037
ICE	10037
iLo	11394
Imperial	10037
Indiana	10037
Ingelen	10714
Inno Hit	11037, 11585
Innova	10037
Insignia	10171, 11423, 12049
Integra	11807, 13100, 13500
Interbuy	10037
Interfunk	10037, 10512
Internal	10556
Intervision	10037
Irradio	10037
IRT	10698
Isukai	10037
ITS	10037
ITT	10208
ITT Nokia	10208
ITV	10037
JGC	11709
Jinfeng	10208
Jinxing	10556, 10037, 10698
JMB	10556, 10634, 10499
Jubilee	10556
JVC	10650, 10653, 10508 11428, 11601, 12271
Kaisui	10037

Television	
Karcher	10714, 11324
Kathrein	10556
Kendo	10037, 11037, 11585
Kennex	11037
Kioto	10556
Kiton	10037, 10668
KLL	10037
Kneissel	10556, 10037, 10499
Koenig	10037
Kolin	10150, 10037, 11610, 11755
Kolster	10037
Konka	10037, 10714
Korpel	10037
Kosmos	10037
Kunlun	10208
L&S Electronic	10714
Lavic	11363
Lavis	11037
Lecson	10037
Lenco	10037, 11037
Leyco	10037
LG	10178, 10556, 10037, 10714, 10715, 10698, 11423, 11768, 11840, 12182, 12358, 12424, 12834
Liesenkoetter	10037
Lifetec	10037, 10714, 10668, 11037, 12001
Linsar	11585
Local India TV	10208
Local Malaysia TV	10698
Lodos	11037
Loewe	10037, 10512, 11884
Logik	11037, 10698
Logix	10668







Television	
Luma	11037
Lumatron	10037, 10668
Lumenio	10037
Lux May	10037
Luxor	11037, 10208
LXI	10178
M Electronic	10037, 10714, 10634,
	10195, 10512, 11652
Madison	10037
Magnavox	10171, 11454, 11365,
	11506, 11755, 11867,
7.6	12372
Magnum	10037, 10714, 10715
Manesth	10037
Manhattan	10037, 10668, 11037
Marantz	11454, 10556, 10037
Mark	10037, 10714, 10715
Master's	10499
Mastro	10698
Masuda	10037
Matsui	10556, 10037, 10714, 10195, 11037, 10208,
	11666, 11667
Matsushita	10650
Maxent	11755
Maxess	12493
Meck	10698
Mediator	10556, 10037
Medion	10556, 10037, 10714,
	10668, 11037, 10698,
	10512, 11248, 11585,
<u> </u>	11667, 12001, 12719
Megatron	10178
MEI	11037
Memorex	10150, 10178, 11037
Mercury	10037
Mermaid	10037

Television	
Metronic	10625
Metz	10037, 10668, 10195,
	11037
MGA	10150, 10178
Micromaxx	10037, 10714, 10668,
	11037, 11324, 12001
Microspot	11614
Mikomi	11037, 11585
Minato	10037
Minerva	10195, 11248
Ministry Of Sound	11667
Minoka	10037
Mirai	11666
Mitsubishi	10150, 11250, 10178,
	10556, 10037, 11037, 10512, 11171
Mivar	10609
Moree	10009
Morgan's	10037
Moserbaer	11585
MTC	10512
MTlogic	10714
Mudan	10714
Multitec	10037, 10668, 11037
Multitech	10037, 10008, 11037
	11666
Myrica Myryad	10556
NAD	10178, 10037
Naiko	10037
Nakimura	10037
National	10508, 10208
NEC	10178, 10653, 10508,
NEC	10499
Neckermann	10556, 10037
NEI	10037, 11037
NEO	11324
Netsat	10037

Television	
NetTV	11755
Neufunk	10556, 10037, 10714
New Tech	10556, 10037
Newave	10178
Nikkai	10037
Nikkei	10714
Nikko	10178
Nokia	10208
Norcent	11365
Nordmende	10037, 10714, 10560, 10195, 11585, 11667, 12001
Normerel	10037
Nortek	10668
Novatronic	10037
Novita	11585
Nu-Tec	10698
O.K.Line	11037, 11324
Oceanic	10208
Odys	12719
Okano	10037
OKI	11585, 11667
Olevia	11610, 12124
Omni	10698
Onei	11667
Onida	10653
Onimax	10714
Onix	10698
Onkyo	11807, 13100, 13500
Onn	11667, 11709
Onyx	11709
Opera	10037, 10714
Optimus	10650
Orbit	10037
Orion	10556, 10037, 10714, 11037, 12001

Television	
Orline	10037
Ormond	10668, 11037
Osaki	10556, 10037
Osio	10037
Osume	10037
Otto Versand	10556, 10037, 10195, 10512
Pacific	10556, 10714, 11037, 11324
Palladium	10556, 10037, 10714
Palsonic	10037, 10698
Panama	10037
Panasonic	11480, 10037, 10650, 10508, 10208, 11636, 12170
Panavision	10037
Panda	10698, 10508, 10208
Pansonic	11636
Penney	10178
Perdio	10037
Perfekt	10037
Petters	10037
Philco	10178, 10171, 10037, 11394
Philips	10178, 10171, 11454, 10556, 10037, 10512, 10605, 10690, 11394, 11506, 11867, 12372
Phocus	10714, 11652
Phoenix	10037
Phonola	10556, 10037
Pioneer	10037, 10698, 10512, 11457, 11636, 12171
Plantron	10037
Playsonic	10037, 10714, 10715, 11652
Powerpoint	10037, 10698
Prinston	11037, 10715







Television	
Profitronic	10037
Proline	10037, 10625, 10634,
	11037
Prosonic	10037, 10714, 10668,
	11324, 11585, 11667,
	11709, 12001
Protech	10037, 10668, 11037
Proton	10178
ProVision	10556, 10037, 10714,
	11324
Pvision	12001
Pye	10556, 10037
Qingdao	10208
Quasar	10650
Quelle	10037, 10668, 10195,
	11037, 10512
R-Line	10037
Radiola	10556, 10037
Radiomarelli	10037
RadioShack	10178, 10037
Radiotone	10037, 10668, 11037
RCA	10178, 11454, 10625,
	10560, 10618, 11781,
	12247, 12403, 12434, 12746, 12932
Realistic	· '
	10178
Recor	10037
Rectiligne	10037
Redstar	10037
Reflex	10037, 10668, 11037
Relisys	11585
Remotec	10171, 10037
Reoc	10714
Revox	10037
RFT	10037
Roadstar	10037, 10714, 10668,
	11037, 10715
Rolson	12001, 12098

Television	
Rowa	10037, 10698
Saba	10625, 10714, 10560
Sagem	10618
Saivod	10037, 10668, 11037
Salora	10208, 12001
Sampo	10178, 10171, 10650, 11755
Samsung	10178, 10556, 10037, 10618, 10650, 10208, 12051
Sansui	10171, 10037, 10714, 11248, 12001
Sanyo	11037, 10508, 10208, 11142, 11365, 11585, 11667, 11974
SBR	10556, 10037
Schaub Lorenz	10714, 11324, 11363, 11667, 12001
Schneider	10556, 10037, 10714, 10668, 11037
Schoentech	11037
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10178, 10171
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10037, 10668, 11037, 12719
SEI	10037
Sei-Sinudyne	10037
Serie Dorada	10178
Shanghai	10208
Sharp	10650, 10818, 11165, 11423, 11659
Shintoshi	10037
Shivaki	10178, 10037
Siam	10037
Siemens	10037, 10195

Television	
Siera	10556, 10037
Silva	10037
Silva Schneider	10037
Silver	10715
SilverCrest	11037
Sinudyne	10037
SKY	10037, 11614, 11775
Skyworth	10037, 10698
Sliding	11324
SLX	10668
Solavox	10037
Soniko	10037
Soniq	12493
Sonitron	10208
Sonneclair	10037
Sonoko	10037
Sonolor	10208
Sontec	10037
Sony	10810, 11505, 11167, 11651, 11825
Soundesign	10178
Soundwave	10037, 11037, 10715
Sowa	10178
Squareview	10171
Standard	10037, 11037, 11709
Starlite	10037
Strato	10037
SunBriteTV	11610
Sungoo	11248
Sunny	10037
Sunstar	10037
Sunstech	12001
Sunwood	10037
Supersonic	10208
SuperTech	10556, 10037
Supra	10178

Television	
Svasa	10208
Swisstec	11614, 11775
Sylvania	10171, 11394, 11864,
_	11886
Symphonic	10171, 11394
Synco	10178, 11755
Syntax	11610
Sysline	10037
Tacico	10178
Talent	10178
Tashiko	10650
Tatung	10037, 11248, 11324
TCL	10698, 12403, 12434,
	13183
TCM	10714, 12001
TEAC	10178, 10171, 10037,
	10714, 10668, 11037, 10698, 10512, 11248,
	11363, 11709, 11755
Tec	10037
Tech Line	10037, 10668
Technica	11037
Technics	10556, 10650
Technika	11667
TechniSat	10556
Technisson	10714, 11652
Techno	11585
Technosonic	10556, 10625, 10499,
	11324
Techvision	11709
Techwood	11037, 11667
Tecnimagen	10556
Teco	10178, 10653
1000	
Tedelex	10208, 11709
Tedelex	10208, 11709







Television	
Telefunken	10037, 10625, 10714,
	10560, 10698, 11585,
	11667
Telefusion	10037
Telegazi	10037
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestar	10556, 10037
Teletech	10037, 10668, 11037
Teleview	10037
Tennessee	10037
Tensai	10037, 11037, 10715
Tesla	10556, 10037, 10714,
	11037, 11652
Tevion	10556, 10037, 10714,
	10668, 11037, 11248,
	11585, 11667
Thomson	10037, 10625, 10560
Thorn	10037, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10499
TMK	10178
Tokai	10037, 10668, 11037
Tokaido	11037
Topline	10668, 11037
Toshiba	10195, 11037, 10618,
	10650, 10508, 11169,
	11508, 11524, 11652,
	12203
Toyoda	11709
TRANS-continents	10556, 10037, 10668,
	11037
Transonic	10037, 10698, 10512, 11363
Triad	10556
	11248
Trio	
Triumph	10556, 10037
TVTEXT 95	10556
Uher	10037

Television	
Ultravox	10037
UMC	11614, 11775
Unic Line	10037
Uniden	12122
United	10556, 10037, 10714,
	11037, 10715, 11652
Unitek	11709
Universal	10037, 10714
Universum	10037, 10668, 10195,
	11037, 10618, 10512
Univox	10037
V7 Videoseven	11666, 11755
Vestel	10037, 10668, 11037, 11585, 11667
Vexa	10037
Victor	10650, 10653, 11428
Videocon	10037, 10508
VideoSystem	10037
Vidtech	10178
Viewsonic	11365, 11755, 12049
Vision	10037
Vistron	11363
Vivax	11709
Vizio	11758, 12209
Vortec	10037
Voxson	10178, 10037
VU	11365, 12098
Walker	11667
Waltham	10037, 10668, 11037
Wansa	12098
Wards	10178
Watson	10037, 10714, 10668, 11037
Wega	10037
Welltech	10714, 11652
Weltstar	11037
Westinghouse	11755

Television	
Wharfedale	10556, 10037, 11324, 11667
White Westinghouse	10037
Wilson	10556
Windsor	10668, 11037
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of-Vision	12001
Wyse	11365
Xenius	10634
Xiahua	10698
XLogic	10698
Xrypton	10037
Yamaha	10650, 11576
Yamishi	10037
Yokan	10037
Yoko	10037
YU-MA-TU	10037
Zenith	10178, 10037, 11365,
	11423, 12358
Zepto	11585
Zonda	10698
VCR	
DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616
Philips	20739
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
TiVo	20739
21/2	
PVR	laorao
DirecTV	20739
Humax	20739
Panasonic	20616

20739

PVR	
ReplayTV	20616
Sonic Blue	20616
TiVo	20739

TV/VCR Combination	
Amstrad	10171
Ferguson	10625
Fidelity	10171
GoldStar	10037
Grundig	10556, 10037, 10195
LG	10178
Mitsubishi	10556
Philips	10556, 10037
Radiola	10556
Saba	10625
Sanyo	11974
Schneider	10556, 10037
Sharp	10818
Siemens	10037
Sony	11505
TEAC	10178, 10171
Technics	10556
Thomson	10625

DVD	
3D LAB	30539
Accurian	30675
Acoustic Solutions	30713
AEG	30675
AFK	31152
Aiwa	30533
Akai	30675
Alba	30539, 30713
Ambiance	33052
Amstrad	30713
Anthem	32820





Philips



DVD	
Aristona	30539, 30646
ASDA	32213
Audix	30713
Autovox	30713
Awa	32587
Basic Line	30713
Bel Canto Design	31571
Black Diamond	30713
Blue Parade	30571
Blue Sky	30713
Brandt	30503
Bush	30713
C-Tech	31152
California Audio Labs	30490
Cambridge Audio	32808
Centrum	30675, 30713
Changhong	30627
Cinetec	30713
Clatronic	30675
Clayton	30713
Crown	30713
Dantax	30539, 30713
Denon	30490, 30634, 31634, 32258, 32748
Dick Smith Electronics	31152
Digihome	30713
DigiLogic	30713
Digix Media	31394
Disney	30675
DSE	30675, 31152
Dual	30713
Durabrand	30675, 30713
Dynex	32596
Dyon	33052
eBench	31152

DVD	
Elfunk	30713
Elite	31152
Emerson	30675, 32213
EuroLine	30675
Ferguson	30713
Finlux	30741
Firstline	30713
Foehn & Hirsch	33052
Funai	30675
GE	30522
GFM	30675
Global Sphere	31152
Go Video	30741
GoldStar	30741
Goodmans	30713, 31152
GPX	30741
Grandin	30713
Grundig	30539, 30713
H & B	30713
Haaz	31152
Hanseatic	30741
Harman/Kardon	30582, 31229, 33228
Henss	30713
Hitachi	30573, 30713, 31664
Hoeher	30713
HotMedia	31152
Humax	30646
Inno Hit	30713
Insignia	30741, 30675, 32428, 32596
Integra	30503, 30571, 30627, 31612, 31634, 32147
Irradio	30646
JVC	30503, 30539, 30623, 30867, 31597, 31602, 32855
Kendo	30713

DVD	
Kennex	30713
Kenwood	30490, 30534
Lenco	30713, 33052
Lexicon	32545
LG	30741, 31602
Limit	33052
Lodos	30713
Loewe	30539, 30741, 32474, 32783
Logik	30713
Lumatron	30741, 30713
Lunatron	30741
Luxman	30573
Luxor	30713
Magnavox	30503, 30539, 30646,
	30675, 30713, 31354
Manhattan	30713
Marantz	30539, 32414, 32432, 33444
Mark	30713
Matsui	30713
Maxim	30713
MDS	30713
Medion	30630, 30741
Memorex	32213
Metz	30571, 30713
Micromedia	30503, 30539
Micromega	30539
Microsoft	30522, 32083
Minax	30713
Mitsubishi	30713
Momitsu	33052
NAD	30741
NEC	30741, 31602
Onkyo	30503, 30627, 31612, 32147, 30571, 31634
Oppo	30575, 32545

DVD	
Orion	30713
Ormond	30713
Pacific	30713
Palladium	30713
Panasonic	30503, 30490, 31579, 31641, 32523, 32710, 32859
Pelican Accessories	30533
Philco	30675
Philips	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 31340, 31354, 32056, 32084, 32434, 32689
Pioneer	30571, 30142, 30631, 31571, 32442, 32860
Polk Audio	30539
Presidian	30675
ProAudio	31394
Proscan	30522
Proson	30713
Pye	30539, 30646
Radionette	30741
Radiotone	30713
RCA	30522, 30571, 32213, 32587
REC	30490
Red	32213
Redstar	31394
Roadstar	30713
Rotel	30623
Salora	30741
Samsung	30490, 30573, 30199, 30820, 31635, 32069, 32329, 32489, 33195
Sanyo	30713
Schneider	30539, 30646, 30713
Schoentech	30713
Scott	31394







DVD	
	20712
SEG	30713
Semp	30503
Sharp	30630, 30675, 30713, 32250, 32474, 32652
	32869
Sherwood	30741, 33052
Shinsonic	30533
Silva Schneider	30741
SilverCrest	31152
Skantic	30539, 30713
SM Electronic	31152
Smart	30713
Sony	30533, 30864, 31033
Solly	31070, 31431, 31516
	31633, 32180
Soundwave	30713
Star Clusters	31152
Strato	31152
Strong	30713
Supervision	31152
Sylvania	30630, 30675
Symphonic	30675
Tamashi	31394
Tandberg	30713
Targa	30741
Tchibo	30741
TCL	32587
TCM	30741
TEAC	34004, 30571, 30741.
	30675, 31394
Technica	30713
Technics	30490
Techwood	30713
Teletech	30713
Theta Digital	30571
Thomson	30522

DVD	
Toshiba	30503, 31639, 32277, 32551, 32705, 33157
Transonic	31394
TVE	30713
United	30675, 30713, 31152
Universum	30741, 30713
Urban Concepts	30503
Vestel	30713
Victor	31597
Vizio	32563
Vtrek	32587
Waltham	30713
Wellington	30713
Weltstar	30713
Wharfedale	30713
Windsor	30713
Windy Sam	30573
Xbox	30522, 32083
XLogic	31152
Yamaha	30490, 30539, 30646, 30817, 31354, 32298, 32299
Zenith	30503, 30741

Blu-ray Disc	
Ambiance	33052
Anthem	32820
Cambridge Audio	32808
Denon	32258, 32748
Dyon	33052
Foehn & Hirsch	33052
Funai	30675
Harman/Kardon	33228
Insignia	30675, 32428, 32596
Integra	32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500, 33501

Blu-ray Disc	
JVC	32855
Lenco	33052
Lexicon	32545
LG	30741, 31602
Limit	33052
Loewe	32474, 32783
Magnavox	30675
Marantz	32414, 32432, 33444
Momitsu	33052
Onkyo	32147, 32900, 32910, 33100, 33101, 33500, 33501
Oppo	32545
Panasonic	31641, 32523, 32859
Philips	32084, 32434, 32689
Pioneer	30142, 32442
Samsung	30199, 33195
Sharp	32250, 32474, 32652
Sherwood	33052
Sony	31516, 32180
Sylvania	30675
TASCAM	34004
Toshiba	32551, 32705, 33157
Vizio	32563
Yamaha	32298, 32299

DVD-R		
Accurian	30675	
Aristona	30646	
Denon	30490	
Emerson	30675	
Funai	30675	
Go Video	30741	
GPX	30741	
Hitachi	31664	
Humax	30646	

DVD-R	
Irradio	30646
JVC	31597
LG	30741
Loewe	30741
Magnavox	30646, 30675
Medion	30741
Panasonic	30490, 31579, 32523, 32710, 32859
Philips	30646, 31340
Pioneer	30631, 32860
Pye	30646
RCA	30522
Samsung	30490, 31635
Schneider	30646
Sharp	30630, 30675, 32869
Sony	31033, 31070, 31431, 31516, 31633, 32180
Sylvania	30675
Targa	30741
Toshiba	31639, 32277, 32551
Victor	31597
Yamaha	30646
Zenith	30741

HD-DVD	
Integra	32901, 33104, 33504
LG	30741
Microsoft	32083
Onkyo	32901, 33104 33504
Xbox	32083

TV/DVD Combination	
Akai	11675
Black Diamond	11037, 30713
Blue Sky	11037, 30713
Bush	11037, 10698, 12719, 30713







TV/DVD Combination	on
Centrum	11037, 30713
Crown	11037, 30713
DMTech	12001
Dual	11037, 30713
Dynex	12049
Elfunk	11037, 30713
Emerson	11394, 11864, 11886, 30675
Ferguson	11037, 30713
Goodmans	11037, 30713
Grandin	30713
Grundig	30539
H & B	12001
Hanseatic	12001
Hitachi	11037, 11667, 30713
Insignia	12049
JVC	12271
LG	11423
Logik	11037, 30713
Luxor	11037, 30713
Magnavox	12372
Matsui	11037, 30713
Medion	12719
Nordmende	12001
Odys	12719
Panasonic	12170
Philips	11454, 10556, 11394,
	30539
Powerpoint	10698
Prosonic	12001
Pvision	12001
RCA	12746, 12932
Schaub Lorenz	12001
SEG	11037, 12719, 30713
Sharp	10818
Soniq	12493

TV/DVD Combination	
Sunstech	12001
Sylvania	10171, 11394, 11864, 11886, 30630, 30675
TEAC	10698
Technica	11037, 30713
Telefunken	10698
Teletech	11037, 30713
Thomson	10625
Toshiba	11524
United	11037, 30713
Universum	30713
Vestel	11037
Viewsonic	12049
Weltstar	11037, 30713







Memo







Y1212-1